Schéma électrique pour la mise en service de votre chauffe-eau thermodynamique

	Câbles d'alimentation	Protection disjoncteur
Alimentation permanente	3* 1,5 mm² Rigide	16 A
Alimentation heures creuses (HC / HP)	2* 0,75 mm²	2 A

Afin d'assurer la protection contre la corrosion de la cuve, **le chauffe-eau doit être alimenté en permanence**.

Nota : Dans certains cas où il est difficile d'établir une deuxième ligne d'alimentation, il est possible de remplacer le contact heures creuses / heures pleines d'EdF par une horloge qui sera programmée suivant la tarification en vigueur sur le lieu d'installation.



Pour que le fonctionnement heures creuses / heures pleines soit actif, mettre ce paramètre ON dans le menu des réglages. (voir chapitre : « instructions à destination de l'installateur »).

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au chapître « raccordement électriques ».

Plan du faisceau électrique