

Thermor
Chaleur connectée



 **PRISE EN MAIN RAPIDE
UTILISATEUR**

MAJORQUE

Radiateur sèche-serviettes compact



BOÎTIER DE COMMANDES

- A** Visualiser les informations.
- B** Activer le ventilateur/séchage.
- C** Accéder aux réglages.
- D** Mise en marche/arrêt chauffage.
- E** Augmenter/naviguer.
- F** Valider.
- G** Diminuer/naviguer.

ÉTAPE 1

Je mets en marche l'appareil

➔ Pour **démarrer le produit**, appuyez sur



➔ Pour **activer l'écran**, appuyez sur n'importe quelle touche.

➔ Pour régler **la date du jour et l'heure** :



Je règle le jour



Je règle les heures



Je règle les minutes



ÉTAPE 2

Je choisis mon mode de chauffage

FONCTION BOOST :

accélère la chauffe de la pièce.

➔ Pour **mettre en marche** :



Je sélectionne la durée du Boost



➔ Pour **arrêter la fonction BOOST** avant la fin de la durée choisie :



Je descends jusqu'à 0

ou



FONCTION SÉCHAGE :

accélère le séchage des serviettes.

➔ Pour **mettre en marche** :



Je sélectionne la durée du séchage



➔ Pour **arrêter la fonction Séchage** avant la fin de la durée choisie :



Je descends jusqu'à 0

ou



ÉTAPE 3

J'utilise la programmation interne

La programmation interne permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Par défaut, le mode de programmation est activé. Vous pouvez régler les périodes de température CONFORT et ECO.

➔ Pour **désactiver la programmation** :



Je sélectionne NON



➔ Pour **modifier la programmation** :



Je sélectionne OUI



Je sélectionne le jour de la semaine



Je sélectionne l'heure



Je sélectionne CONFORT ou ÉCO



Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice complète.

www.thermor.fr