

Modulo di comunicazione OCI 345

00BNO9056-#



1. AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

1.1. Stoccaggio

I moduli di comunicazione OCI 345 :

- devono essere stoccati in un luogo in cui la temperatura sia compresa tra -20°C e +65 °C, e in cui l'umidità relativa sia compresa tra il 5% e il 95%.
- devono essere protetti dall'umidità.

1.2. Simboli utilizzati in questo documento



ATTENZIONE :

Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta il rischio di danni all'installazione o ad altri oggetti.



PERICOLO :

Il mancato rispetto di queste prescrizioni può provocare delle scosse elettriche.

1.3. Misure di sicurezza

Spegnere sempre la caldaia e chiudere l'alimentazione generale del gas prima di qualsiasi lavoro sulla caldaia.

1.4. Condizioni normative d'installazione

L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate da un professionista qualificato, in conformità alle normative e alle regole dell'arte in vigore, in particolare le normative nazionali e locali in vigore concernenti gli impianti elettrici a bassa tensione.

1.5. Compatibilità ambientale



Questo apparecchio contiene elementi elettrici ed elettronici che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Devono essere osservate le normative locali in corso di validità.

2. FORNITURA

Il modulo OCI 345 è composto da :

- 1 unità interfaccia (pre-dotata di un cavo a nastro di comunicazione)
- 2 viti di fissaggio

3. INSTALLAZIONE DEL MODULO DI COMUNICAZIONE

Il modulo si monta sul regolatore di caldaia LMS situato nel quadro di comando della VARMAX.



PERICOLO : Prima di qualsiasi intervento, accertarsi che l'alimentazione elettrica generale sia interrotta.

- Aprire gli sportelli di rivestimento anteriori della caldaia (vedi manuale d'installazione e d'uso della caldaia)
- Accedere al quadro di comando e smontare il coperchio di protezione (vedi manuale d'installazione e d'uso della caldaia).
- Fissare il modulo sul regolatore di caldaia mediante le 2 viti fornite.
- Collegare il cavo a nastro di comunicazione in uscita dal modulo sul connettore X11 del regolatore di caldaia.



ATTENZIONE : Il connettore è fragile, procedere con precauzione.

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

4.1. Sezione dei cavi

Se un cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal servizio assistenza o da qualunque persona di pari qualifica, onde evitare possibili danni.

Cavo	Sezione conduttori in rame	Canalina passaggio cavo
Bus LPB	2 x 0,5 mm ²	Corrente debole

Per ridurre il rischio di strappare i cavi, è necessario utilizzare i serracavi situati sulla caldaia.

