

3. PANNES

PANNE 5 Diagnostic UNITÉ INTÉRIEURE : Erreur de sonde de température intérieure ambiante	Indication ou affichage Unité intérieure : Voyant OPERATION : 4 clignotements Voyant TIMER : 1 clignotement Voyant ECONOMY : Continu Télécommande filaire : 41
---	---

Actionneur : Carte électronique de régulation de l'unité intérieure Sonde de température ambiante	Détails de détection Lorsque la sonde est détectée dénudée ou court-circuitée lorsque le courant est allumé.
--	--

Cause probable : 1. Problème de connexion du connecteur 2. Problème de sonde 3. Problème carte électronique de régulation
--

Point 1 : Vérifiez la connexion du connecteur • Vérifiez si le connecteur est débranché. • Vérifiez s'il y a une connexion incorrecte. • Vérifiez si le câble de la sonde est dénudé. → Vérifiez s'il n'y a pas de connecteur débranché ou d'erreur de câblage, puis redémarrez le courant.
--



Point 2 : Retirez le connecteur et vérifiez la valeur de résistance de la sonde

Caractéristiques de la sonde (valeurs approximatives)

Température (°C)	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Valeur de résistance (kΩ)	58.2	44.0	33.6	25.9	20.2	15.8	12.5	10.0	8.0	6.5	5.3	4.4

→ Si la thermistance est dénudée ou court-circuitée, remplacez-la puis redémarrez le courant.

Ω



Point 3 : Vérifiez la tension de la carte électronique de régulation (DC 5.0V) • Vérifiez le schéma de l'unité intérieure et vérifiez la tension au niveau de la thermistance (DC 5.0V)	
→ S'il n'y a pas de tension, remplacez la carte électronique de régulation.	