



2012

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE

Voyant de chauffe

Voyant de marche des fonctions 2h Boost, 24h Auto Chauffage, 24h Auto Séchage et Verrouillage.

Molette de sélection des modes et de verrouillage des commandes

Molette de réglage de la température



1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL

Pour mettre en marche votre radiateur sèche-serviettes, la molette de sélection des modes sur ON. Tournez ensuite la molette de réglage de la température sur la température souhaitée.



2 - J'UTILISE LES FONCTIONS DE MON APPAREIL

La fonction 2h BOOST: augmentation rapide de la température de la pièce pendant une durée de 2 heures. Pour l'activer, appuyez pendant 1 seconde sur la molette.




Votre appareil fonctionne au maximum de sa puissance pendant 2 heures, puis reprend son fonctionnement initial.




2 - J'UTILISE LES FONCTIONS DE MON APPAREIL

- **La fonction 24h Auto Chauffage:** permet de renouveler la fonction 2h Boost toutes les 24 heures. Votre radiateur sèche-serviettes fonctionnera au maximum de sa puissance pendant 2 heures tous les jours de la semaine à la même heure.

Pour l'activer, positionnez la molette sur , qui active la fonction 2h Boost. Au bout des 2 heures, l'appareil reprend son fonctionnement initial. La deuxième mise en route de la fonction 2h Boost se fera le lendemain 45 minutes avant l'heure programmée lors de la première mise en route.

Pour la désactiver, changez la position de la molette.

- **La fonction 24h Auto Séchage:** permet de chauffer et sécher vos serviettes tous les jours de la semaine à la même heure.

Pour l'activer, positionnez la molette sur . Votre radiateur sèche-serviettes fonctionne modérément pendant 2h15, puis s'arrête de chauffer. Les mises en route suivantes de la fonction se feront le lendemain 45 minutes avant l'heure programmée lors de la première mise en route.

Pour la désactiver, changez la position de la molette.

3 - JE VERROUILLE LES COMMANDES

Pour verrouiller les commandes, appuyez plus de 3 secondes sur la molette de sélection des modes, puis relâchez.



Le voyant  clignote 5 fois, ce qui signifie que les réglages sont verrouillés. Pour déverrouiller les commandes, répétez la même opération.