

Gamme **FUJITSU**

Notice d'installation

A l'usage du personnel autorisé seulement

Télécommande simplifiée

UTY-RSNYM



NI 923 083 B

SOMMAIRE

1. PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS			2
2. ACCESSOIRES			2
3. SPÉCIFICATION DE CÂBLAGE			3
4. CHOIX DE L'EMPLACEMENT			3
4.1. Dimensions4.2. Indication de fonctionnement			3 4
5. INSTALLATION			4
 5.1. Installation 5.2. Paramétrage des micro-interrupteurs 5.3. Connexion du câble, de la télécommande 			4 5
5.3.1. Connexion à un connecteur 5.3.2. Connexion à un bornier			6 7
6. NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTA	BLES À UNE TÉLÉCOMMANE		
SIMPLIFIÉE		$\langle \rangle$	8

SIMPLIFIÉE

7. MÉTHODES D'INSTALLATION SPECIALES	8
7.1. Contrôle de groupe7.2. Contrôle à l'aide de deux télécommandes	8 9
8. MISE SOUS TENSION	9
9. PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS	10
10. ESSAI DE FONCTIONNEMENT	12
11. RÉINITIALISATION DU VOYANT FILTRE	13
12. CODE ERREUR	13



1. PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Pour effectuer une installation sécurisée et obtenir un fonctionnement optimal, vous devez :

• Lire attentivement cette notice d'installation avant de commencer l'intervention.

• Respecter l'ensemble des précautions et avertissements relatifs à la sécurité indiqués dans cette notice.

Laissez cette notice d'installation à l'utilisateur, elle lui sera utile lors de l'entretien ou d'un déplacement de l'unité intérieure ou de cette télécommande.

AVERTISSEMENT Ce symbole signale des opérations qui, si elles sont exécutées de façon incorrecte, peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort de l'utilisateur.

• Pour que le climatiseur fonctionne d'une manière satisfaisante, assurez-vous que l'installation de cet accessoire soit faite par une personne qualifiée qui suivra à la fois les indications présentent dans cette notice d'installation et les lois et règlements électriques en vigueur dans le pays.

• Les travaux d'installation doivent être exécutés conformément aux normes de câblage nationales et uniquement par du personnel autorisé.

• Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que le travail n'est pas terminé.

Ce repère indique que si l'opération concernée n'est pas effectuée correctement, en suivant les indications de la présente notice, il peut en résulter des blessures pour l'utilisateur ou des dommages pour ses biens.

• Ne connectez pas le câble de cette télécommande avec/ou en parallèle aux câbles de d'interconnexion, de transmission, de télécommande, d'alimentation et le bus de communication des unités intérieure et extérieure. Cela peut causer des fonctionnements erronés.

• Lorsque vous installez un bus de communication près d'une source d'ondes électromagnétiques, utilisez un câble blindé.

• Ne réglez pas les micro-interrupteurs, sur le climatiseur ou la télécommande, d'une autre façon qu'indiqué dans cette notice ou dans celle de l'unité intérieure sous peine de provoquer un dys-fonctionnement.

2. ACCESSOIRES

Les accessoires d'installation suivants sont fournis avec cette télécomande. Veuillez-les utiliser conformément aux instructions.

• Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.

• Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

Désignation	Forme	Qté	Usage
Câble de la télécommande		1	Permet de connecter la télécommande.
Câble de connexion		1	Permet de connecter la télécommande avec l'unité intérieure.

Novembre 2014	2	NI 923 083 B
---------------	---	--------------

Désignation	Forme	Qté	Usage
Vis (M4 x 16mm)	(f)	2	Permet d'installer la télécommande.
Collier	P	1	Permet de fixer le câble de la télécommande à la télécommande.
Vis (M4 x 14mm)		1	Permet d'installer le câble de la télécom-
Serre-câble		1	mande sur l'unité intérieure.

3. SPÉCIFICATION DE CÂBLAGE

3. <u>SPÉCIFICATION DE CÂBL</u>	AGE		•
Lorsque vous connectez la tél	écommande ut	iliser le câble suivant :	
Câble	Taille	Type de câble	
Câble de la télécommande	0.33 mm ²	22 AWG Polarisé 3 fils	
*Utilisez un câble selon les régleme	ntations en vigueu	r dans le pays.	
4. CHOIX DE L'EMPLACEME	<u>NT</u>		

4. CHOIX DE L'EMPLACEMENT

4.1. Dimensions



Novembre 2014	3	NI 923 083 B
---------------	---	--------------

4.2. Indication de fonctionnement



Légende

1. Bouton «START/STOP»

Démarrage ou arrêt du climatiseur.

- 2. Bouton «Set temperature»
- Réglage de la température de consigne.
- 3. Bouton «Fan control»
- Réglage de la vitesse du ventilateur.
- 4. Bouton «Operation mode»
- Réglage du mode de fonctionnement.
- 5. Voyant «Operation»
- S'allume quand climatiseur est en fonctionnement.

6. Affichage de l'alimentation

Indique que l'appareil est sous tension.

7. Affichage «Standby»

8. Affichage «operation lock» (verrouillage) Indique si le fonctionnement est bloqué.

- 9. Affichage de la vitesse du ventilateur
- 10. Affichage de la température
- 11. Affichage des erreurs
- 12. Affichage du mode de fonctionnement

5. INSTALLATION

5.1. Installation

ATTENTION

• Ne touchez pas les cartes électroniques et les composants directement avec vos mains.

Introduire un tournevis à bout plat dans l'emplacement indiqué par la flèche Fig. 3, puis retirer la face avant du boîtier de la télécommande à l'aide du tournevis.



* Lorsque le câble est apparent (sort de la partie supérieure de la télécommande) :

1. Utilisez un outil adéquate pour couper la zone indiqué par le cercle en pointillé sur la Fig.3.

2. Connectez le câble de la télécommande au bornier comme indiqué Fig.4.

3. Fixez le câble de la télécommande à la face arrière de la télécommande à l'aide du collier fourni en accessoire.

4. Coupez l'excédent du collier.

5. Installez la face arrière de la télécommande sur le mur et fixez-la à l'aide de 2 vis fournies en accessoire comme indiqué sur la Fig.5.

* Lorsque le câble est encastré (sort par l'arrière de la télécommande) :

1. Encastrez le câble de la télécommande dans le mur.

2. Passez le câble de la télécommande par le trou de la face arrière et connectez celui-ci au bornier comme indiqué Fig.4.

3. Fixez le câble de la télécommande à la face arrière de la télécommande à l'aide du collier fourni en accessoire comme indiqué sur la Fig.4.

4. Coupez l'excédent du collier.

5. Installez la face arrière de la télécommande sur le mur et fixez-la à l'aide de 2 vis fournies en accessoire comme indiqué sur la Fig.5.

5.2. Paramétrage des micro-interrupteurs



Si nécessaire, paramétrez les micro-interrupteurs de la télécommande comme suit :



Novembre 2014 5 NI 923 083 B





	NI°	。 Etat		Dátail	
	IN	OFF	ON	Detail	
r	1	*		Ne pas modifier	
teu	0	*		Contrôle à l'aide de deux télécommandes	
rup	2			Reportez-vous au paragraphe Méthodes d'installations spéciales.	
Iter	3		*	Ne pas modifier	
0-ir	4	*		Ne pas modifier	
/licr	5	*		Ne pas modifier	
2	6	*		Ne pas modifier	

* Paramétrage usine

5.3. Connexion du câble de la télécommande

• Lorsque vous connectez le câble de la télécommande à l'unité intérieure de type mural, assurezvous de ne pas le connecter au bornier d'alimentation de l'unité extérieure ou de l'unité intérieure. Cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Il y a deux méthodes différentes pour connecter la câble de la télécommande à l'unité intérieure. - Connectez le câble de la télécommande avec le câble de connexion fourni en accessoire afin de le connecter sur la platine éléctronique de l'unité intérieure ou d'une platine interface (Fig. 8). - Connectez le câble de la télécommande directement au bornier de l'unité intérieure (Fig. 9). Pour plus de détails, reportez-vous à la notice d'installation de l'unité intérieure.

5.3.1. Connexion à un connecteur

A) Connectez le câble de la télécommande au câble de connexion fourni en accessoire. Veuillez suivre les instructions suivantes.

1. Utilisez un outil adéquat pour dénuder l'extrémité du câble de la télécommande, afin d'enlever l'isolation du câble comme indiqué sur la Fig. 7.

2. Connectez le câble de connexion sur le câble de la télécommande comme indiqué Fig. 7.

3. Assurez-vous de bien isloler la connexion entre les deux.



Novembre 2014	6	NI 923 083 B
---------------	---	--------------

B) Inserez le connecteur du câble de connexion dans le connecteur de la platine électronique de l'unité intérieure ou de la platine interface.



5.3.2. Connexion à un bornier

Connectez l'extrémité du câble de la télécommande directement au bornier de l'unité intérieure.



6. NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES RACCORDABLES AUX TÉLÉCOMMANDES FILAIRES

En fonction du type d'unité intérieure et extérieure, le nombre d'unités intérieures raccordables à une même télécommande filaire (contrôle de groupe) ou le nombre de télécommandes raccordables à une même unité intérieure (contrôle à l'aide de deux télécommandes) peut varier. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous.

Tableau 1 - Nombre d'unités intérieures contrôlées par une télécommande					
Type UI Type UE	Mural	Console	Console / plafonnier	Cassette	Gainable
Monosplit	1	1	16	16	16
Multi-splits	1	1	1	1	1
Maxi-multi	-	-	16	16	16

Tableau 2 - Nombre de télécommandes pour contrôler une unité intérieure						
Type UI Type UE	Mural	Console	Console / plafonnier	Cassette	Gainable	
Monosplit	1	1	2	2	2	
Multi-splits	1	1	1	1	1	
Maxi-multi	-	-	2	2	2	
7. <u>MÉTHODES D'INSTALLATION SPECIALES</u>						
7.1. <u>Contrôle de groupe</u>						

7. MÉTHODES D'INSTALLATION SPECIALES

7.1. Contrôle de groupe

Une seule télécommande peut commander plusieurs appareils. Dans ce cas, toutes les unités intérieures connectées fonctionnent suivant le même réglage (celui de la télécommande).

Certaines unités intérieures ne peuvent être commandées par cette méthode cela dépend des modèles (disponible pour les gainables, les cassettes et les plafonniers en monosplit et en maxi-multi reportez-vous au Tableau 1, page 8).

Si votre groupe comporte gainable et cassette et/ou plafonnier, les paramétrages des volets de la cassette et/ou du plafonnier ne seront pas disponibles sur la télécommande filaire.

- Paramétrage de l'adressage des unités intérieures :

Réglez chaque adresse d'unité intérieure en utilisant les micro-interrupteurs de chaque unité intérieure (reportez-vous à la notice d'installation de l'unité intérieure).



Novembre 2014	8	NI 923 083 B
---------------	---	--------------

7.2. Contrôle à l'aide de deux télécommandes

Deux télécommandes peuvent être indifféremment utilisées pour commander une même unité intérieure.

Certaines unités intérieures ne peuvent être commandées par cette méthode cela dépend des modèles (disponible pour les gainables, les cassettes et les plafonniers en monosplit et maxi-multi reportez-vous au Tableau 2, page 8).



- Paramétrage du micro-interrupteur 1 de la télécommande :

Réalez le micro-interru	pteur 1 n°2 e	n suivant les	indications du	tableau.
r togio∠ io miloro mitoria		in ourraint loo	inalogito da	tabioaa.

Nombro do télécommondo	Télécommande maître	Télécommande esclave
Nombre de telecommande	Micro-interrupteur 1 n°2	Micro-interrupteur 1 n°2
1 (normal)	OFF	-
2 (binôme)	OFF	ON

8. MISE SOUS TENSION

1. Vérifiez le branchement de la télécommande et le paramétrage des micro-interrupteurs.

2. Vérifiez le câblage ainsi que le paramétrage des micro-interrupteurs des unités intérieure et extérieure, puis mettez les unités sous tension.

3. Si l'alimentation est connectée correctement, le symbole 🕑 sera affiché à l'écran de la télécommande lors de la mise sous tension.

Une fois sous tension, "**9**[" clignotera à l'écran pendant plusieurs secondes lors de l'initialisation de la télécommande (recherche des unités).

L'initialisation terminée le "IL" disparaîtra et seule le symbole 🕑 restera afficher à l'écran de la télécommande.

*Pour la méthode de câblage et de paramétrage des micro-interrupteurs de la carte électronique de l'unité intérieure et de l'unité extérieure, référez-vous à leurs notices d'installations

Novembre 2014	9	NI 923 083 B
---------------	---	--------------



9. PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS

Cette procédure est utilisée pour modifier le paramétrage des fonctions utilisées pour contrôler l'unité intérieure, en fonction des conditions d'installation.

Un paramétrage incorrect pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil. Ce travail doit être exécuté par une personne qualifiée.

Référez-vous aussi à la notice d'installation de l'unité intérieure pour préparer et effectuer le paramétrage des fonctions.

Paramétrage du mode de fonctionnement

1. Appuyez sur les boutons "᠕▲", "୬▼" et "※" simultanément pendant plus de 5 secondes.



2. Appuyez sur le bouton "[®]▲" ou sur le bouton "[®]▼" pour sélectionner le numéro de l'unité intérieure, puis appuyez sur le bouton "[®]".



Novembre 2014	10	NI 923 083 B
---------------	----	--------------

N° de fonction et valeur du paramètre

3. Le «N° de la fonction» clignote sur l'affichage. Affichez ensuite le numéro en pressant le bouton "[®]▲" ou le bouton "[®]▼".



4. Lorsque le numéro de la fonction clignote, appuyez sur le bouton [®] , vous pouvez alors régler la valeur du paramètre en appuyant sur le bouton [®] ou le bouton [®].



5. Sauvegardez le paramétrage en appuyant sur le bouton ["] (La valeur sera transférée à l'unité intérieure.)



Novembre 2014	11	NI 923 083 B
---------------	----	--------------

Validation du mode de paramétrage de l'adresse

6. Pour retourner sur l'affichage normal, appuyez simultanément sur les boutons "ℰ▲", "ℰ▼" et "℀" pendant plus de 5 secondes.



7. Après avoir exécuté le paramétrage des fonctions, coupez le courant puis remettez l'installation sous tension pour valider les changements.

Note : Le paramétrage de fonction n'est disponible que pour la télécommande maître.

10. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Le test fonctionnement a pour but de faire fonctionner le compresseur sans prendre en compte les mesures de la sonde de température d'ambiance.

1. Si le voyant « OPERATION » est allumé, appuyez sur le bouton $\frac{d}{d}$ pour l'éteindre.

2. Appuyez sur le bouton "*O" et sur le bouton "" simultanément pendant au moins 2 secondes pour démarrer l'essai de fonctionnement.

Le voyant « OPERATION » s'allumera et " s'affichera alors sur l'écran.

3. Pour arrêter l'essai de fonctionnement, appuyez sur le bouton "O/I".

* Le bouton ^{*}[●] et le bouton ^{*}[●] r ne fonctionnent pas. Cependant, les autres boutons peuvent être utilisés pour changer les paramétrages.

* L'essai de fonctionnement est utilisé pour contraindre le fonctionnement de l'unité extérieure.



Note : Lorsque "od" est affiché sur l'écran, cela signifie que le système est en mode maintenance, par exemple lors d'un adressage ou d'une récupération de fluide (pump down).

Dans ce cas l'unité intérieure ne peut pas fonctionner.

Novembre 2014	12	NI 923 083 B

11. RÉINITIALISATION DU VOYANT FILTRE

Plusieurs modèles d'unités intérieures sont équipés d'un voyant Filtre qui indique qu'il est temps de nettoyer les filtres de l'appareil.

Pour réinitialiser le voyant filtre (à la suite du changement ou du nettoyage du filtre), appuyez sur le bouton """ pendant plus de 2 secondes. Le voyant Filtre de l'unité intérieure va s'éteindre et l'affichage va disparaître de l'écran.



12. <u>CODE ERREUR</u>

• Si vous utilisez une télécommande filaire, les codes erreurs vont apparaître sur l'écran de la télécommande.

S'il y a un problème avec le climatiseur, le symbole ^{*Er*} apparaîtra sur l'écran de la télécommande. **Fig. 21**



Si "Er" s'affiche, contactez immédiatement une personne qualifiée.

Quand 0 à 15 est indiqué en dessous du code erreur cela vous indique le numéro de l'unité intérieure défectueuse. Reportez-vous à la notice d'installation de l'unité intérieure.

• Si vous utilisez une télécommande infrarouge, le voyant du récepteur infrarouge va transmettre les codes erreurs en faisant clignoter un certain nombre de fois les voyants. L'erreur est affichée uniquement durant le fonctionnement. Le tableau suivant regroupe les différents codes erreurs :

Novembre 2014	13	NI 923 083 B
---------------	----	--------------

Affichage par	des voyar	nts lumineux	Erreur code	Description	
OPERATION (Vert)	TIMER (Orange)	ECONOMY (Vert)	télécommande filaire		
• (1)	• (1)	\diamond	11	Erreur de communication série	
• (1)	• (2)	\diamond	12	Erreur de communication télécommande filaire	
• (1)	• (5)	\$	15	 Vérification du fonctionnement incomplet Erreur de paramétrage de la télécommande maître, de la télécommande esclave ou de la télé- comande. 	
• (2)	• (1)	\diamond	21	Erreur du paramétrage du N° de l'unité ou de l'adresse du circuit frigorifque (gamme maxi-multi)	
• (2)	• (2)	\diamond	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure	
• (2)	• (3)	\diamond	23	Erreur de combinaison	
• (2)	• (4)	\$	24	Erreur numéro unité connectée (unité intérieure esclave - gamme maxi-multi) Erreur numéro unité connectée (unité intérieure ou boîtier de répartition - gamme multi-splits 8 postes)	
• (2)	• (7)	\diamond	27	Erreur paramétrage unité maître, unité esclave (gamme maxi-multi)	
• (3)	• (2)	\diamond	32	Erreur information du modèle de la platine de l'unité intérieure	
• (3)	• (5)	\diamond	35	Erreur switch manual auto	
• (4)	• (1)	\diamond	41	Erreur sonde de température à l'admission d'air	
• (4)	• (2)	\diamond	42	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure (milieu)	
• (5)	• (1)	\diamond	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure	
• (5)	• (3)	\diamond	53	Erreur pompe de relevage	
• (5)	• (7)	\diamond	57	Erreur des Volets (registres)	
• (5)	• (15)	\diamond	5U	Erreur unité intérieure	
• (6)	• (2)	\diamond	62	Erreur communication ou erreur information du modèle de la platine de l'unité extérieure	
• (6)	• (3)	\diamond	63	Erreur Inverter	
• (6)	• (4)	\diamond	64	Erreur filtre actif et erreur PFC	
• (6)	• (5)	\diamond	65	Erreur de phase	
• (6)	• (10)	\diamond	6A	Erreur communication microprocesseur de la platine d'affichage	
• (7)	• (1)	\diamond	71	Erreur sonde de température refoulement	
• (7)	• (2)	\diamond	72	Erreur sonde de température compresseur	
• (7)	• (3)	\$	73	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité extérieure (liquide)	
• (7)	• (4)	\diamond	74	Erreur sonde de température extérieure	
• (7)	• (5)	\diamond	75	Erreur sonde de température à l'aspiration (gaz)	
• (7)	• (6)	\diamond	76	Erreur sonde de température vanne 2 voies Erreur sonde de température vanne 3 voies	
• (7)	• (2)	\diamond	77	Erreur sonde de température radiateur	

Novembre 2014	14	NI 923 083 B
---------------	----	--------------

Affichage par	des voyar	nts lumineux	Erreur code	Description	
OPERATION (Vert)	TIMER (Orange)	ECONOMY (Vert)	affiché sur la télécommande filaire		
• (8)	• (2)	\diamond	82	Erreur sonde température échangeur sous refroi- dissement (sortie gaz ou entrée gaz)	
• (8)	• (3)	\diamond	83	Erreur sonde température liaison liquide	
• (8)	• (4)	\diamond	84	Erreur capteur courant	
• (8)	• (6)	\diamond	86	Erreur pressostat refoulement (soufflage) Erreur pressostat aspiration (reprise)	
• (9)	• (4)	\diamond	94	Détection du courant	
• (9)	• (5)	\diamond	95	Erreur de la position de détection du compres- seur (interruption permanente)	
• (9)	• (7)	\diamond	97	Erreur moteur du ventilateur de l'unité extérieure	
• (9)	• (9)	\diamond	99	Erreur vanne 4 voies	
• (10)	• (1)	\diamond	A1	Erreur température refoulement	
• (10)	• (3)	\diamond	A3	Erreur température compresseur	
• (10)	• (4)	\diamond	A4	Erreur Haute Pression	
• (10)	• (5)	\diamond	A5	Erreur Basse Pression	
• (13)	• (2)	\diamond	J2	Erreur boîtier de dérivation	

Légende : • : 0.5s ON / 0.5s OFF ◊ : 0.1s ON / 0.1s OFF () : nombre de clignotement

NOTES

Août 2013	16	NI 923 083 B
-----------	----	--------------

CLIMATISATION ET VENTILATION

923 083 B

Ī





Votre spécialiste

Siège social : ATLANTIC climatisation & ventilation S.A.S. au capital de 2 916 400 euros 13, Boulevard Monge - Z.I - BP 71 - 69882 MEYZIEU cedex RCS Lyon n° B 421 370 289 www.atlantic.fr