

Installation Bedienung Inbetriebnahme Fehlersuche



Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können.





### Inhaltsverzeichnis

01	Sicherheitshinweise
02	Technische Daten
03	Montage3
04	Elektrischer Anschluss4
05	Bedieneinheit5
06	Beschreibung Betriebsarten6
07	Menüstruktur7
08	Einstellen von Datum und Uhrzeit9
09	Sprachwahl 10
10	Einstellen Zeitprogramme Heizkreise / Warmwasser 11
11	Einstellen der Zonenkreis Sollwerte (Alle Zonenkreise)13
12	Schornsteinfeger / Messfunktion14
13	Einstellen der Betriebswahl15
14	Fehlerspeicher
Notize	n 17

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! Bedienungsanleitung ECR350 /e/ Januar 2018 ©Ygnis AG, CH-6017 Ruswil



#### 01 Sicherheitshinweise

Das durch Sie erworbene Produkt entspricht dem zum Produktionszeitpunkt gültigen technischen Vorschriften.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Falls Sie eine Veränderung Feststellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Servicetechniker. Bei Fehlfunktionen schalten Sie Das Regelgerät aus (Netzsicherung) und benachrichtigen Ihren Servicetechniker.

Die Montage des Regelgerätes darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen.

Jeder Umbau und jede Änderung am Gerät ist verboten. Arbeiten am Gerät (Reparaturen, Veränderungen) Dürfen nur durch den Hersteller oder durch von ihm benannte Stellen ausgeführt werden.



Das Berühren der Steckerleisten, daran befestigter Drähte oder nicht angeschlossener Drähte durch Personen oder mittels elektrisch leitender Materialien ist verboten, da die Steckerleisten unter Spannung stehen können.

Vor jeglichen Arbeiten an Steckerleisten oder elektrischen Verbindungen (Drähten) sind alle Netzsicherungen auszuschalten. Das Heizungssystem besteht aus dem Regler und der am Regler angeschlossenen Komponenten (Pumpen, Ventile, Fühler, ect.).

#### 02 Technische Daten

Netzspannung Leistungsaufnahme Schaltleistung. Schutzart Umgebungstemperatur Anschliessbare Sensoren max. 230V/50Hz/10A max. 20 VA Max. 6 A (gesamt) IP30 (Wandmontage) 0°C bis +50°C NTC, PTC, PT1000 Schaltleistung gesamt: max. 6 A Belastung pro Ausgang max. 4 A

#### 03 Montage

Die Montage darf ausschliesslich in trockenen Innenräumen erfolgen. Es ist zu beachten, dass das Gerät für eine einwandfrei Funktion am ausgewählten Montagestandort keinen starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sein darf.

Bei einer Wandmontage im entsprechenden Gehäuse, ist der Abstand so zu wählen, dass das Gehäuse problemlos geöffnet werden kann und das seitliche Typenschild lesbar bleibt.



#### 04 Elektrischer Anschluss

Die gesamte elektrische Installation darf nur von einem konzessionierten und autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Sämtliche Installationen, das Installationsmaterial wie auch die Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335 (EN50165) und den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Jeder Umbau / Veränderung am Regelgerät ist verboten.

Die einschlägigen Regeln der Technik sowie die länderspezifischen Vorschriften und gültigen Normen sind zu beachten.

Das Elektroschema ist dem Regelgerät beigelegt.



Elektrische Anschlüsse, insbesondere der Anschluss an das Stromnetz, sollten erst nach Abschluss aller anderen Montage- und Installationsarbeiten erfolgen. Bauseitige Installationen (Kabelkanäle ect.) sollen nicht am Gehäuse des Regelgerätes befestigt werden.

Der Potentialausgleich der Anlage muss der IEC 60364 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Es muss eine Vorrichtung installiert sein, die es ermöglicht, das Regelgerät allpolig vom Stromnetz zu trennen.

Dies kann durch eine mit Stecker ausgestattete Netzanschlussleitung oder ein in der Netzzuleitung installierter und allpolig öffnender Anlagehauptschalter gewährleistet werden.

#### Netzleitungen

Die Netzleitung muss entsprechend dem installierten Überstromschutz dimensioniert sein, jedoch nicht Kleiner als 1,5 mm2.

Der minimale Querschnitt aller übrigen stromführenden Leitungen, welche am Regelgerät angeschlossen Sind, beträgt 1,0 mm2.

#### Kleinspannungsleitungen

Dimensionierung der Fühlerleitungen:

Leitungslänge bis	25m	Kabelquerschnitt 0,25 mm2
Leitungslänge bis	50m	Kabelquerschnitt 0,5 mm2
Leitungslänge bis	100m	Kabelquerschnitt 1,0 mm2

Die Fühlerleitungen sind getrennt von Netzleitungen zu verlegen. Abzweig- und Steckdosen sind zu Vermeiden. Die maximale Leitungslänge der passiven Fühler beträgt 100m, Kabel 2x1 mm2 Litze nicht Abgeschirmt.

#### Fühler zu Kesselregler

Aussentemperaturfühler NTC(NTC, 10kΩ; bei 25°C)Montage in ⅔ Fassadenhöhe, keine Sonne/ Fenster. Vorzugsweise Nord- Nordwestseite<br/>Länge: --Schutzart: IP40Messbereich: -30°C....40°C

Kabeltemperaturfühler NTC (Brauchwasser)(NTC, 10kΩ; bei 25°C)Montage in Tauchhülse im Wassererwärmer, minimale Montagetiefe 51mmLänge: 1,6mSchutzart: IP54Messbereich: -30°C....105°C

Anlegetemperaturfühler NTC (VL/RL)(NTC, 10kΩ; bei 25°C)Montage mit Spannband auf blankem Rohr, ohne WärmeleitpasteLänge: --Schutzart: IP40Messbereich: -30°C....120°C



Zur Erleichterung der Leitungsanschlussarbeiten und übersichtlicheren Leitungsführung sollte direkt unterhalb des Reglers ein Kabelkanal montiert werden.



#### 05 Bedieneinheit

Die Bedieneinheit ist auf dem Gehäuse aufgebaut und wird zur Steuerung des Regelgerätes benötigt.



Durch Betätigen einer beliebigen Taste wird die Beleuchtung eingeschaltet. Wenn während mehreren Minuten keine Taste betätigt wurde, wird auf die Grundeinstellung (Anlageschema) umgeschaltet und die Beleuchtung wird ausgeschaltet.



Im Menü wird der gewünschte Menüpunkt mittels drehen am Drehrad angewählt und anschliessend mit der Taste  $\overset{enter}{\bigcirc}$  bestätigt.

Falls eine Falscheingabe resp. versehentlich ein falsches Menü aufgerufen wurde, kann mit der Taste  $\stackrel{
m esc}{\bigcirc}$  ein Menü retour gegangen werden.



06 Beschreibung Betriebsarten

#### Standby

Heizung und Warmwasser AUS, (Frostschutz wirksam). Solarkreis regelt weiter (falls verwendet).

#### Sommerbetrieb

Heizung AUS, (Frostschutz aktiv). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

#### Automatischer Heizbetrieb ("normal"/"Frostschutz")

nach eingestelltem Schaltuhrprogramm. Bei

Frostschutz wird der Heizbetrieb unterbrochen (Totalabschaltung: Heizbetrieb aus in Nacht). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben. Bei tiefen Aussentemperaturen Stellung "" wählen.

#### Automatischer Heizbetrieb ("normal"/"reduziert")

nach eingestelltem Schaltuhrprogramm (Stützbetrieb während Absenkung). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

#### Heizbetrieb mit Raumsollwert dauernd "normal".

Die Schaltuhr "Heizkreis" ist nicht wirksam. Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

#### Heizbetrieb mit Raumsollwert dauernd "reduziert".

Die Schaltuhr "Heizkreis" ist nicht wirksam. Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben

#### Betrieb "Party"

ist eine zeitbegrenzte Raumsollwertübersteuerung auf *Normal* in Stunden Die Funktion wird gestartet, indem die gewünschte Dauer eingestellt wird. Während der eingestellten Zeit ist dann unabhängig der Schaltuhr der Raumsollwert "Normal" gültig.

#### Betrieb "Eco"

ist eine zeitbegrenzte Raumsollwertübersteuerung auf *Reduziert* bzw. *Frostschutz* je nach Betriebsartenschalterstellung in Stunden

Die Funktion wird gestartet, indem die gewünschte Dauer eingestellt wird. Während der eingestellten Zeit ist dann unabhängig der Schaltuhr der Raumsollwert "Reduziert" gültig.



## BEDIENUNGSANLEITUNG

#### 07 Menüstruktur

Ygnis ag Ap	plikation 11
Di 09.01.20	)18 16:00
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display die Grundanzeige / Menüauswahl sichtbar.

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

Info 1 Zo'kr 1 Heiz	kreis 1
Aussentemperatur	2.6℃
Vorlaufsollwert	39.7℃
Vorlauftemperatur	40.0°C
Raumsollwertstyp	Normal
Raumsollw normal	21.0°C
*Raumsollw reduz	17.0℃

Info 2 WW-Kr 1	
WW-Sollwert	48°C
WW-Temperatur	48.9℃
WW-Temperatur 2	45.5°C
WW-Sollwertstyp	Reduziert
Soll normal WW	55%
★Soll reduz WW	48%

Info 3 Ke'Kr	
Kesselsollwert	70°C
Kesseltemperatur	75℃
Rücklauftemp	- 53.1°C
Kesselleistung	0%
Kesselleist Freigabe	100%
+E'erz	AUS

In der Menüauswahl wird durch Drücken der Taste das Hauptmenü geöffnet oder mit der Taste durch die einzelnen Infoseiten geschaltet.

Die Einstellung des Kesselreglers erfolgt über das Hauptmenü. Die Kontrolle der Temperaturen und die Anzeige der Betriebswerte erfolgt über das Benutzermenü.

### Infoseite 1

Anzeige der Aussentemperatur und der aktuellen Raum und Vorlaufsollwerte. Aenderung der Zonen- Betriebsart Auswahl der verfügbaren Zonenkreise möglich

Weiter mit der Taste  $_{\bigcirc}^{\rm info}$ 

Infoseite 2 Anzeige der aktuellen Temperaturen der Warmwassererwärmer.

Weiter mit der Taste  $_{\bigcirc}^{\rm info}$ 

Infoseite 3 Anzeige der aktuellen Temperaturen der Heizkessel Sowie die Aufliestung der Energiedaten der Wärmeerzeuger.

Weiter mit der Taste



Info 4 Zo'k	r 1 Heizkreis 1
Fixpunkt	
	20%
Aussentemp in	n Auslegepunkt
	-10°C
<ul> <li>Vorlauftemp i</li> </ul>	m Auslegepunkt
+	50°C

Info 5 Schaltuhr Zo1	Di
Blockbeginn 1	06:00
+Blockende 1	22:00
5	
- L	

Info 7 Ke'Kr	
Betr'stu St1	Oh
Einschalt St1	0

	Info 8
F1	Ausgänge inaktiv konfig
F1	18.01.2018 15:57
F2	Aussenfühler defekt
F2	18.01.2018 15:57
F3	Aussenfühler defekt
<b>+</b> F3	18.01.2018 15 <sup>,</sup> 55

Infoseite 4 Anzeige der Heizkurve

Mit der Taste  $\stackrel{\text{info}}{\bigcirc}$  gelangt man wieder zurück zur Grundanzeige

Infoseite 5 Anzeige der Zonenkreis Schaltuhr.

Weiter mit der Taste  $_{\bigcirc}^{\rm info}$ 

Infoseite 6 Anzeige der Warmwasserladung Schaltuhr.

Weiter mit der Taste  $_{\bigcirc}^{\text{info}}$ 

Infoseite 7 Anzeige der Kesselbetriebsstunden und Einschaltungen des Kessel`s

Weiter mit der Taste  $\bigcirc^{info}$ 

Infoseite 8 Anzeige des Fehlerspeicher

Mit der Taste <sup>info</sup>gelangt man wieder zurück zur Grundanzeige



#### Einstellen von Datum und Uhrzeit

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
enter >> Hauptmenü	

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display die Grundanzeige / Menüauswahl sichtbar.

Durch Drücken der Taste <sup>info</sup> gelangt man in die Menüauswahl zur Bearbeitung oder Anzeige gewünschter Parameter.

In der Menüauswahl wird durch Drücken der Taste <sup>enter</sup> das Hauptmenü geöffnet.

Anwahl des Menüpunktes "Regler" mittels Drehrad und bestätigen mit  $\overset{\text{enter}}{\bigcirc}$ 

Hauptmenü Zonenkreis... Warmwasserkreis... Kesselkreis... Freie Schaltuhr... Zustände... **\* Regler...** 

Regler	
<u>Regler Info</u>	_
Zeit, Datum	

Zeit, Datum Zeit 16:08 Datum 09:01 Jahr 2018 Uhrzeit Quelle Interne Uhr des Reglers + Umschaltung auf Sommerzeit

Zeit	
14:21	
[hh:mm]	

und bestätigen mit <sup>enter</sup>

Anwahl des Menüpunktes "Zeit, Datum" mittels Drehrad

In diesem Menüpunkt können nun Zeit, Datum oder das Jahr verstellt werden. Anwahl des Menüpunktes "Zeit" und bestätigen mit  $^{\text{enter}}_{\bigcirc}$ 

Mithilfe des Drehrades die gewünschte Zeit einstellen und mit <sup>enter</sup> bestätigen.

Die Anzeige wechselt automatisch zurück ins Menü "Zeit, Datum"

Diesen Vorgang für das Datum oder das Jahr wiederholen.



09 Sprachwahl

YGNIS AG Ap	likation 11
Di 09.01.20	18 16:00
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display meist die Anzeige mit dem Anlageschema sichtbar.

Durch Drücken der Taste <sup>info</sup> gelangt man in die Menüauswahl zur Bearbeitung oder Anzeige gewünschter Parameter.

In der Menüauswahl wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <sup>enter</sup> und <sup>esc</sup> das Konfigurationsmenü für das Zugriffsrecht und die Sprachwahl geöffnet.

Im Konfigurationsmenü wird der Menüpunkt *"Sprache"* angewählt und mit

Deutsch
Benutzer

Konfigurationsmenü

Sprache Deutsch English Français

Menu configuration		
Langue	Français	
Droit d'accès	Utilisateur	

Im Menü Sprache wird mit dem Drehrad die gewünschte Sprache ausgewählt und mit  $\overset{enter}{\bigcirc}$  bestätigt.

Folgende Sprachen können gewählt werden:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch

Nach der Bestätigung der gewünschten Sprache findet man sich automatisch im Konfigurationsmenü wieder. Das Regelgerät arbeitet nun in der gewählten Sprache und das Konfigurationsmenü kann mit  $\stackrel{esc}{\bigcirc}$ verlassen werden.



#### Einstellen Zeitprogramme Heizkreise / Warmwasser

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display die Grundanzeige / Menüauswahl sichtbar.

Durch Drücken der Taste <sup>enter</sup> gelangt man in die Menüauswahl zur Bearbeitung oder Anzeige gewünschter Parameter.

In der Menüauswahl wird durch mehrmaliges Drücken der Taste  $\stackrel{info}{\bigcirc}$  durch die verschiedenen Infoseiten geschaltet.

Info 5 Schaltuhr Zo1	Do
Blockbeginn 1	06:00
+Blockende 1	22:00
5	
5 4	
5 	

Info 5 Schaltuhr Zo1	Do
Blockbeginn 1	06:00
Blockende 1	22:00

Info	5 Schaltuhr	Zo1 Mo-	Fr
Blockbe	eginn 1	- 06	:00
Blocker	nde 1	22	:00
5			1
~ ц			
b			
W			

Info 5	Schaltuhr	Zo1 Mo-Fr
Blockbeg	inn 1	06:00
+Blockend	e1	22:00
5 -		
i. I		
1.55		
5		

Auf der Infoseite 5 sind die Parameter der Freien Schaltuhr ersichtlich abrufbar.

Alternativ kann die Freie Schaltuhr auch über das Hauptmenü aufgerufen werden: Hauptmenü -> Freie Schaltuhren -> Frei Schaltuhr

Anwahl des Wochentages mit <sup>enter</sup> und wählen der gewünschten Zeitperiode mittels Drehrad, für welche die Betriebszeiten eingestellt werden möchten. Es können folgende Zeitabschnitte gewählt werden: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So Mo − So

- Mo Fr
- Sa So

Nach einstellen der gewünschten Zeitperiode wird mit  ${}^{\rm enter}_{\ \bigcirc}$  bestätigt.

Bei "Blockbeginn 1" kann nach drücken der Taste  $\bigcirc$  die Startzeit des ersten Blocks mit dem Drehrad gewählt und mit  $\bigcirc$  bestätigt werden.

[Die Zeiteinstellung erfolgt in 15min Schritten]



Info 5	Schaltuhr	Zo1 Mo-Fr
Blockbegi	nn 1	06:00
+Blockend	e 1	22:00
5 -		
<u> </u>		
╠┍┯┯┯┥╸		
IO 6	42	- 49 - 241

Bei *"Blockende 1"* kann nach drücken der Taste  $\bigcirc^{\text{enter}}$  die Endzeit des ersten Blocks mit dem Drehrad gewählt und mit  $\bigcirc^{\text{enter}}$  bestätigt werden.

Info 5 Schaltuhr Zo1	. Mo-Fr
+Blockende 1	22:00
+Blockbeginn 2	:
uo	
μ	
° <del>,</del>	┉╞╗
0 6 12 1:	8 24

Wenn gewünscht kann unter *"Blockbeginn 2"* die Startzeit eines weiteren Blockes definiert werden. Das Vorgehen ist identisch wie bei der Einstellung Des ersten Zeitblockes. Die Einstellmöglichkeit für die Endzeit erscheint Automatisch, sobald eine Startzeit definiert wurde.

Im gesamten können 3 Zeitblocks eingestellt werden.



¢

В

#### Einstellen der Zonenkreis Sollwerte (Alle Zonenkreise)

YGNIS AG Ap	plikation 11
Di 09.01.20	)18 16:00
< info	enter >>
enutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display die Grundanzeige / Menüauswahl sichtbar.

Durch Drücken der Taste <sup>enter</sup> gelangt man in die Menüauswahl zur Bearbeitung oder Anzeige gewünschter Parameter.

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00 << info enter >> Benutzermenü Hauptmenü

In der Menüauswahl wird durch einmaliges Drücken der Taste O zur Infoseite1 geschaltet.

Info 1 Zo'kr 1 Grup	pe Süd 🛛 🛔
Aussentemperatur	12.2℃
Vorlauftemperatur	41.4℃
Vorlaufsollwert	41°C
Zo-Bet'art Normal/	Keduziert
Kaumsoliw normal	20.6%
▼Kaumsoliw reduz	17.0%

Info 1 Zo'kr 2 Grupp	e Nord
Aussentemperatur	12.2%
Vorlauftemperatur	66.8°C
Vorlaufsollwert	- 41°C
<u>Zo-Bet'art Normal/R</u>	<u>eduziert</u>
Raumsollw normal	21.0°C
*Raumsollw reduz	17.0°C

Raumsollw normal	
<u>21.0°C</u> [10.0°C 30.0°C]	

Anwahl der gewünschten Zone mit

Auswahl mit dem Drehrad und bestätigen mit

Anwahl des Menüpunktes "*Raumsollw normal"* mit dem Drehrad und bestätigen mit

Anwahl der gewünschten Temperatur mit dem Drehrad und bestätigen mit  $\overset{enter}{\bigcirc}$ 



### 12 Kaminfeger / Messfunktion

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
<< info	enter >>
Benutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display die Grundanzeige / Menüauswahl sichtbar.

Durch Drücken der Taste <sup>enter</sup> gelangt man in die Menüauswahl zur Bearbeitung oder Anzeige gewünschter Parameter.

Info 3 Ke'Kr	
Kesselsollwert	71.0℃
Kesseltemperatur	75℃
Rücklauftemp	53.1°C
<u>Kesselleistung</u>	0%
Kesselleist Freigabe	100%
+E'erz	AUS

In der Menüauswahl wird durch mehrmaliges Drücken
der Taste <sup>info</sup> zur Infoseite3 geschaltet.

Info 3 Ke'Kr	
+Kesseltemperatur	75℃
Rücklauftemp	53.1℃
Kesselleistung	0%
Kesselleist Freigabe	100%
E'erz	AUS
Ke-Bet'art	Auto

Anwahl des Menüpunktes "Ke-Bet'art" Kesselbetriebsart

Auswahl mit dem Drehrad und bestätigen mit  $\overset{\text{enter}}{\bigcirc}$ 

Ke-Bet'art
+ Manuell 1
AUS
Auto
<u>Standby</u>
Kaminfeger 1
Kaminfeger 2

Ke-Bet'art	
+ Manuell 1	
AUS	
Auto	
Standby	
Kaminfeger 1	
Kaminfeger 2	

Anwahl des Menüpunktes *"Kaminfeger 1"* mit dem Drehrad und bestätic <sup>enter</sup> Bei der Betriebsart Kaminfeger 1, läuft der Kessel auf der Grundlast.

Anwahl des Menüpunktes *"Kaminfeger 2"* mit dem Drehrad und bestätic<sup>enter</sup> Bei der Betriebsart Kaminfeger 2, läuft der Kessel auf der Volllast.



¢

B

#### Einstellen der Betriebswahl

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	
< info	enter >>
enutzermenü	Hauptmenü

Beim Antreffen des Regelgerätes ist auf dem Display die Grundanzeige / Menüauswahl sichtbar.

Durch Drücken der Taste <sup>enter</sup> gelangt man in die Menüauswahl zur Bearbeitung oder Anzeige gewünschter Parameter.

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00 << info enter >> Benutzermenü Hauptmenü

In der Menüauswahl wird durch einmaliges Drücken der Taste <sup>info</sup> zur Infoseite1 geschaltet.

Info 1 Zo'kr 1 Grupp	e Süd 🛛 🛔
Aussentemperatur	12.2°C
Vorlauftemperatur	41.4 %
Vorlaufsollwert	41°C
Zo-Bet art Normal/k	(eduziert
, Kaumsoliw normal	20.690
*Kaumsollw reduz	- 17.090 j

Info 1 Zo'kr 2 Grupp	e Nord
Aussentemperatur	12.2%
Vorlauftemperatur	- 66.7°C
<u>Vorlaufsollwert</u>	<u>41°C</u>
Zo-Bet'art Normal/R	eduziert)
Raumsollw normal	_ 21.0℃
*Raumsollw reduz	_17.0℃

Zo-Bet'art
Manuell
Standby
Nur Warmwasser
<u>Normal/Frost</u>
Normal/Reduziert
<ul> <li>Dauernd normal</li> </ul>

Anwahl der gewünschten Zone mit

Auswahl mit dem Drehrad und bestätigen mit

Anwahl des Menüpunktes *"Zo-Bet 'art"* mit dem Drehrad und bestätigen mit

Anwahl der gewünschten Betriebsart mit dem Drehrad und bestätigen mit  $\bigcirc^{\text{enter}}$ 



#### 14 Fehlerspeicher

YGNIS AG Applikation 11 Di 09.01.2018 16:00	

<< info Benutzermenü enter >> Hauptmenü In der Menüauswahl wird durch Drücken der Taste O

Hauptmenü	
Zonenkreis	
Warmwasserkreis	
Kesselkreis…	
<u>Freie Schaltuhr</u>	
Zustände	
+Regler	

Anwahl des Menüpunktes "Zustände" und bestätigen mit ${}^{\rm enter}_{\bigcirc}$ 

Zustände	
Zonenkreis	
Warmwasserkreis	
<u>Kesselkreis</u>	
Fehlerspeicher	
Eingänge E	
+Eingänge D	

Anwahl des Menüpunktes "Fehlerspeicher" und bestätigen mit  $\stackrel{\text{enter}}{\bigcirc}$ 

Fehlerspeicher	
<b>F1</b>	Aussenfühler defekt
F1	11.01.2018 15:46
F2	Fühler WW defekt
F2	11.01.2018 15:46
F3	Fühler 2 WW defekt
+F3	11.01.2018 15:46

In diesem Menüpunkt werden, falls vorhanden, alle im Betrieb aufgetretenen Fehler angezeigt Nach Anwählen einer Fehlermeldung mit dem Drehrad kann mit der Taste <sup>enter</sup> Details zur Meldung eingesehen werden.



### Notizen

	_
·	