atlantic

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE



télécommandes SHOGUN NAVIZONE



Tous les outils et conseils pour piloter votre système

Deux télécommandes :

- Une **télécommande principale** permet de choisir le fonctionnement commun à toutes les pièces notamment activer le mode chauffage, climatisation, ou brassage d'air.
- 🛑 Une **télécommande secondaire** affectée à une zone permet de piloter la température indépendamment des autres zones.

DESCRIPTION



LES AFFICHAGES



LES DIFFÉRENTS MODES

Depuis la télécommande principale, j'accède au menu :



Les différents modes de fonctionnement :

- J'arrête mon gainable avec Shogun « Arrêt général »
- J'active le mode « Chauffage »
- J'active le mode climatisation « Froid »
- J'active le mode « **Auto** », cette fonction permet de gérer automatiquement le mode adapté selon la température extérieure. Nous vous conseillons, pour un confort optimal, de privilégier le mode « **Chauffage** » ou « **Froid** »

Spécificité du mode absence :

J'active le mode « **Absence** », cette fonction permet d'activer une température spécifique sur une période précise. Il est possible de programmer à l'avance cette période, en choisissant l'heure et la date de début ainsi que celles de fin.



LES FONCTIONS AVANCÉES

Depuis la télécommande principale, je peux activer :

La déshumidification

Ce mode permet de refroidir progressivement la pièce tout en la déshumidifiant. La température de consigne (température demandée) doit être inférieure à la température actuelle pour que le mode soit bien activé.



Le brassage d'air

Ce mode permet d'homogénéiser et répartir la chaleur dans toutes les pièces sans activer le mode chauffage du système.



JE CHOISIS COMMENT JE GÈRE LA TEMPÉRATURE

Plusieurs possibilités pour régler la température dans chacune des zones (pièces) du logement :

- J'active le mode basic : ce mode permet d'augmenter ou diminuer la température de consigne manuellement dans chacune des zones (pièces).
- J'active le mode programmation : ce mode permet de déterminer des températures spécifiques sur des plages horaires spécifiques et selon les jours de la semaine.



JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE MANUELLEMENT (MODE « BASIC »)

Température souhaitée



Température mesurée par la télécommande

Je règle la température souhaitée

JE PROGRAMME DES TEMPÉRATURES SELON LES JOURS ET HEURES DE LA SEMAINE





Je consulte le tutoriel vidéo.



JE SOUHAITE DÉROGER À LA PROGRAMMATION

Si je souhaite augmenter ou diminuer une température différente de celle que j'avais programmée, je peux déroger à cette programmation pour une durée souhaitée.





Je consulte le tutoriel vidéo.

JE CONNECTE MON GAINABLE AVEC LE SHOGUN NAVIZONE À MON SMARTPHONE



- 1 Téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch.
- 2 Créez un compte utilisateur.
- 3 Vérifiez que votre box internet est configuré en 2.4 GHz.
- 4 Sélectionnez votre produit et suivez les instructions de connexion et de mise en service.

JE PILOTE MON GAINABLE AVEC SHOGUN NAVIZONE DEPUIS L'APPLICATION

Pilotage de l'unité intérieure (Fonctions chauffage et climatisation)



Sélectionnez le mode de fonctionnement : chauffage, climatisation (froid), automatique*, déshumidification, ou arrêt général.



Consultez et réglez la température de consigne.



Programmez les plages de fonctionnement journalières ou hebdomadaires.



Activez le brassage d'air



Activez le mode absence

* Nous vous conseillons pour un confort optimal de privilégier le mode "chauffage" ou "climatisation"



Je consulte le tutoriel vidéo

« Comment piloter le Shogun Navizone depuis mon smartphone ? »

L'ENTRETIEN DE MA POMPE À CHALEUR AIR/AIR GAINABLE AVEC SHOGUN NAVIZONE

L'entretien est obligatoire et doit être réalisé par un professionnel tous les deux ans.

Au delà de cette obligation, entretenir sa pompe à chaleur air/air régulièrement permet de :

- Garantir un fonctionnement optimal.
- Prolonger la durée de vie de votre appareil.
- Eviter une surconsommation éventuelle liée à de moins bonnes performances pour manque d'entretien.

