



SCHÉMAS HYDRAULIQUES ET PARAMÉTRAGES

VARMAX2

Chaudière gaz à condensation, à brûleur modulant pour gaz naturels de 120 à 600 kW





ODU07<mark>853750-A</mark>

9. SCHÉMAS HYDRAULIQUES ET PARAMÉTRAGES

9.1. Organigramme de sélection





9.2. Symboles utilises dans les scher			
Symbole	Fonction		
	Vanne d'isolement ouverte		
	Vanne 2 voies motorisée		
	Filtre		
	Groupe de sécurité		
	Pot à boues		
	Sonde extérieure		

há nas

Symbole	Fonction
Ř	Vanne d'équilibrage
	Vanne 3 voies motorisée
	Clapet anti-retour
	Pompe
Ť	Purgeur
٩	Sonde température

9.3. Liste des schémas

Fonctionnement en température constante avec débit variable et ATTENTION : production d'ECS instantanée en direct sur échangeur à plaques sans ballon tampon interdits.

CHAUDIÈRE SEULE	73
1 réseau chauffage direct, ou régulation secondaire existante non communicante - VX100 - VX101	73
Production ECS avec Rubis EVO et ballon de stockage sanitaire - VX100 Bis - VX100 Ter	77
Production ECS de type hygiatherm avec Rubis EVO - VX103 Bis - VX103 Ter	82
3 réseaux régulés avec ou sans production d'ECS - <i>VX102 - VX112</i>	87
1 réseau régulé par vanne trois voies, et production d' ECS - <i>VX110</i>	93
Réseaux secondaires par régulation existante communicant par bus LPB ou 010V - VX111	98
1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit direct avec talon bas 60°C - VX113	101
1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit consommateur avec température et débit constants - VX120	105

CAS	SCADE DE CHAUDIÈRES	109
	1 réseau direct, pas de communication avec le secondaire - VX200 - VX201	109
	1 réseau régulé par vanne trois voies, production d'ECS ou 1 circuit direct avec température et débit constants - VX210 - VX220	115
	Réseaux secondaires régulés par régulateur externe communicant par bus LPB ou 010V - VX211	123
	3 ou 4 réseaux régulés par vanne trois voies, avec ou sans production d'ECS - VX202 - VX212	129

CHAUDIÈRE SEULE

1 réseau chauffage direct, ou régulation secondaire existante non communicante

Schémas *VX100 VX101* page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE



figure 60 - Schéma VX100



figure 61 - Schéma VX101 (variante)

page 2 / 4

B. ACCESSOIRE DE RÉGULATION NÉCESSAIRE

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

- Se Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
- Seffectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :

GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

Ce chapitre donne une liste des paramètres à programmer pour une utilisation basique de la chaudière.

Navigation entre les différents écrans

Acces utilisateur final :



Acces spécialiste :



	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Réglage HMI 		
Régler l'heure	Heure / minute (1)	HH.MM
Régler la date	Jour / mois / Année (2)	JJ.MM.AAAA
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu	Configuration	
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Définir la sortie pompe Q2 (schéma VX10	Sortie relais QX2 (5891)	Pompe CC1 Q2
Dans Menu Liste des paramètres puis Mer	u Circuit de chauffage 1	-
Régler la consigne confort	Température de consigne confort (710)	
Régler la pente de la courbe	Pente de la courbe de chauffe (720)	
Commuter le régime chauffage en confort p	permanent	桊

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test des ent				
Contrôler les sorties				
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1		
Pompe circuit chauffage n°1 Q2 (schéma VX100)	Test des relais (7700)	Sortie relais QX2		
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test		
Contrôler les valeurs des sondes				
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C		

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit chauffage 1 		
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712)	
Dans Menu Programme horaire puis Menu P	rogramme horaire CC1	
Présélection	Présélection (500)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506)	
Dans Menu Programme horaire puis Menu V	acances circuit CC1	
Présélection	Présélection (641)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (642-643)	
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu	Configuration	
Activer le mode hors-gel des circuits de chauffage	Hors gel de l'installation (6120)	Marche

Commuter le régime chauffage en automatique

AUTO

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

Chaudière seule avec Rubis Evo

Production ECS avec Kit économie et performance BSB, ballon de stockage sanitaire Schémas VX100 Bis VX100 Ter page 1 / 5

A. SCHEMAS HYDRAULIQUES



figure 62 - Schéma VX100 Bis

<u>Note</u> : ce montage hydraulique associé au dimensionnement <u>semi accumulé</u> permet de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V>10 min)



figure 63 - Schéma VX100 Ter

<u>Note</u> : ce montage hydraulique associé au dimensionnement <u>semi instantané</u> permet une optimisation de la consommation, mais ne permet pas de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V<10 min)

page 2 / 5

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit sonde Eco et Performance	1	2 sondes + un connecteur	069484

C. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT

La chaudière fonctionne sur température départ nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire.

La bouteille de découplage hydraulique à l'entrée de la production d'eau chaude sanitaire est nécessaire quand la perte de charge hydraulique est supérieure à la hauteur manométrique disponible des pompes primaires de l'échangeur à plaques. La pompe de charge de la bouteille amont de l'échangeur à plaques doit être dimensionnée pour un débit égal à P/30, P puissance ECS en th/h fournie à l'instant t avec P mini égal à la puissance minimale fournie par la chaudière.

Le système de production d'eau chaude sanitaire possède sa propre régulation mais communique avec la chaudière. Lorsque les fonctions « Economie et performance » ainsi que « Auto adapt » sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin)

D. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



page 3 / 5

E. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Sur la chaudière

- Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :

Acces spécialiste :



INFORMATION : Note : l'entrée H5 est dédiée à la production ECS. Les paramètres 5977 et 5978 ne sont plus disponibles.

page 4 / 5

Sur le Rubis Evo schéma VX100 Bis (arrêt charge)

Relais	Affectation
R1	Libre
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température			
Type de sonde S2 PT100			
Type de sonde S3	PT100		

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture des sondes S2 et S3 (sonde «bas ballon» et sonde «milieu ballon» que vous venez de déclarer) :

Menu / Paramètrage / Surveillance de l'installation

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance				
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1		
	Volume de stockage total	> V10 min		
Période de puisage et de vacances	Périodes de puisage	Logement ou tertiaire ou personnalisé		
	Relais de priorité ECS	R2		
Communication et sonde	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2		
	Sonde «Milieu ballon»	Sonde S3		
Température de production	Consigne de stockage ballon	63 °C		
et de stockage	Consigne de stockage automatique	Oui		
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)		
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui		

(*): nécessite une chaudière Atlantic et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).



Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

page 5 / 5

Sur le Rubis Evo schéma VX100 Ter (charge continue)

Relais	Affectation
R1	Libre
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température	
Type de sonde S2	PT100

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture de la sonde S2 (sonde «bas ballon» que vous venez de déclarer) :

Menu / Paramètrage / Surveillance de l'installation

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	< V10 min
Communication et sonde	Relais de priorité ECS	R2
	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
Température de production et de stockage	Consigne de stockage ballon	63 °C
	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

(*): nécessite une chaudière Atlantic et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

• Sonde ECS (5730): Thermostat

• Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2

• Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

i

CHAUDIÈRE SEULE AVEC RUBIS EVO Production ECS de type Hygiatherm avec Kit économie et

performance BSB

Schémas VX103 Bis VX103 Ter page 1 / 5

A. SCHÉMAS HYDRAULIQUES



figure 64 - Schéma VX103 Bis

<u>Note</u> : ce montage hydraulique associé au dimensionnement <u>semi accumulé</u> permet de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V>10 min)



figure 65 - Schéma VX100 Ter

<u>Note</u> : ce montage hydraulique associé au dimensionnement <u>semi instantané</u> permet une optimisation de la consommation, mais ne permet pas de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V<10 min)

page 2 / 5

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit sonde Eco et Performance	1	2 sondes + un connecteur	069484

C. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT

La chaudière fonctionne sur température départ nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire. Le débit de la pompe, en m3/h, est calée sur le besoin réel de l'installation et, au minimum, à P/30 avec P puissance en th/h de la chaudière. Le système de production d'eau chaude sanitaire possède sa propre régulation mais communique avec la chaudière. Lorsque les fonctions « Economie et performance » ainsi que « Auto adapt » sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic N°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

D. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



04/10/2024

page 3 / 5

E. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE Sur la chaudière

- Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :

Acces spécialiste :



Le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic N°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin)

Â

INFORMATION : Note : l'entrée H5 est dédiée à la production ECS. Les paramètres 5977 et 5978 ne sont plus disponibles.

page 4 / 5

Sur le Rubis Evo schéma VX103 Bis (arrêt charge)

Relais	Affectation
R1	Libre
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / Shéma hydraulique			
Configuration hydraulique Hygiatherm			
Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température			
Type de sonde S2 PT100			
Turne de comde CO			

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture des sondes S2 et S3 (sonde «bas ballon» et sonde «milieu ballon» que vous venez de déclarer) : Menu / Paramètrage / Surveillance de l'installation

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	> V10 min
Période de puisage et de vacances	Périodes de puisage	Logement ou tertiaire ou personnalisé
	Relais de priorité ECS	R2
Communication et sonde	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
	Sonde «Milieu ballon»	Sonde S3
Température de production	Consigne ECS départ échangeur	60 °C
et de stockage	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

(*): nécessite une chaudière Atlantic et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

1

página 5 / 5

Sur le Rubis Evo schéma VX103 Ter (charge continue)

Relais	Affectation
R1	Libre
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / Shéma hydraulique		
onfiguration hydraulique Hygiatherm		
Menu / Paramètrage / Équipe	ment / Sonde de température	
Type de sonde S2	PT100	

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture de la sonde S2 (sonde «bas ballon» que vous venez de déclarer) :

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	< V10 min
Communication at condo	Relais de priorité ECS	R2
Communication et sonde	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
Température de production et de stockage	Consigne ECS départ échangeur	60 °C
	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

Menu / Paramètrage / Surveillance de l'installation

(*): nécessite une chaudière Atlantic et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière Atlantic n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

Chaudière seule

3 réseaux régulés avec ou sans production d'ECS

Schémas *VX102 VX112* page 1 / 8

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE



figure 66 - Schéma VX102



figure 67 - Schéma VX112 (variante)

page 2 / 8

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	3	AVS 75	059751
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260
Kit sonde d'ambiance (schéma VX102)	3	QAA 75	040954
Kit sonde ECS (schéma VX112)	1	QAZ 36	059261

page 3 / 8

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT





page 5 / 8

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.



: Bien paramétrer les switchs sur les modules d'extension AVS75.

- Seffectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :

Acces spécialiste :



Schémas : VX102 /	VX112	page 6/ 8
	N° Lign	e Valeur
Mettre en place un shunt sur H1		
OU inverser le sens du contact	Type de contact (5951	I) Contact de repo
Pour que l'ECS soit effectif, il est nécessaire de définir un actionneur même si celui-ci n'est pas connecté	Sortie par relais QX2 (5891	I) Pompe/vanne E Q3
Configurer les modules d'extension	Fonction module d'extension 1 (6020)) Circuit chauffage
	Fonction module d'extension 2 (6021	I) Circuit chauffage
	Fonction module d'extension 3 (6022	2) Circuit chauffag
• Dans Menu Liste des paramètres puis Menu C	tircuit de chauffage 1 / 2 / 3	
Pour chaque circuit :		
Régler la consigne confort Tempér	ature de consigne confort (710/1010/1310))
Régler la pente de la courbe Pent	e de la courbe de chauffe (720/1020/1320))
Commuter le régime chauffage en confort pe	rmanent	桊
Schéma VX112 uniquement :		
 Dans Menu Liste des paramètres puis dans M 	enu Circuit consommateur 1	
Régler la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit des consommateurs	Consigne départ demande conso (1859)	60 °C (dépend du réglage du Rubis)
 Dans Menu Liste des paramètres puis dan 	s Menu Eau Chaude Sanitaire	
Régler la consigne confort	Consigne confort (1610)	55 °C
Régler le régime de libération de l'ECS	Libération ECS (1620)	24h/24
Activer le régime ECS		-
		Valour

	N Ligite	Valeul
 Dans Menu Liste des paramètres puis dans Menu 1 	Test des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1

Schémas : VX10	page 7/ 8	
Tous les relais des modules d'extens	sion Test des relais (7700)	Sortie relais QX2 module
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde ECS B3	Température ECS B3/B38 (7750)	en °C
Sonde départ B1	Température sonde BX21 module 1 (7830)	en °C
Sonde départ B12	Température sonde BX21 module 2 (7832)	en °C
Sonde départ B14	Température sonde BX21 module 3 (7834)	en °C
Schéma VX112 uniquement :		
Contrôler l'état du contact H1	Etat du contact H1 (7841)	Fermé si le shunt est en place

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation des circuits de chauffage :

	N° Ligne	Valeur	
 Dans Menu Liste des paramètres p 			
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712/1012/1312)		
Dans Menu Programme horaire pui	s Menu Programme horaire CC1 / CC2 / CC3		
Présélection	Présélection (500/520/540)		
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506)		
	(521526)		
Dana Manu Daa mana kanaina mu	(541546)		
CC3	s Menu Programme vacances CC17CC27		
Présélection	Présélection (641/651/661)		
Ajuster la programmation	Phases encl / décl (642-643)		
horaire	(652-653)		
	(662-603)		
• Dans Menu Liste des parametres pr			
Activer le mode hors-gel des circ chauffage	uits de Hors gel de l'installation (6120)	Marche	
Commuter le régime chauffage en	automatique	AUTO	

Optimisation de l'ECS :

Dans Menu liste des parametres	puis dans Menu Ballon ECS	
Ajuster la surélévation	Surélévation température de consigne départ (5020)	16 °C

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

G. PARAMÉTRAGE DE LA SONDE D'AMBIANCE

Sonde QAA75 (bus LPB)

Lier la sonde au circuit de chauffage 3 :

Circuit de chauffage 3 (à régler en premier)	N° Ligne	Valeur
Menu Interface utilisateur de la sonde d'ambiance QAA75		
Affecter le circuit de chauffage 3 à la sonde d'ambiance	Utilisation (40)	Appareil ambiance 3

Lier la sonde au circuit de chauffage 2 :

Menu Interface utilisateur de la sonde d'ambiance QAA75		
Affecter le circuit de chauffage 2 à la sonde d'ambiance	Utilisation (40)	Appareil ambiance 2

Lier la sonde au circuit de chauffage 1 :

Menu Interface utilisateur de la sonde d'ambiance QAA75		
Affecter le circuit de chauffage 1 à la sonde d'ambiance	Utilisation (40)	Appareil ambiance 1

Valeur

N° Liane

Chaudière seule

1 réseau régulé par vanne trois voies, et production d' ECS



page 1 / 6

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE



figure 68 - Schéma VX110

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit sonde ECS	1	QAZ 36	059261
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

Schéma : VX110

page 2 / 6

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



Schéma : VX110

page 3 / 6

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.



Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Eau Chaude Sanitaire
 Régler la consigne confort
 Consigne confort (1610)

Schéma : VX110

• Activer le régime ECS

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

	N° Ligne	valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis		
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Pompe ECS Q3	Test des relais (7700)	Sortie relais QX2
Ouverture V3V CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX21 module 1
Fermeture V3V CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX22 module 1
Pompe CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX23 module 1
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde ECS B3	Température ECS B3/B38 (7750)	en °C
Sonde départ B1	Température sonde BX21 module 1 (7830)	en °C
		4

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation du circuit de chauffage :

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Liste des paramètres puis Men 	u Circuit chauffage 1	
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712)	
Dans Menu Programme horaire puis Menu	Programme horaire CC1	
Présélection	Présélection (500)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506)	



. . .

.....

page 5 / 6

Schéma : VX110

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Programme horaire puis Menu Vacand Présélection	ces circuit CC1 Présélection (641)	
 Ajuster la programmation horaire Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Confi 	Phases encl / décl (642-643) iguration	
Activer le mode hors-gel des circuits de chauffage	Hors gel de l'installation (6120)	Marche
 Commuter le régime chauffage en automatique 		AUTO

Optimisation de l'ECS :

			N°	Ligne	Valeur
• Da	ns Menu Liste des paramètres	puis Menu	Eau Chaude Sanitaire		
	Régler la consigne réduite		Consigne réduit	(1612)	
	Régler le régime de libération	n de l'ECS	Libération ECS	(1620)	Prog. horaire 4/ECS
• Da	ns Menu Liste des paramètres	puis Prorar	nme horaire 4 / ECS		
	Présélection		Présélectio	n (560)	
	Ajuster la programmation ho	raire	Phases encl / décl (561	566)	
• Da	ns Menu liste des parametres p	ouis dans M	lenu Ballon ECS		
	Ajuster la surélévation	Surélévatior	température de consigne départ	(5020)	
• Da	ns Menu Liste des paramètres	puis Menu	Eau Chaude Sanitaire		
	Paramétrer une fonction anti-léo	gionelle	Fonction anti-légionelles	(1640)	
			Fonction légionelle périodique	(1641)	
			Fonction légionelle jour semaine	(1642)	
		Tempér	ature de consigne ant-légionelles	(1645)	
			Durée fonction anti-légionelles	(1646)	

04/10/2024

Schéma : VX110

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

Chaudière seule

Réseaux secondaires par régulation existante communicant par bus LPB ou 0...10V



page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE



figure 69 - Schéma VX111

B. ACCESSOIRE DE RÉGULATION NÉCESSAIRE

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit communication pour bus LPB	1	OCI 345	059752
Kit de communication pour bus Modbus (si dialogue par bus Modbus)	1	OCI 351	082733

Schéma : VX111

page 2 / 4

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

- Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
- Effectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :

Schéma : VX111

page 3 / 4



<u>Attention</u> la chaudière considère une demande de chaleur pour une tension H1 > 0.2 V et une consigne résultante > $6^{\circ}C^{*}$.

La chaudière ne considère plus de demande de chaleur pour une tension H1 < 0.2V ou une consigne résultante < $4^{\circ}C^{*}$.

Dans ce second cas, la vanne d'isolement chaudière va se fermer. Si l'installation ne comporte pas de bouteille de découplage hydraulique, toutes les pompes réseaux devront être arrêtées au risque de les faire caviter.

* : selon échelle renseignée au paramètre "5956"
| Schéma : VX111 | page 4 / 4 | |
|---|----------------------------------|--|
| | N° Ligne | Valeur |
| Pour une demande via LPB (menu Réseau LP | °В) | |
| Dans Menu Liste des paramètres puis Menu F | Réseau LPB | |
| Vérifier que la chaudière est définie en | Adresse appareil (6600) | 1 |
| tant que maître générateur | Adresse segment (6601) | 0 |
| | Fonction alimentation bus (6604) | Automatique |
| | Fonctionnement horloge (6640) | Esclave avec ajustement |
| E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRA | AULIQUE | |
| Pour une demande via entrée 010V | | |
| Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test de | es entrées/sorties | |
| Tension en H1 | Signal de tension H1 (7840) | A valider avec la tension
qu'envoi l'automate de
la chaufferie |
| Pour une demande via LPB | | |
| Si le régulateur chaufferie est paramétré en h
de chaudière doit récupérer la date et l'heure. | orloge maître, le contrôleur | |

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (*Menu Liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 Menu Liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 *Menu Liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial*)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

Page 106 / 179

CHAUDIÈRE SEULE

1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit direct avec talon bas 60°C

Schéma **VX113**

page 1 / 5

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE



figure 70 - Schéma VX113

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

page 2 / 5

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



page 3 / 5

D. PROCÉDURE SPECIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.



- Seffectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste".



	N LIGHE	valeui
 Dans Menu Réglage HMI 		
Régler l'heure	Heure / minute (1)	HH.MM
Régler la date	Jour / mois / Année (2)	JJ.MM.AAAA
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu	Configuration	
	oomiguration	I
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Mettre en route le circuit de chauffage 2	Circuit de chauffage 2 (5715)	Marche
Configurer la pompe CC2	Sortie par relais QX2 (5891)	Pompe CC2 Q6
Configurer le module d'extension 1	Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu	Circuit de chauffage 1	
Régler la consigne confort	Température de consigne confort (710)	

	N° Ligne	Valeur
Régler la pente de la courbe	Pente de la courbe de chauffe (720)	
Dans Menu Liste des paramètres puis Circuit	de chauffage 2	
Régler la consigne confort	Température de consigne confort	
	(1010)	
Régler la pente de la courbe	Pente de la courbe de chauffe (1020)	
Régler la température départ mini	T° consigne départ min (1040)	60 °C (à ajuster en fonction du talon bas)

• Commuter le régime chauffage en confort permanent

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Me	enu Test des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Pompe CC2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX2
Ouverture V3V CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX21 module 1
Fermeture V3V CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX22 module 1
Pompe CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX23 module 1
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde départ B1	Température sonde BX21 module 1 (7830)	en °C

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

 Dans Menu Liste des paramètres puis M 	/lenu Circuit chauffage 1 / 2	
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712/1012)	
Dans Menu Programme horaire puis Me	enu Programme horaire CC1 / CC2	
Présélection	Présélection (500/520)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506) (521526)	

桊

Schéma	a : VX113	page 5 / 5
 Dans Menu Programme horaire puis 	Menu Vacances circuit CC1 / CC2	
Présélection	Présélection (641/651)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (642-643)	
	(652-653)	

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Config	uration	•
Activer le mode hors-gel des circuits de chauffage	Hors gel de l'installation (6120)	Marche

Commuter le régime chauffage en automatique

AUTO

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

Chaudière seule

1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit consommateur avec température et débit constants

Schéma VX120

page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE



figure 71 - Schéma VX120

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit sonde extérieure	. 1	QAC 34	059260

page 2 / 4

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.



- Effectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :

page 3 / 4



Commuter le régime chauffage en confort permanent



E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètrs puis Mer	nu Test des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Pompe circuit constant	Test des relais (7700)	Sortie relais QX2
Ouverture V3V CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX21 module 1
Fermeture V3V CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX22 module 1
Pompe CC	Test des relais (7700)	Sortie relais QX23 module 1
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde départ B1	Température sonde BX21 module 1 (7830)	en °C

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu	u Circuit chauffage 1	
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712)	
Dans Menu Programme horaire puis Menu I	Programme horaire CC1	
Présélection	Présélection (500)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506)	
Dans Menu Programme horaire puis Menu	Vacances circuit CC1	
Présélection	Présélection (641)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (642-643)	
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu 	u Configuration	
Activer le mode hors-gel des circuits de chauffage	Hors gel de l'installation (6120)	Marche
Commuter le régime chauffage en automa	tique	AUTO

<u>Optimisation de la maintenance :</u>

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

CASCADE DE CHAUDIÈRES

1 réseau direct, pas de communication avec le secondaire

Schéma *VX200 VX201*

page 1 / 6

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE



figure 72 - Schéma VX200



figure 73 - Schéma VX201 (variante)

page 2 / 6

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 (QAZ 36) 059592 (QAD 36)
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Chaudière n°1 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.1 sur L3.



page 3 / 6

Chaudière n°2 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur <u>13</u>.



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

- Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
- Se Effectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Seffectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste" :



Régler l'alimentation du bus

Sur	la	chaudière	n°1	:	maître

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Réglage HMI 		
Régler l'heure	Heure / minute (1)	HH.MM
Régler la date	Jour / mois / Année (2)	JJ.MM.AAAA
 Dans Menu Liste des paramètres puis M 	lenu Configuration	
Mettre en route le circuit de chauffage	e 1 Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Schéma VX200 uniquement :		
Configurer la pompe Q2	Sortie relais QX2 (5891)	Pompe CC1 Q2
Tous schémas :		
Configurer sonde départ cascade B10	Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
Configurer en tant que maître de paramètres puis Menu Réseau LPB	la cascade : Dans Menu Liste des	
Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	1
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Maître
Régler le circuit de chauffage : Dans Circuit chauffage 1	Menu Liste des paramètres puis Menu	
Régler la consigne confort	Température de consigne confort (710)	
Régler la pente de la courbe	Pente de la courbe de chauffe (720)	
Commuter le régime chauffage en con	fort permanent	*
Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (e	et suivantes) : esclave N° Ligne	Valeur
Configurer en tant qu'esclave de paramètres puis Menu Réseau LPB	la cascade : Dans Menu Liste des	
Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0

Automatique

Fonction alimentation bus (6604)

N° Ligne Valeur

Fonctionnement horloge (6640)

Esclave sans ajustement

page 5 / 6

• Connecter le bus entre les chaudières (<u>A</u>bien respecter la polarité).

• Eteindre et remettre sous tension la (les) chaudière(s) esclave(s). Si la communication est bien établie, l'horloge est mise à jour correctement.

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Sur la chaudière n°1 : maître

Régler le régime d'horloge

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Diagn	ostic cascade	
Valider la présence de toutes les chaudières da	ns la cascade	
	Etat génér 1 (8100)	Libéré / non libéré
	Etat génér 2 (8101)	Libéré / non libéré
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test d	les entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Pompe Q2 (schéma VX200)	Test des relais (7700)	Sortie relais QX2
Vanne d'isolement Q1.1	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde départ cascade B10	T° sonde BX2 (7821)	en °C

Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test des en	trées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1

04/10/2024

N° LigneValeurVanne d'isolement Q1.2Test des relais (7700)Sortie relais QX3Retour à zéro des sortiesTest des relais (7700)Pas de test

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Sur la chaudière n°1 : maître

<u> Optimisation du circuit de chauffage :</u>

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu	Circuit chauffage 1	
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712)	
• Dans Menu Programme horaire puis Menu	Programme horaire CC1	
Présélection	Présélection (500)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506)	
Dans Menu Programme horaire puis Menu	/acances circuit CC1	
Présélection	Présélection (641)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (642-643)	

• Commuter le régime chauffage en automatique

AUTO

Optimisation de la cascade :

La cascade peut être optimisée au besoin avec les paramètres du menu *Cascade*. Se reporter à la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000 pour plus de détails.

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

page 6 / 6

CASCADE DE CHAUDIÈRES

1 réseau régulé par vanne trois voies, production d'ECS ou 1 circuit direct avec température et débit constants

Schéma *VX210 VX220* page 1 / 8

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE



figure 74 - Schéma VX210



figure 75 - Schéma VX220

page 2 / 8

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 (QAZ 36) 059592 (QAD 36)
Kit sonde ECS (schéma VX210)	1	QAZ 36	059261
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

<u>Chaudière n°1 :</u>



Page 124 / 179



<u>Chaudière n°2 :</u>

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur L3.



page 4 / 8

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.



: Bien paramétrer les switchs sur le module d'extension AVS75.

- Seffectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau "spécialistes :



Sur la chaudière n°1 : maître

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Réglage HMI 		
Régler l'heure	Heure / minute (1)	HH.MM
Régler la date	Jour / mois / Année (2)	JJ.MM.AAAA
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Confi	guration	
Configurer la pompe ECS (schéma VX210)	Sortie relais QX2 (5891)	Pompe/vanne ECS Q3
Configurer la pompe Q15 (schéma VX220)	Sortie relais QX2 (5891)	Ppe circuit consomm 1 Q15
Configurer la sonde départ cascade B10	Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
Configurer l'entrée H1 (schéma VX220)	Fonction entrée H1 (5977)	Demande circuit consomm 1

page 5 / 8

Configurer le module d'extension	<i>N° Ligne</i> Fonction module d'extension 1 (6020)	<i>Valeur</i> Circuit chauffage 1
 Configurer en tant que maître de la ca paramètres puis Menu Réseau LPB 	scade : Dans Menu Liste des	
Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	1
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Péglor lo régime d'horlogo	Expetiennement berlege (6640)	Maîtro
Regier le regime d'honoge	Fonctionnement honoge (0040)	Maille
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu C 	ircuit chauffage 1	
Régler la consigne confort	Température de consigne confort (710)	
Régler la pente de la courbe	Pente de la courbe de chauffe (720)	
 Commuter le régime chauffage en confort pe 	rmanent Nº Ligne	₩ Valeur
Schéma VV210 uniquement :	N Lighe	valeul
Dans Manu Lieto dos paramètros, puis Manu E	au Chaudo Sanitairo	
Dans menu Liste des parametres puis menu e		
Regier la consigne conton	Consigne contont (1610)	
Activer le régime ECS		
Schéma VX220 uniquement :		
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu C 	ircuit consommateur 1	
Régler la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit des consommateurs	T° cs départ demande conso (1859)	
Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et sui	vantes) : esclave	
 Configurer en tant qu'esclave de la cascade : puis Menu Réseau LPB 	Dans Menu Liste des paramètres	
Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves)
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique

Régler le régime d'horloge

Fonctionnement horloge (6640)

Esclave sans ajustement

- Connecter le bus entre les chaudières (<u>A</u>bien respecter la polarité).
- Eteindre et remettre sous tension la (les) chaudière(s) esclave(s). Si la communication est bien établie, l'horloge est mise à jour correctement.

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Sur la chaudière n°1 : maître

 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Diagnostic cascade Valider la présence de toutes les chaudières dans la cascade Etat génér 1 (8100) Libéré / non libéré Etat génér 2 (8101) Libéré / non libéré Valeur N° Ligne • Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test des entrées/sorties Contrôler les sorties Report d'alarme Test des relais (7700) Sortie relais QX1 Pompe ECS Q3 (schéma VX210) Test des relais (7700) Sortie relais QX2 Test des relais (7700) Pompe circuit constant Q15 (schéma VX220) Sortie relais QX2 **Ouverture V3V CC** Test des relais (7700) Sortie relais QX21 module 1 Fermeture V3V CC Test des relais (7700) Sortie relais QX22 module 1 Pompe CC Test des relais (7700) Sortie relais QX23 module 1 Test des relais (7700) Pas de test Retour à zéro des sorties Contrôler les valeurs des sondes Sonde extérieure B9 T° extérieure B9 (7730) en °C Sonde ECS B3 Température ECS B3/B38 (7750) en °C Température sonde BX21 module 1 (7830) en °C Sonde départ B1

page 7/ 8

Sur la chaudière n°2 : esclave

•

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test		
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Vanne d'isolement Q1.2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation du circuit de chauffage :

 Dans Menu Liste des paramètres puis Mer 	าน Circuit chauffage 1	
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712)	
 Dans Menu Programme horaire puis Menu 	Programme horaire CC1	
Présélection	Présélection (500)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506)	
 Dans Menu Programme horaire puis Menu 	Vacances circuit CC1	
Présélection	Présélection (641)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (642-643)	
 Dans Menu Liste des paramètres puis Mer 	nu Configuration	
Activer le mode hors-gel des circuits de chauffage	Hors gel de l'installation (6120)	Marche
Commuter le régime chauffage en autom	atique	Αυτο
Optimisation de l'ECS :		
Dans Menu Liste des paramètres puis Mer	nu Eau Chaude Sanitaire	
Régler la consigne confort	Consigne réduit (1612)	
Régler le régime de libération de l'EC	Libération ECS (1620)	Prog. horaire 4/ECS
Menu Programme horaire 4 / ECS		
Présélection	Présélection (560)	

Ajuster la programmation horaire Phases encl / décl (561...566)

- - -

 Dans Menu liste des parametres puis Menu Ballon ECS 				
Ajuster la surélévation Sur	élévation température de consigne départ (5020)			
Schéma VX210 uniquement :				
• Dans menu Liste des parametres puis	s Menu Eau Chaude Sanitaire			
Paramétrer une fonction anti-légione	elle Fonction anti-légionelles (1640)			
	Fonction légionelle périodique (1641)			
	Fonction légionelle jour semaine (1642)			
	Température de consigne ant-légionelles (1645)			
	Durée fonction anti-légionelles (1646)			

Optimisation de la cascade :

La cascade peut être optimisée au besoin avec les paramètres du menu *Cascade*. Se reporter à la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000 pour plus de détails.

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

CASCADE DE CHAUDIÈRES

Réseaux secondaires régulés par régulateur externe communicant par bus LPB ou 0...10V

Schéma **VX211**

page 1 / 6

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE



figure 76 - Schéma VX211

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 (QAZ 36) 059592 (QAD 36)
Kit de communication pour bus Modbus (si dialogue par bus Modbus)	1	OCI 351	082733

page 2 / 6

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Chaudière n°1 :



Alimentation secteur 230 VAC 50 Hz

page 3 / 6

<u>Chaudière n°2 :</u>

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur <u>L3</u>.



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

- Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.
- Se Effectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Effectuer les réglages ci-après au niveau"spécialiste" :



Page 134 / 179

Sur la chaudière n°1 : maître		
	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Réglage HMI 		
Régler l'heure	Heure / minute (1)	HH.MM
Régler la date	Jour / mois (2)	JJ.MM.AAAA
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Config 	guration	
Configurer la sonde départ cascade B10	Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
<i>Pour une demande via entrée 010V</i>		
Configurer l'entrée H1	Fonction entrée H1 (5950)	Demande circ. consom1 10V
	Valeur tension 1 H1 (5953)	0.0
	Valeur fonction H1 (5954)	0
	Valeur tension 2 H1 (5955)	10.0
	Valeur fonction 2 H1 (5956)	1000 (pour une équivalence 10 V = 100 °C)
Pour une demande via LPB		
<u>Attention</u> la chaudière considère une demande de consigne résultante > 6°C*.	e chaleur pour une tension	H1 > 0.2 V et une
La chaudière ne considère plus de demande de chal résultante < 4°C*.	eur pour une tension H1 < 0.2	V ou une consigne
Dans ce second cas, la vanne d'isolement chaudièr de bouteille de découplage hydraulique, toutes les p de les faire caviter.	e va se fermer. Si l'installatio pompes réseaux devront être	n ne comporte pas arrêtées au risque
* : selon échelle renseignée au paramètre 5956		
Vérifier que le régulateur secondaire est défir que 0 (réservé pour les générateurs)	ni sur un segment LPB autre	

Dans tous les cas (Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB)

Configurer la chaudière en tant que	Adresse appareil (6600)	1
maître de la cascade	Adresse segment (6601)	0

Fonction alimentation bus (6604) Fonctionnement horloge (6640)

Automatique Maître

Schéma : VX211		page 5 / 6
Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivar	ntes) : esclave	
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Rése 	au LPB	
Configurer la chaudière en tant qu'esclave de la cascade	Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves)
	Adresse segment (6601)	0
Fonction alimentation bus (6604)		Automatique
	Fonctionnement horloge (6640)	Esclave sans ajustement

- Connecter le bus entre les chaudières (<u>A</u>bien respecter la polarité).
- Eteindre et remettre sous tension la (les) chaudière(s) esclave(s). Si la communication est bien établie, l'horloge est mise à jour correctement.

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Sur la chaudière n°1 : maître

 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Diagr 	ostic cascade	
Valider la présence de toutes les chaudières da	ns la cascade	
	Etat génér 1 (8100)	Libéré / non libéré
	Etat génér 2 (8101)	Libéré / non libéré
	N° Ligne	Valeur
Pour une demande via entrée 010V		
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test	des entrées/sorties	
Tension en H1	Signal de tension H1 (7840)	A valider avec la
		l'automate de la
		chaufferie
Pour une demande via LPB		
Si le régulateur chaufferie est paramétré		
en norloge esclave, celui-ci doit recuperer la date et l'heure.		
		1
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test o	des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Vanne d'isolement Q1.1	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		

Schéma : VX211		page 6 / 6
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde départ B1	T° sonde BX2 (7821)	en °C
Sur la chaudière n°2 : esc	lave	
 Dans Menu Liste des paramètr 	es puis Menu Test des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Vanne d'isolement Q1.2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
	Information sur les circuits de chauffage 3, 2 et 1 (6217)	0

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation de la cascade :

La cascade peut être optimisée au besoin avec les paramètres du menu *Cascade*. Se reporter à la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000 pour plus de détails.

Optimisation de la maintenance :

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

CASCADE DE CHAUDIÈRES

3 ou 4 réseaux régulés par vanne trois voies, avec ou sans production d'ECS

Schéma *VX202 VX212* page 1 / 10

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE



figure 77 - Schéma VX202



figure 78 - Schéma VX212 (variante)

page 2 / 10

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	3 (4)	AVS 75	059751
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 (QAZ 36) 059592 (QAD 36)
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260
Kit sonde ECS (schéma VX212)	1	QAZ 36	059261

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Chaudière n°1 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.1 sur <u>L3</u>.





page 4 / 10

Chaudière n°2 :



page 5 / 10

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Seffectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.



I : Bien paramétrer les switchs sur les modules d'extension AVS75.

- Seffectuer la mise en route de la chaudière seule.
- Seffectuer les réglages ci-après au niveau "spécialiste"



Sur la chaudière n°1 : maître

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Réglage HMI 		
Régler l'heure	Heure / minute (1)	HH.MM
Régler la date	Jour / mois / Année (2)	JJ.MM.AAAA
• Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Co Mettre en route le circuit de chauffage 1 Mettre en route le circuit de chauffage 2 Mettre en route le circuit de chauffage 3	Difiguration Circuit de chauffage 2 (5710) Circuit de chauffage 2 (5715) Circuit de chauffage 3 (5721)	Marche Marche Marche
N° Ligne	Valeur	
---	--	
Fonction entrée H1 (5950)	Demande circuit consomm. 1	
H1 OU		
Type de contact (5951)	Contact de repos	
il est Sortie relais QX2 (5891) ionneur iecté	Pompe/vanne ECS Q3	
Sortie relais QX3 (5892)	Pompe chaudière Q1	
B10 Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10	
n Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1	
Fonction module d'extension 2 (6021)	Circuit chauffage 2	
Fonction module d'extension 3 (6022)	Circuit chauffage 3	
de la cascade : Dans Menu Liste des		
Adresse appareil (6600)	1	
Adresse segment (6601)	0	
Fonction alimentation bus (6604)	Automatique	
Fonctionnement horloge (6640)	Maître	
is Menu Circuit chauffage 1 / 2 / 3	l	
Température de consigne confort (710/1010/1310)		
Pente de la courbe de chauffe (720/1020/1320)		
confort permanent	桊	
is dans Menu Circuit consommateur 1		
endre Consigne départ demande conso (1859) de du	60 °C (dépend du réglage du Rubis)	
s puis Menu Eau Chaude Sanitaire		
Consigne confort (1610)	55 °C	
le l'ECS Libération ECS (1620)	24h/24	
	N° Ligne Fonction entrée H1 (5950) H1 OU Type de contact (5951) il est Sortie relais QX2 (5891) onneur Sortie relais QX3 (5892) B10 Entrée sonde BX2 (5931) n Fonction module d'extension 1 (6020) Fonction module d'extension 2 (6021) Fonction module d'extension 2 (6021) Fonction module d'extension 3 (6022) de la cascade : Dans Menu Liste des Adresse appareil (6600) Adresse appareil (6600) Fonction alimentation bus (6604) Fonctionnement horloge (6640) Is Menu Circuit chauffage 1 / 2 / 3 Température de consigne confort (710/1010/1310) Pente de la courbe de chauffe (720/1020/1320) confort permanent is dans Menu Circuit consommateur 1 endre Consigne départ demande conso (1859) ie du Consigne confort (1610) le rel'ECS Libération ECS (1620)	

Schémas : VX202 / VX212 page 7 / 10 Activer le régime ECS Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration Si 4^{ème} circuit de chauffage présent : Mettre en route le circuit de chauffage 1 Circuit de chauffage 1 (5710) Marche Configurer le module d'extension Fonction module d'extension 1 (6020) Circuit chauffage 1 Configurer en tant qu'esclave de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB Numéro de l'appareil Adresse appareil (6600) 2 (ou suivant pour les autres esclaves) Numéro de segment Adresse segment (6601) 0 Automatique Régler l'alimentation du bus Fonction alimentation bus (6604) Régler le régime d'horloge Fonctionnement horloge (6640) Esclave sans ajustement Si 4^{ème} circuit de chauffage présent : Régler le circuit de chauffage : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit chauffage 1 Température de consigne confort (710) Régler la consigne confort Pente de la courbe de chauffe (720) Régler la pente de la courbe Commuter le régime chauffage en confort permanent Connecter le bus entre les chaudières (Abien respecter la polarité). • Eteindre et remettre sous tension la (les) chaudière(s) esclave(s). Si la communication est bien établie, l'horloge est mise à jour correctement.

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Sur la chaudière n°1 : maître		
	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Diagnostic cascade 		
Valider la présence de toutes les chaudières dans la cascade		
Eta	t génér 1 (8100)	Libéré / non libéré
Eta	t génér 2 (8101)	Libéré / non libéré

Sonde départ B1.2

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Me	enu Test des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Vanne d'isolement Q1.1	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Tous les relais des modules d'exten	sion Test des relais (7700)	Sortie relais QX2 module
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde ECS B3 (schéma VX212)	Température ECS B3/B8 (7750)	en °C
Sonde départ cascade B10	T° sonde BX2 (7821)	en °C
Sonde départ B1	Température sonde BX21 module 1 (7830)	en °C
Sonde départ B12	Température sonde BX21 module 2 (7832)	en °C
Sonde départ B14	Température sonde BX21 module 3 (7834)	en °C
Schéma VX212 uniquement :		
Contrôler l'état du contact H1	Etat du contact H1 (7841)	Fermé si le shunt est en place
Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (e	t suivantes) : esclave	
	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Me	enu Test des entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Vanne d'isolement Q1.2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Contrôler les valeurs des sondes (si 4	^{eme} circuit de chauffage présent)	

Température sonde BX21 module 1 (7830)

page 9 / 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Sur chaudières maître et esclave

Optimisation des circuits de chauffage :

Dans Menu Liste des paramètres p	uis Menu Circuit chauffage 1 / 2 / 3	
Régler la consigne réduit	Température de consigne réduite (712/1012/1312)	
Dans Menu Programme horaire pui	s Menu Programme horaire CC1 / CC2 / CC3	
Présélection	Présélection (500/520/540)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (501506) (521526) (541546)	
Dans Menu Programme horaire pui	s Menu Vacances circuit CC1 / CC2 / CC3	
Présélection	Présélection (641/651/661)	
Ajuster la programmation horaire	Phases encl / décl (642-643) (652-653) (662-663)	
Dans Menu Liste des paramètres pr	uis Menu Configuration	
Activer le mode hors-gel des circ chauffage	Hors gel de l'installation (6120)	Marche
Commuter le régime chauffage en	automatique	AUTO

Optimisation de l'ECS :

 Dans Menu liste des parametres puis dans Menu Ballon ECS 		
Ajuster la surélévation	Surélévation température de consigne départ (5020)	16 °C

Optimisation de la cascade :

La cascade peut être optimisée au besoin avec les paramètres du menu *Cascade*. Se reporter à la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000 pour plus de détails.

<u>Optimisation de la maintenance :</u>

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis** *Maintenance / Régime spécial*)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 menu liste des paramètres puis Maintenance / Régime spécial)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial*)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.

9.4. Paramétrages spécifiques lors raccordement sur sorties 0-10V (Ux)

9.4.1. Report de l'image "puissance brûleur" vers automate

	Pmini Pmaxi (paramètre 2331) (paramètre 2330)
	Arrêt Modulation brûleur
	0V 0,5V 1V 10V
00,5 Vcc	La chaudière se trouve en état d'empêchement de démarrage ou de verrouillage
0,51 Vcc	La chaudière se trouve en attente de démarrage ou pré ventilation ou post ventilation
110 Vcc	La chaudière est en fonctionnement avec la flamme et se trouve entre son mini et son maxi de puissance

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu C	onfiguration	
Déclarer la sortie donnant l'image de la puissance brûleur.	Fonction sortie Ux (6078/6089)	Modulation brûleur
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse.	Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct

9.4.2. Pilotage d'une pompe chaudière Q1

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration 	
Déclarer la sortie donnant l'image de la Fonction sortie Ux (6078/6089) Pompe chaudière puissance brûleur.	e Q1
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse. Sortie logique signal Ux (6079/6090) Direct Direct	
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Chaudière 	
Régler ces 3 paramètres à la même Vitesse de rot. au démarrag (2321) entre 0 et 100 %	
valeur Vitesse rot. min. pompe (2322) entre 0 et 100 %	
Vitesse rot. max. pompe (2323) entre 0 et 100 %	

9.4.3. Pilotage d'une pompe circuit de chauffage Q2, Q6 ou Q20

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

N° Ligne	Valeur
Configuration	
Fonction sortie Ux (6078/6089)	Pompe CC1 Q2 Ou Pompe CC2 Q6 Ou Pompe CC3 Q20
Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct
enu Circuit de chauffage 1/2/3	
Vitesse de rot. au démarrage (881/1181/1481)	entre 0 et 100 %
Vitesse rot. min. pompe (882/1182/1482)	entre 0 et 100 %
Vitesse rot. max. pompe (883/1183/1483)	entre 0 et 100 %
	N° Ligne Configuration Fonction sortie Ux (6078/6089) Sortie logique signal Ux (6079/6090) Enu Circuit de chauffage 1/2/3 Vitesse de rot. au démarrage (881/1181/1481) Vitesse rot. min. pompe (882/1182/1482) Vitesse rot. max. pompe (883/1183/1483)

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

	N° Ligne	Valeur
Dans Menu Liste des paramètres puisMenu Test des	s entrées/sorties	
Contrôler les sorties		
Pompe avec pilotage 0-10 V	Sortie signal Ux (7716/7724)	en V

9.4.4. Pilotage d'une pompe ECS Q3

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu Liste des paramètres puis Menu C 	onfiguration	
Cas d'une pompe ECS à commande 0-10V. Configurer la pompe ECS Q3.	Fonction sortie Ux (6078/6089)	Pompe ECS Q3
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse.	Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu liste des parametres puis Mer 	nu Ballon ECS	
Régler ces 3 paramètres à la mên valeur	Ne Vitesse rot. min. pompe (5101)	entre 0 et 100 %
	Vitesse rot. max. pompe (5102)	entre 0 et 100 %
	Vitesse rot. démar pompe charge (5108)	entre 0 et 100 %

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

	N° Ligne	Valeur
 Dans Menu liste des parametres puis Menu Test des entrées/sorties 		
Contrôler les sorties		
Pompe avec pilotage 0-10 V	Sortie signal Ux (7716/7724)	en V



Atlantic BELGIUM - YGNIS vous accompagne tout au long de vos projets

SERVICE TECHNIQUE ET APRES-VENTE

Besoin d'une assistance technique ou d'un dépannage?**services.beßgroupe-atlantic.com**

HEURES D'OUVERTURES

Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30 Vendredi : de 8h à 12h et de 12h30 à 15h15

COMMANDES PRODUITS

Vous souhaitez passer une commande d'un produit fini ou d'un accessoire? **orders.beßgroupe-atlantic.com**

COMMANDES PIECES DETACHEES

Ygnis: services.be@groupe-atlantic.com



GROUPE ATLANTIC BELGIUM N.V. - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp - +32(0)2 357 28 28