


LE BLUETOOTH DE MON ALUTU NE FONCTIONNE PLUS, QUE FAIRE?

CHANGEMENT CARTE BLUETOOTH







DANGER

Risque électrique Déconnecter avant d'intervenir

AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

PRODUITS CONCERNÉS :

Sèche-serviettes Alutu

OUTILLAGE NECESSAIRE:

Tournevis cruciforme et multimètre.







1

ETAPE 1 : Couper l'alimentation électrique au tableau


A l'aide d'un multimètre, valider l'absence de tension au raccordement électrique de votre radiateur sèche-serviettes. Vous devez retrouver une tension de \sim 0V. Débrancher le radiateur.





2

ETAPE 2 : Débrancher électriquement l'appareil, puis le décrocher de ses supports et poser le produit à l'horizontale sur des cales d'au moins 10 cm de hauteur, une cale en haut et une en bas du produit. Dévisser les quatre vis du boîtier Bluetooth, situé près du bloc ventilateur (soufflerie).




Pour nous contacter : 0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00


www.confort-sauter.com




ETAPE 3 : Une fois les vis enlevées, sortir la carte électronique.




ETAPE 4 : Retourner la carte.






ETAPE 5 : débrancher le connecteur d'alimentation et le connecteur audio.




ETAPE 6 : Dévisser la carte Bluetooth de son support et visser la nouvelle carte.



ETAPE 8 : Remonter l'appareil et lancer une recherche Bluetooth



ETAPE 7 : Reconnecter l'alimentation et l'audio, repositionnez la carte puis revissez là sur son support.



Pour nous contacter : 0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

