


Notice simplifiée

- A Visualiser les informations
- B Augmenter / Naviguer
- C Diminuer / Naviguer
- D Valider
Allumer-Éteindre / Verrouiller - Déverrouiller (appui long)




1 JE METS EN MARCHÉ ET JE PILOTE MON RADIATEUR

À la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran.
Choisir la langue, etc.


- ▶ Pour **modifier la température** :




- ▶ Pour **modifier l'heure**, aller dans le menu principal et descendre jusqu'à "Paramètres".



- ▶ Pour **sortir d'un menu** à chaque instant, naviguer avec les flèches et valider l'icône retour présente dans chaque menu :




- ▶ Pour **verrouiller les commandes**, faire un appui long sur  puis sélectionner verrouiller :



2

MODES DE FONCTIONNEMENT


Choisir entre les **2 modes de fonctionnement** (BASIC ou PROG) :




3

JE PROGRAMME MON RADIATEUR

Accéder au **menu Programme** :



► **Réglage de la programmation jour par jour :**



Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température « Confort » pour chaque jour de la semaine. En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température [réglé par défaut à -3,5°C].

► **Modifier la programmation :**



► **Recopier la programmation sur un ou plusieurs autres jours de la semaine :**

