




## PANAMA ACCESS

RADIATEUR DYNAMIQUE RÉVERSIBLE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

### BOÎTIER DE COMMANDE



### 1 - JE METS EN MARCHÉ MON RADIATEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour mettre en marche l'appareil, appuyez pendant 3 secondes la touche .

L'appareil affiche la température de consigne.


Si votre générateur est en fonctionnement Chauffage : .


Si votre générateur est en fonctionnement Rafraîchissement : .



### 2 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE DE MON RADIATEUR

Choisissez parmi les modes de température : CONFORT, ECO.

• **Mode CONFORT** : à utiliser lorsque vous êtes présent pour une température ambiante agréable dans votre pièce. Pour l'activer, appuyez sur  jusqu'à ce que la flèche soit sur **ECO**.

• **Mode ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée ou pendant la nuit. Pour l'activer, appuyez sur  jusqu'à ce que la flèche soit sur **CONF**.

Pour régler la température, utilisez  ou .



### 3 - J'UTILISE LE MODE QUIET

Ce mode est conseillé lorsque vous êtes chez vous et que vous souhaitez limiter le régime de fonctionnement du ventilateur de votre radiateur.

Pour l'activer, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode **QUIET**.

### 4 - JE PROGRAMME MON RADIATEUR

Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT et ECO en connectant le fil pilote sur votre programmeur.

La programmation permet d'adopter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence et d'absence dans votre pièce.

Vous disposez d'un thermostat qui reconnaît 6 ordres :

- CONFORT : température réglée par la molette B.
- CONFORT -1°C : température réglée par la molette B -1°C.
- CONFORT -2°C : température réglée par la molette B -2°C.
- ECO : température CONFORT diminuée de 3°C à 4°C
- HORS GEL : température ambiante maintenue à environ 7°C.
- ARRÊT : arrêt du chauffage.

### 5 - JE PILOTE MON RADIATEUR A DISTANCE

Le pilotage à distance des modes de fonctionnement et des programmes de l'appareil est possible avec l'application Cozytouch disponible sur App Store ou Google Play. Les accessoires suivants sont nécessaires :

- un Bridge Cozytouch<sup>(1)</sup>, à installer sur votre box Internet,
- un Pass Cozytouch<sup>(1)</sup> par appareil.



**Pilotez** vos solutions de confort thermique d'où vous voulez et quand vous le voulez.



**Visualisez** vos consommations et vos économies de chauffage.



Bridge Cozytouch  
Réf. : 500109



Pass Cozytouch  
Réf. : 602251



(1) En option

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)