



# ÉGÉO

## CHAUFFE-EAU CONNECTÉ

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

### BOÎTIER DE COMMANDE TACTILE

#### CONNEXION

Pilotez votre chauffe-eau à distance.

#### MODE ABSENCE

En cas d'absence prolongée, le mode absence vous permet de réaliser des économies tout en garantissant l'intégrité du chauffe-eau.



#### Quantité d'eau chaude disponible

Clignote ► en chauffe  
Allumé ► eau chaude disponible

#### MODE ECO+

Le chauffe-eau apprend vos habitudes de consommation pour adapter ses chauffages à vos besoins et vous faire faire des économies.

► Température de consigne 54°C.

#### MODE MANUEL

Réglez la quantité d'eau chaude souhaitée.

► Température de consigne entre 50°C et 62°C.

### 1 - JE METS EN SERVICE MON CHAUFFE-EAU

La mise sous tension de l'appareil se fait via le tableau électrique.

Si le témoin de fonctionnement est allumé, l'appareil est en marche.

**Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire.**

## 2 - JE PROGRAMME MON CHAUFFE-EAU



### MODE ECO+

Le chauffe-eau privilégie le fonctionnement avec la pompe à chaleur, ce qui permet l'optimisation de la consommation énergétique grâce à une température de consigne idéale (54°C) qui offre un meilleur rendement. Particulièrement recommandé dans le cas d'une alimentation permanente.

En fonction des conditions d'installations et de la température de la pièce, ce mode peut faire appel à l'appoint électrique.

Aucun autre réglage n'est nécessaire.



### MODE MANUEL

Réglez la quantité d'eau chaude souhaitée. Température de consigne entre 50°C et 62°C.



### MODE ABSENCE

En cas d'absence prolongée, le mode ABSENCE vous permettra de faire des économies, tout en garantissant l'intégrité du chauffe-eau.

La régulation maintient l'eau au-dessus de 15°C et la protection contre la corrosion est assurée.

## 3 - JE PILOTE MON CHAUFFE-EAU À DISTANCE


1 - Téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch.




2 - Connectez votre chauffe-eau en wifi



Consultez et réglez votre quantité d'eau chaude ainsi que le mode de votre chauffe-eau.



Activez le mode ABSENCE à distance pour faire des économies et anticipez votre retour pour avoir de l'eau chaude en arrivant.



Visualisez la consommation d'électricité et d'eau chaude de votre chauffe-eau.



Activez la fonction BOOST : réglez la durée pendant laquelle la production d'eau chaude est maximale (entre 1 et 7 jours).

Fonctions exclusivement accessibles via l'application



Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  
[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)