

COPERNIC V

Caissons d'extraction simple flux C4 standard

+ PRODUITS

ÉCONOMIQUE


IDÉAL EN RÉNOVATION ET REMPLACEMENT DE CAISSON (CDEP 1)

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE ET DE RÉGLAGE :

- sélection intuitive de la vitesse par potentiomètre (modèles 1 000, 1 500, 2 500)
- réglage possible par variateur de vitesse déporté

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE :

Grâce à sa démontabilité chaque composant est accessible rapidement et indépendamment pour une intervention ciblée




DÉBITS JUSQU'À 2 500 M³/H



1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014, à l'exception des tailles 400 et 700 exclues du règlement 1253/2014 et 327/2011 (conception de ventilateur équipé d'un logement avec puissance < 125 W).

+ Gamme



+ Construction

Structure

- Caisson en tôle prélaquée (RAL 9005 pour les façades et galva pour le corps).
- Interrupteur de proximité intégré,
- Piquage circulaire à l'aspiration, rejet vertical libre.

Motorisation

- Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie,
- Alimentation Mono 230 V-50 Hz.
- **Modèles 400 et 700 :**
 - moto-ventilateur AC centrifuge à action et à entraînement direct.
- **Modèles 1000, 1500 et 2500 :**
 - moteur à commutation électronique EC à entraînement direct,
 - turbine à action.

Régulation

- Courbe naturellement plate.
- **Modèles 400 et 700 :**
 - 1 vitesse de consigne,
 - compatible avec le variateur de vitesse VAM 1.0.
- **Modèles 1000, 1500 et 2500 :**
 - multi-vitesses réglables par potentiomètre,
 - compatible avec le variateur de vitesse VEM EC.

+ Application - Installation

- Extraction d'air pour VMC en logement collectif en rénovation ou en remplacement de caisson, et dans les locaux tertiaires.
- Installation en intérieur (comble, faux plafond) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4).
- Réglage de la vitesse par potentiomètre pour les modèles 1000, 1500 et 2500.
- Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro collective Atlantic n°14.5/17-2273.

+ Options et accessoires

Pour plus d'informations, consultez notre catalogue, p. 127 à 129

• Variateurs de vitesse VAM




VEM EC

• Dépressostat* DEPR



* Dépressostat à prévoir dans les installations de logements collectifs : OBLIGATOIRE pour le report d'alarme.

• Chapeau pare-pluie CPP



Vue du caisson avec 100 % de ses tôles démontées


Copernic V

Caissons d'extraction simple flux C4 standard

+ Dimensions

Modèles 400 à 1 000


→ Air extrait
← Air rejeté



LIBELLÉ	A	B	C	D	E	F	G	H	X1	X2	Ø	Piquage rejet ⁽¹⁾	Poids (kg)
	mm												
COPERNIC V 400	301	341	348	212	308	44	34	355	112	130	160	160	14
COPERNIC V 700	366	459	454	269	366	49	64	452	142	184	250	250	21
COPERNIC V 1000	452	459	454	269	510	49	64	452	142	184	250	250	27

Modèles 1 500 à 2 500

→ Air extrait
← Air rejeté



LIBELLÉ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X1	X2	Ø	Piquage rejet ⁽¹⁾	Poids (kg)
	mm													
COPERNIC V 1500	745	534	539	304	615	46	321	150	489.5	174	218	250	315	39,6
COPERNIC V 2500	825	587	597	333	668	46	384	185	543	196	240	315	400	46,2


(1) Diamètre à prévoir pour rejet circulaire

Copernic V


Caissons d'extraction simple flux C4 standard

Courbes aérauliques


Copernic V 400




Copernic V 700




Copernic V 1000



Copernic V 1500



Copernic V 2500



PV d'essai au feu n° EFR-17-003729.

Plage hygroréglable jusqu'à 200 Pa maxi conseillé selon étude technique de dimensionnement.

Consommation RT : pour le calcul de la puissance absorbée, il est conseillé d'utiliser les logiciels Air Builder ou Select Air.

— Courbe aéraulique enveloppe.
— Courbe enveloppe de la puissance absorbée totale MAXI.

- - - Exemples de courbes obtenues par réglage de la vitesse du moteur (potentiomètre).

Caractéristiques techniques

LIBELLÉ	Tension alim. moteur (V)	Puissance max (W)	Intensité max (A)	RÉF.
COPERNIC V 400	Mono 230	83	0,4	512471 
COPERNIC V 700	Mono 230	145	0,7	512472 
COPERNIC V 1000	Mono 230	205	0,92	512473 
COPERNIC V 1500	Mono 230	390	1,7	512474 
COPERNIC V 2500	Mono 230	805	3,6	512475 



Un accompagnement à chaque étape de votre projet

Select Air



atlantic

Logiciel de sélection

- Choisir un caisson de ventilation
- Assurer une bonne protection incendie
- Générer un chiffrage complet

Air Builder



atlantic

Logiciel de tracé et de dimensionnement

- Dimensionner vos projets de ventilation collective et tertiaire
- Générer un rapport d'étude aérodynamique avec tracé sur plans.
- Obtenir un chiffrage exhaustif de l'installation



**Notre vocation ? Vous accompagner
à chaque étape de votre projet avec
notre assistance gratuite.**



Au téléphone



En ligne



Sur le site



www.atlantic-pros.fr

Le site unique pour télécharger toutes nos documentations, s'informer sur nos solutions, utiliser nos logiciels.

Vos numéros utiles

Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrages.

04 72 10 27 70

**Commandes
et livraisons**
Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

04 72 10 60 28

Espace SAV

Pièces de rechange,
garanties, documentations,
vidéos...



www.atlantic-pros.fr /
Rubrique « ESPACE SAV »

Formations

Bénéficiez de formations en
présentiel ou à distance
pour développer vos
compétences.

04 72 10 27 69

www.atlantic-pros.fr /
Rubrique « FORMATION »



atlantic

systèmes