




Retrouvez la notice complète en version digitale

# Thermor

## BELLE-ÎLE

Radiateur sèche-serviettes chaleur douce

 **PRISE EN MAIN RAPIDE**



### BOÎTIER DE COMMANDE

- A** Marche / Arrêt (appui long)
- B** Température de consigne
- C** Retour
- D** Activer / Désactiver le Boost
- E** Témoin de chauffe
- F** Indicateur de consommation
- G** Augmentation de la température / Défiler
- H** Valider / Accéder aux menus
- I** Diminution de la température / Défiler

### ÉTAPE 1

## Je mets en marche mon appareil pour la première fois

➔ **Je choisis la langue**

Langue

English  
Español  
Français  
Nederlands  
Polski

➔ **Je règle la date et l'heure du jour même**

Date/Heure

◇ 31 Jan 2025  
23 : 59

Suivant

➔ **Je me laisse guider pour la mise en service de mon appareil**

Mise en service

Personnaliser le planning de chauffe standard ?

Maintenant  
Plus tard via Menu

L'appareil pose ensuite une série de questions afin de créer un planning de chauffe adapté à mon rythme de vie. J'ai également la possibilité d'activer ou non les fonctions intelligentes de mon radiateur comme l'anticipation de chauffe, la détection de présence ou encore le planning adaptatif.

Je peux quitter le tunnel de mise en service à tout moment. Dans ce cas, le planning de chauffe prédéfini ci-dessous sera actif par défaut ainsi que les fonctions de détections de présence et de fenêtre ouverte et l'anticipation de chauffe :

- le planning prévoit une utilisation de la salle de bains de 6h à 9h, et de 18h à 21h du lundi au vendredi, et de 8h à 12h et 18h à 21h les samedi et dimanche,
- les températures sont réglées par défaut à 19°C en cas de présence, 15,5°C en cas d'absence.



## J'AI UN MODÈLE SANS SOUFFLERIE, JE PEUX :

- ➔ **Activer la chauffe du cadre à pleine puissance pour réchauffer la pièce et sécher/chauffer les serviettes plus rapidement (« Boost ») le temps d'une minuterie.**

La durée est réglable de 5 min à 2h. Au quotidien, l'appareil reproposera automatiquement la dernière durée définie.

Si vous n'effectuez pas de changement, le Boost affiché se déclenchera automatiquement au bout de 5 secondes.




Pour stopper le Boost, j'appuie sur la touche 


## ÉTAPE 5 Je modifie mon planning de chauffe

Si mon planning est actif, je peux :


- ➔ **Voir et modifier le planning**



- ➔ **Copier un jour de planning sur un ou plusieurs jours de la semaine**



- ➔ **Me laisser guider par un assistant de programmation pour établir mon planning**




## ÉTAPE 6 Je règle les autres fonctions

- ➔ **La détection de fenêtre ouverte**

Elle permet de détecter les variations de température liées à l'ouverture des fenêtres et d'éviter de chauffer inutilement. L'appareil passe automatiquement en Hors Gel (7°C) lorsqu'il détecte une chute significative de température.

Cette fonction est active par défaut, pour la désactiver :



Lorsqu'une détection intervient, pour revenir à l'état initial ou reprendre la chauffe, il est impératif de confirmer sur l'interface de commande ce souhait.




### ➔ La réaction aux imprévus :

La température s'ajuste en cas d'imprévus si les présences et absences ne sont pas planifiées (cette fonction est inactive la nuit et nécessite que le planning de chauffe soit actif). Si cette fonction est active, la température s'ajuste temporairement lors d'absences (en abaissant la température) ou présences (en relançant la chauffe automatiquement) non planifiées.

### ➔ Le planning adaptatif :

Le planning s'adapte selon les détections, c'est-à-dire que mon appareil apprend et enregistre vos absences et présences et crée automatiquement un planning adapté à mon rythme de vie (cette fonction est inactive la nuit et nécessite que le planning de chauffe soit actif).




### ➔ L'anticipation de chauffe :

L'appareil anticipe la montée en chauffe de la pièce pour qu'elle soit à la bonne température à l'heure prévue. Si cette fonction est inactive, l'appareil commencera à chauffer à l'heure planifiée.

## ÉTAPE 7 Je m'absente plus de 48 heures

La fonction Absence longue permet de choisir la température souhaitée pendant mon absence et de régler la durée de l'absence.



## ÉTAPE 8 Je verrouille / déverrouille les commandes

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, je peux verrouiller les commandes.



## ÉTAPE 9 Je pilote mon appareil à distance

Pour connecter mon radiateur, j'ai besoin :

- d'une box d'accès à internet,
- de télécharger l'application gratuite Thermor sur App Store ou Google Play.

Puis j'effectue toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application en suivant les instructions affichées sur mon smartphone.



Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice complète.

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)



Thermor