


FR

Notice d'installation

# Télécommande filaire compacte

UTY-RCRYZ1



00U06723540 A  
01/2020

Destinée au professionnel.  
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.



## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d'entreprendre tous travaux d'installation. Respecter l'ensemble des précautions et avertissements relatifs à la sécurité indiqué dans cette notice. Laisser cette notice au client final.

### Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

---

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :

France :

- **NF C 15-100 et ses modificatifs** : Installations électriques à basse tension - Règles.
- 

### Généralités

---

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
  - Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier le à un installateur.
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 

### Piles

---

- Ne pas laisser les piles à la portée d'enfants.
  - En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, enlever les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
  - Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter votre médecin.
  - Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
  - Ne pas tenter de recharger des piles.
  - Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.
-



## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

### Installation

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.
- L'installation de cet appareil doit être faite par une personne qualifiée qui suivra à la fois les indications présentes dans cette notice d'installation et les lois et règlements électriques en vigueur dans le pays.
- En cas de défaut de fonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêter immédiatement l'installation, couper le disjoncteur et consulter une personne qualifiée
- L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.
- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbé).
- Ne placer pas de récipients contenant du liquide sur l'appareil.
- En cas de déménagement, faire appel à un installateur pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
- Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux d'installation.
- Installer l'appareil à un endroit qui peut résister à son poids et installer le de manière qu'il ne se renverse pas ou ne tombe pas.
- Utiliser les accessoires ou les câbles électriques spécifiques. Ne pas prolonger les câbles. La tension pourra être dépassée et alors provoquer une décharge électrique ou un incendie.

### Raccordements électrique

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme **NF C 15-100**.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.
- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
- Les appareils de climatisation Atlantic sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).



## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

### Raccordements électrique

- 
- Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de l'appareil mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès du fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.
- 
- Obtenir de l'opérateur du réseau de distribution électrique les spécifications du câble et le courant harmonique, etc.
- 
- Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.
- 
- Utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne pas partager l'alimentation avec un autre appareil.
- 
- Utiliser une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.
- 
- L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.
- 
- Veiller à placer le disjoncteur à un endroit où les utilisateurs ne peuvent pas le démarrer ou l'arrêter involontairement (local annexe, ...). Lorsque le tableau électrique se trouve en extérieur, le refermer et le verrouiller afin qu'il ne puisse pas être facilement accessible.
- 
- Sauf en cas d'urgence, ne jamais couper le disjoncteur principal, ni le disjoncteur des unités intérieures pendant le fonctionnement. Cette manipulation provoquerait une panne du compresseur ainsi qu'une fuite d'eau. Arrêter l'unité intérieure uniquement à l'aide de tous types de télécommandes ou d'un appareil d'entrée externe (interrupteur), puis couper le disjoncteur.
- 
- Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
- 
- Raccorder l'unité à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.
- 
- Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.
- 
- Lorsque le voltage est trop bas ou s'effondre lors du démarrage de l'appareil, celui-ci peut avoir du mal à démarrer. Dans ce cas, consulter votre agence ERDF.
-



## SOMMAIRE

1. ACCESSOIRES	06
2. ECRAN	07
3. SPECIFICATIONS	08
4. SONDE DE TEMPERATURE AMBIANTE	09
5. EMBLACEMENT DE LA TELECOMMANDE	09
6. RACCORDEMENT ELECTRIQUE	12
7. MISE EN ROUTE	16
8. REGLAGE INITIAL (MENU F1 ) ET MAINTENANCE (MENU F2)	17
9. MODE GESTIONNAIRE	27
10. CODES ERREUR	28



## 1. ACCESSOIRES


Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.  
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.  
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Accessoire	Notice d'installation	Notice d'utilisation	Vis M3 ×16 mm	Serre-câble
Visuel				
Quantité	1	1	2	1

## 2. ECRAN



- Se reporter à la notice d'utilisation de la télécommande pour plus d'informations.



a	Ecran d'accueil
b	Récepteur de signal télécommande infrarouge
c	Capteur de la température ambiante
d	Mode de fonctionnement
e	Menu (direction de soufflage, changement de filtre, arrêt par minuterie)
f	Augmenter / diminuer la température
g	Vitesse de ventilation
h	Marche / arrêt (voyant vert lorsque l'unité fonctionne)
i	Indicateur du mode de fonctionnement
j	Consigne
k	Indicateur vitesse de ventilation
l	Indicateur direction de soufflage
m	Indicateur température ambiante
n	Indicateur réglage température

## Signification des symboles



L'écran d'accueil de la télécommande s'affiche par défaut en l'absence d'utilisation durant plus de 10 minutes, (excepté dans les fonctions suivantes). Les réglages non sauvegardés seront annulés.

Automatique	Refroidissement	Déshumidification	Chauffage	Ventilation
Mode de fonctionnement incorrect	Filtre	Dégivrage en cours	Récupération d'huile	Maintenance
Erreur	Etat spécial (accès gestionnaire)	Arrêt forcé	Mode de fonctionnement	Arrêt d'urgence
Capteur télécommande actif	Contrôle centralisé	Opération interdite		

## 3. SPECIFICATIONS


Tension d'entrée	DC 12V
Puissance absorbée	Max. 0.6 W
Affichage	Monochrome segment LCD
Plage de température de fonctionnement	0 à 46 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	0 à 90 % (pas de condensation)
Plage de température de stockage	-10 à 60 °C
Plage d'humidité de stockage	0 à 90 % (pas de condensation)
Dimensions H × W × D	86 × 86 × 44 mm
Weight	135 g

## 4. SONDE DE TEMPERATURE AMBIANTE

- L'emplacement de la sonde de température ambiante peut être sélectionné de 2 façons. Choisir l'emplacement le plus adapté à l'installation pour détecter la température ambiante, soit le capteur de l'unité intérieure soit celui de la télécommande.



- Quand la sonde de température de la télécommande détecte la température à proximité du mur et si la température est différente entre la température ambiante et celle du mur, il se peut que le capteur ne détecte pas correctement la température ambiante. De plus, si l'autre côté du mur sur lequel est positionné le capteur donne sur l'extérieur, il est recommandé d'utiliser la sonde de température de l'unité intérieure pour détecter la température ambiante, surtout si la différence entre la température intérieure et extérieure est significative.



- Pour utiliser la sonde de température de la télécommande, un paramétrage est nécessaire. Se référer au paragraphe «Capteur de la télécommande», page 19.


## 5. EMPLACEMENT DE LA TELECOMMANDE



- Ne pas installer l'appareil aux endroits suivants :
- Près d'une source de chaleur où des fuites de gaz ou de combustibles gazeux pourraient advenir.
- Près d'une pièce contenant de l'huile minérale ou sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou une fuite d'eau provenant de l'appareil.
- Près d'un lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il ferait corroder l'appareil.
- Près d'un lieu qui peut générer des interférences électromagnétiques.
- Près d'un lieu où il peut y avoir une fuite de gaz combustible, contenant des fibres de carbone, des suspensions inflammables ou des gaz inflammables tels que le diluant pour peinture ou l'essence. Une fuite de gaz pourrait causer autour de l'appareil un incendie.





- Ne pas utiliser l'unité pour des applications non autorisées, comme le stockage de nourriture, la conservation de plantes etc ...Cela peut dégrader la qualité des objets stockés.
- Conserver l'espace indiqué sur la figure ci-dessous lors de l'installation de la télécommande. La sonde de température de la télécommande risque d'effectuer de mauvaises détections si ces espaces ne sont pas respectés.
- La hauteur d'installation recommandée pour la télécommande est de 1,4 m (depuis la surface du sol jusqu'au bas de la télécommande).
- Laisser suffisamment d'espace pour assurer la maintenance de la télécommande (passage d'un tournevis).



### Montage avec un boîtier encastré

OU

### Montage direct sur un mur









## ■ Ouverture de la télécommande



- Déconnecter le connecteur lors de l'ouverture de la télécommande. Veiller à le reconnecter lors de la fermeture de la télécommande.




## ■ Fermeture de la télécommande





## 6. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

### ■ Schéma de principe




### ■ Préparation câble

Type de câble	Taille
Câble à paires torsadées blindées, sans polarité	0.33 à 1.25 mm <sup>2</sup>

Utiliser un câble flexible pouvant être fixé dans la télécommande avec des serre câbles.


Câble gainé



**A : 45 mm**

**B : 7 mm**

Câble à paires torsadées blindées







## ■ Connexion à la télécommande



- Utiliser un couple de serrage de 0,8 à 1,2 N.m pour la connexion du câble de la télécommande au bornier de celle-ci.
- Serrer fermement le câble avec le serre-câble de façon à ce que la force de traction ne se propage pas à la borne de connexion même si une force de 30 N est appliquée au câble.



- La connexion du câble de la télécommande à l'unité intérieure peut se faire de deux manières. La première consiste à utiliser le câble de connexion de l'unité intérieure et la deuxième, à connecter le câble de télécommande au bornier situé sur l'unité intérieure.




- Couper l'alimentation électrique générale de l'installation (unité extérieure, unité intérieure) avant d'effectuer le câblage de la télécommande et ses réglages.




## Raccordement au bornier de l'unité intérieure

Insérer l'extrémité du câble de la télécommande directement au bornier de l'unité intérieure. Vérifier le réglage du micro-interrupteur SW1 sur 2 WIRE.



Couple de serrage vis M3 (câble de la télécommande Y1 et Y2) : 0,5 à 0,6 N.m


Pour un raccordement de télécommandes multiples






## Connexion au connecteur


1 Dénuder l'extrémité du câble de la télécommande



2 Connecter le câble au contact avec le connecteur femelle. Isoler la connexion entre les câbles.



3 Insérer le connecteur télécommande sur CNC01 sur la carte de l'unité. La carte électronique varie selon le type d'unité intérieure. Vérifier le réglage du micro-interrupteur SW1 sur 2 WIRE.






## 7. MISE EN ROUTE




Une fois l'installation de la télécommande terminée, effectuer l'initialisation en suivant la procédure suivante.



Une fois l'initialisation faite, effectuer un test (Test run) pour vérifier si elle fonctionne correctement, puis expliquer son fonctionnement à l'utilisateur.

Au démarrage initial, certains segments s'affichent en alternance. Lorsque le démarrage initial est effectué normalement, l'«écran d'accueil» s'affiche.



Si le code erreur 26.4 ou 26.5 s'affiche, il s'agit d'une erreur d'adressage. Appuyer sur le bouton (⏻) pour corriger les réglages. Suivant le code erreur, se reporter aux paragraphes «Réinitialisation de l'adresse de la télécommande», page 21 ou «Réglage manuel de l'adresse de la télécommande», page 21.





## 8. REGLAGE INITIAL (MENU F1) ET MAINTENANCE (MENU F2)

Menu F1 : réglages initiaux	
N°	Réglages
05	Unité de température
06	Maître/esclave de la télécommande
07	Capteur de la télécommande
12	Unité intérieure maître
13	Fonctions de l'unité intérieure
14	Réinitialisation de l'adresse de la télécommande
15	Réglage manuel de l'adresse de la télécommande
30	Rétroéclairage LCD
32	Signal d'entrée télécommande infrarouge

Menu F2 : maintenance	
N°	Réglages
02	Erreur
03	Version logiciel
09	Test de fonctionnement (test run)
10	Vérification de l'adresse de l'unité intérieure
11	Vérification de l'adressage de l'unité intérieure
16	Initialisation


### Accès au menu

1



2 Sélection du menu F1 ou F2



3



4 Sélection du numéro de fonction

5 Terminer ou interrompre un réglage

6 Retourner à l'écran d'accueil







## 8.1. Menu F1 : réglages initiaux

### Unité de température

1 Sélectionner la fonction N°5 dans le menu F1




2



3

Retour au menu F1




### Maître/esclave de la télécommande




- Configurer uniquement une télécommande du groupe en «maître».
- Lorsque des télécommandes sont configurées comme «esclaves», les éléments de réglage seront restreints.

1 Sélectionner la fonction N°6 dans le menu F1




2



3


Retour au menu F1



Si «0» s'affiche : «unité maître» non connectée.  
Si «maître» est 0, et que vous souhaitez régler cet appareil sur «maître», répéter les réglages après avoir appuyé sur le bouton

Pour interrompre les réglages, appuyer sur le bouton


bouton




Nombre d'unité maître

## Capteur de la télécommande

**1** Sélectionner la fonction N°7 dans le menu F1




**2**



**3**

Retour au menu F1




«0 désactiver» : le capteur de l'unité intérieure est utilisé. La température ambiante ne s'affiche pas.  
«1 activer» : le capteur de la télécommande est utilisé. La température ambiante s'affiche.

## Unité intérieure maître




- L'unité intérieure maître ne peut pas être réglée lorsque l'unité intérieure fonctionne.
- Pour l'unité intérieure maître, spécifier uniquement un groupe de télécommande (ou une seule unité intérieure) au sein du système frigorifique.

**1** Sélectionner la fonction N°12 dans le menu F1




**2**




**3**

Retour au menu F1



Si s'affiche, appuyer sur le bouton pour revenir à l'écran du menu F1.



Le réglage de l'unité intérieure maître à partir de cet appareil est interdit




## Fonctions de l'unité intérieure




- Cette procédure présente l'accès aux fonctions de l'unité intérieure et leurs modifications. Des réglages incorrects peuvent provoquer un dysfonctionnement du système. Effectuer le « réglage des fonctions de l'unité intérieure » conformément à l'installation à l'aide de la télécommande.
- Avant de commencer le réglage, se reporter la notice d'installation de l'unité intérieure pour plus d'informations sur les numéros des fonctions et des réglages.


**1** Sélectionner la fonction N°13 dans le menu F1




**2** Sélectionner l'adresse de la télécommande filaire (2 fils)




**3** Sélectionner le numéro de fonction



**4** Sélectionner le numéro de réglage



**6** Retour à l'écran de sélection de l'adresse de la télécommande filaire (2 fils)




Appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran de sélection de l'adresse de la télécommande filaire (2 fils). Si le réglage est terminé, appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran du menu F1.

## Réinitialisation de l'adresse de la télécommande




- Modifier l'adresse de la télécommande de l'unité intérieure sur «0» pour passer d'un adressage manuel à un adressage automatique de la télécommande.
- Eteindre et remettre en marche l'appareil pour prendre en compte le réglage.

**1** Sélectionner la fonction N°14 dans le menu F1




**2**



AUTO : Adresse automatique  
**0 : Ne pas réinitialiser**  
**1 : Réinitialiser**

**3** Retour au menu F1




## Réglage manuel de l'adresse de la télécommande




- Les adresses sont automatiquement réglées au démarrage initial de la télécommande.
- Paramétrer les adresses manuellement seulement dans le cas de l'utilisation de différents numéros d'adresse. Une adresse de télécommande doit être paramétrée pour l'unité intérieure. Paramétrer les adresses de télécommande pour les unités intérieures qui sont connectées par le même câble de télécommande dans une limite de 1 à 9 et de A (10) à F(15), sans doublon (ne pas utiliser le «0»).
- L'adresse pour la télécommande peut être paramétrée de 1 à 32. Toutefois, ne pas paramétrer le même numéro pour l'adresse d'une télécommande qu'une unité intérieure connectée sur le même câble de télécommande

**1** Sélectionner la fonction N°15 dans le menu F1




**2** Vérification de l'adressage actuel de la télécommande



AUTO : Adresse automatique  
 ← Numéro système  
 ← Numéro de l'unité

**3** Retour au menu F1



Le numéro de l'unité peut être modifier avec les boutons ▼ ou ▲.  
 Il n'est pas possible de modifier le numéro du système.




## Rétroéclairage LCD




- Si il n'y a pas d'actionnement des touches dans le délai imparti, le rétroéclairage s'éteint.
- Le rétroéclairage s'éteint en l'absence d'utilisation de la télécommande pendant plus de 6 secondes, même si la fonction de rétroéclairage est active.


**1** Sélectionner la fonction N°30 dans le menu F1



**2**



**3**




## Signal d'entrée télécommande infrarouge




- Cette télécommande peut recevoir le signal d'une télécommande infrarouge.
- Le code de l'unité intérieure peut être modifié. L'unité intérieure ne peut pas recevoir de signal si le mauvais code lui a été attribué.

**1** Sélectionner la fonction N°32 dans le menu F1



**2**




Réglage	Valeur
Signal de réception désactivé	-
Signal de réception activé, code A	A (réglage usine)
Signal de réception activé, code B	B
Signal de réception activé, code C	C
Signal de réception activé, code D	D



## 8.2. Menu F2 : Maintenance


### ■ Erreur

Sélectionner la fonction N°02 dans le menu F2



- Les boutons ▼ ou ▲ permettent de commuter entre l'affichage de l'état de la télécommande ou de l'unité intérieure.
- Une fois le code erreur affiché, appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran du menu F2.


Exemple :






## Version logiciel

1 Sélectionner la fonction N°03 dans le menu F2




2 Sélectionner la version



Logiciel :

- 1 : Micro-ordinateur principal
- 2 : Micro-ordinateur secondaire

3 Après un appui sur le bouton , la version du logiciel s'affiche (changement d'écran toutes les 4 secondes).  
Exemple de version logiciel 14 digits :  
E038\_V01\_P00\_L01-1.




4 Appuyer 2 fois sur le bouton pour revenir à l'écran du menu F2.

## Test de fonctionnement (test run)




- Le test de fonctionnement peut aussi être réglé avec la télécommande infrarouge. Se reporter à la notice de la télécommande concernée pour plus d'informations.

1 Sélectionner la fonction N°09 dans le menu F2




2




L'écran du test de fonctionnement s'affiche. Appuyer sur le bouton pour revenir à l'écran du menu F2 et commencer le test.  
Le test de fonctionnement dure environ 1 heure. Pour interrompre le test de fonctionnement, retourner à l'écran d'accueil et appuyer sur le bouton .

## Vérification de l'adresse de l'unité intérieure


**1** Sélectionner la fonction N°10 dans le menu F2



**2** Adresse système et numéro de l'unité



**3** Adresse du circuit frigorifique et de l'unité intérieure



Affiche la plus petite adresse du groupe de télécommandes (numéro système et numéro unité). Les boutons ▼ ou ▲ permettent de commuter entre les adresses. Si une unité intérieure autre que VRF est connectée, «-» s'affiche.

**(a)** Adresse du système (002 : unité intérieure)

**(b)** Numéro de l'unité (01 à 32)

**(c)** Adresse du circuit frigorifique (00 à 99)


**(d)** Adresse de l'unité intérieure (00 à 63)

## Vérification de l'adressage de l'unité intérieure




- Ce réglage ne peut pas être paramétré à partir des télécommandes esclaves.

**1** Sélectionner la fonction N°11 dans le menu F2



**2** Sélectionner l'adresse de l'unité intérieure à contrôler




Après un appui sur le bouton , l'unité intérieure sélectionnée commence à souffler de l'air et une LED clignote (suivant le modèle d'unité intérieure).

La vérification faite, appuyer sur le bouton pour revenir à l'écran du menu F2.




## ■ Initialisation

**1** Sélectionner la fonction N°16 dans le menu F2



**2**



**1 : pas de réinitialisation**

**2 : Initialisation**

redémarrer l'appareil



- Initialiser la télécommande lors d'un déplacement.



## 9. MODE GESTIONNAIRE

**1** Appuyer simultanément sur les 2 boutons  
Appui ≥ 2s

**2**

**3** Sélection de la fonction  
C2, C3, ou C4 et réglage


**4** Appuyer simultanément sur les 2 boutons  
Appui ≥ 2s

**5**

C2	Réglage du mode économie	0 : Désactiver 1 : Activer
C3	Réglage du mode antigel	0 : Désactiver 1 : Activer
C4	Ce code s'affiche lors de la présence d'une erreur. Appuyer sur le bouton (⏻). Les boutons ▼ ou ▲ permettent de commuter entre l'affichage de l'état de la télécommande ou de l'unité intérieure. Appuyer sur le bouton  pour revenir à l'écran précédent.	



Exemple :



## 10. CODES ERREUR



Le code erreur s'affiche automatiquement sur l'écran d'accueil en cas d'erreur

Code	Erreur
CC.1	Erreur de capteur
C2.1	Erreur de carte de circuit imprimé de transmission
12.1	Erreur communication télécommande filaire
12.3	Nombre de périphériques excessif dans le système de télécommande filaire
12.4	Erreur de démarrage du système de la télécommande filaire
15.4	Erreur acquisition de données
26.4	Duplication d'adresses dans le système de télécommande filaire
26.5	Erreur de réglage d'adresse dans le système de télécommande filaire
27.1	Erreur réglage maître / esclave

**Modèle :** ..... **N° de série** **Unité ext. :** ..... **Unité int. :** .....

Définition des garanties au dos

Cachet de l'installateur

Date d'installation : .....

Si mise en service par station agréée

Cachet de la station service

Mise en service le : .....

Signature : .....

N° de téléphone : .....

**Volet à conserver par l'utilisateur**

## Garantie pièces défectueuses :

*Conditions applicables à partir du 1er avril 2011*

L'appareil que vous venez d'acquérir est garanti contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable pour les durées suivantes à partir de la date de mise en service <sup>(1)(2)</sup> :

Compresseur :	2 ans / 5 ans <sup>(3)</sup>
Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) :	2 ans
Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc...) :	1 an

**atlantic Climatisation & Ventilation** assure dans ce cadre, l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, dommage ou indemnités pour perte de jouissance ou perte d'exploitation.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.

Par exemple (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Emplacements incorrects,
- Défaut d'étanchéité des liaisons frigorifiques,
- Raccordement électrique incorrect,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.

## Extensions de garantie « stations services » et « installateurs agréés » :

Ces extensions de garantie sont consenties par **atlantic Climatisation & Ventilation** et ses professionnels agréés (stations services et installateurs agréés). Elles ne couvrent que les installations « split-system » mises en œuvre par lesdits professionnels agréés.

### Extension de 1 an :

La garantie est prolongée de 1 an pour les pièces de climatiseurs (la garantie Compresseur reste à 5 ans <sup>(3)</sup> et celle pour les accessoires reste à 1 an).

### Garantie main d'œuvre (1 an) :

Durant la première année à partir de la date de mise en service <sup>(1)(2)</sup> :

- en cas de défaillance reconnue d'une pièce constitutive de l'appareil, **atlantic Climatisation & Ventilation** outre la fourniture de la pièce de remplacement, assure la couverture de la main d'œuvre nécessaire à la remise en fonctionnement de l'appareil.
- en cas de défaillance due à un défaut de l'installation elle-même (pose ou mise en service non-conforme...) contrôlée par ses propres soins, le professionnel agréé assure la remise en état et la remise en fonctionnement gratuite de l'appareil (sauf réserves lors de la mise en service).

Cette extension de garantie outre les limitations indiquées plus haut ne saurait couvrir les dommages dus à l'intervention de personnel non agréé.

<sup>(1)</sup> : La date de mise en service fait foi pour le début de la période de garantie, dans la limite des 6 mois après la date de facturation **atlantic Climatisation & Ventilation**.

<sup>(2)</sup> : Cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de panne due à un manque d'entretien.

<sup>(3)</sup> : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dès la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans, avec les mêmes restrictions qu'indiquées plus haut.

## APPLICATION DES GARANTIES :

LES CLIMATISEURS **atlantic** Climatisation & Ventilation DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT REMIS EN ETAT PAR DES PROFESSIONNELS.

Sauf cas exceptionnel, aucun climatiseur ou élément de climatiseur (unité intérieure ou extérieure) ayant été installé ne sera accepté en retour usine pour reprise, dépannage ou échange sous garantie.

L'application de la garantie ne peut se faire qu'après expertise et avis du Service Après Vente **atlantic** Climatisation & Ventilation.

En conséquence :

Les pièces détachées jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV **atlantic** Climatisation & Ventilation (adresse ci-dessous).

Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

**atlantic** Climatisation & Ventilation  
SAV  
B.P. 71  
69882 MEYZIEU CEDEX

# Fiche de mise en service

Modèle : .....	N° de série	Unité ext. : .....	Unité int. : .....
Nom et adresse du client utilisateur : .....			
.....			
.....			
.....			

## Vérifications et prestations effectuées :

- Conformité des liaisons frigorifiques (nature, état, tracé, rayons de courbure, longueur et dénivelé, isolation) .....
- Raccordements des liaisons (évasements, branchements frigo., purge ou tirage au vide, contrôle d'étanchéité) .....
- Vérification de l'écoulement des condensats .....
- Vérification des raccordements électriques .....
- Mise en service, tests usuels .....
- Explication du fonctionnement à l'utilisateur .....

Visa

- 
- 
- 
- 
- 

## Cachet de l'installateur

Date d'installation : .....
-----------------------------

- ### Mesures effectuées lors de la mise en service :
- Différence de température sur l'air, unité intérieure, mode froid .....
  - Basse pression en mode froid .....
  - Sous-refroidissement en mode froid .....
  - Température ambiante int. .... Température ambiante ext. ....
  - Intensité absorbée mode froid .....

Mise en service effectuée par :  
Le :  
Signature :

Volet à conserver par la station service



A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.



WWW.ATLANTIC-CLIMATISATION-VENTILATION.FR

TEL. 04 72 45 11 00

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.