

Notice d'utilisation

FR

Télécommande infrarouge – Mura0 access



Atlantic France

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProsfrance>

La version originale est la version française.
Les autres versions sont des traductions.



NU 00U08247640 C
12/2025

Destinée aux professionnels.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| 1. Avertissements et précautions | 4 |
| 2. Protection de l'environnement | 5 |
| 3. Présentation de la télécommande | 6 |
| 4. Fonctionnalités de la télécommande | 7 |
| 4.1. Modes de fonctionnement fondamentaux..... | 7 |
| 4.2. HEALTH AIRFLOW (souffle d'air sain)..... | 8 |
| 4.3. Swing (Ajustement de la direction du flux d'air)..... | 8 |
| 4.4. Turbo/Quiet..... | 9 |
| 4.5. Sleep (Fonction nuit) | 9 |
| 4.6. Timer (Minuterie)..... | 11 |
| 4.7. Limitation de température | 11 |
| 4.8. Extra fonction..... | 12 |
| 4.9. Light | 12 |
| 4.10. Reset | 12 |
| 4.11. Lock (verrouillage) | 12 |
| 5. Fonctionnalités de test et d'urgence | 13 |
| 6. Garantie utilisateur | 14 |
| 7. Garantie clients professionnels Atlantic | 14 |

1. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail les avertissements et précautions avant d'entreprendre tous travaux d'installation.



Lire attentivement la notice d'utilisation.



Utiliser les recommandations données dans la notice d'utilisation.


Généralités

- L'utilisation de l'appareil est destinée uniquement à une altitude inférieure à 2000 mètres.
- Ne pas percer et ne pas brûler l'appareil.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.

Piles

- Ne pas laisser les piles à la portée d'enfants.
- En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, enlever les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.

2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets

au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples enseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

3. PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Touches de la télécommande


1. Mode de fonctionnement actif ➡ page 7
2. Affichage WIFI
3. Affichage du mode de balayage actif
4. Affichage de la vitesse de ventilation active
5. Affichage verrouillage de la télécommande
6. Affichage TIMER ON ou TIMER OFF
7. Affichage de la température de consigne
8. Affichage des fonctions supplémentaires
9. QUIET (SILENCE) ➡ page 9
10. HEAT (MODE CHAUFFAGE)
11. COOL (MODE CLIMATISATION)
12. AUTO
13. FAN (MODE VENTILATION)
14. TIMER (minuterie) ➡ page 11
15. HEALTH (non disponible)
16. LOCK (VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE) ➡ page 12
17. LIGHT (Affichage température)
18. MARCHE/ARRÊT
19. DRY (MODE DESHUMIDIFICATION)
20. TEMP +/- (Réglage de la température).
21. SWING (balayage) ➡ page 8
22. Touches de réglage horaire
23. EXTRA FONCTION ➡ page 12
24. CANCEL/CONFIRM
25. RESET (Reinitialisation) ➡ page 12



 Non disponible

Installation des piles






- A. Déposer le couvercle.
- B. Placer les piles dans la télécommande en respectant le sens de polarité.
- C. Replacer le couvercle.






4. FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE

4.1. Modes de fonctionnement fondamentaux

1. Appuyer sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT  sur la télécommande, l'unité démarre.
2. Sélectionner un mode d'utilisation :

| icône | Mode de fonctionnement |
|---|---|
|  | AUTO : Dans ce mode, l'unité sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement, la vitesse de ventilation et la température de consigne en fonction de la température ambiante. |
|  | CLIMATISATION : Dans ce mode, l'unité fonctionne en refroidissement en fonction de la température de consigne. |
|  | DÉSHUMIDIFICATION : Ce mode permet de réduire l'humidité de la pièce. En mode DESHU, quand la température de la pièce est inférieure de 2°C à la température de consigne, l'unité fonctionne de manière intermittente à vitesse de ventilation faible. |
|  | VENTILATION : L'air circule sans chauffage ou refroidissement. Les fonctions AUTO et VEILLE ne sont pas disponibles. Le réglage de la température est désactivé. |
|  | CHAUFFAGE : Dans ce mode, l'unité fonctionne en chauffage. De l'air chaud sera ventilé après une courte période due à une fonction de préchauffage quand la ventilation est réglée sur AUTO, l'unité ajuste automatiquement la vitesse de ventilation en fonction de la température de la pièce. |

3. Régler la température à l'aide des boutons -  et + . A chaque appui vous augmenter ou diminuer la température de **1°C**. Appuyer en continu sur le bouton pour augmenter ou diminuer la valeur plus rapidement.
4. Sélectionner la vitesse de ventilation à l'aide du bouton . A chaque appui vous changer la vitesse de ventilation dans l'ordre suivant :




L'unité fonctionne à la vitesse affichée du ventilateur. Lorsque la **VENTILATION** est réglée sur **AUTO**, l'unité ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température de la pièce.

4.2. Health airflow (souffle d'air sain)

Procédure

1. Appuyer sur le bouton  (page 12) et sélectionner la fonction flux d'air souhaitée.





2. Appuyer sur  pour confirmer.
3. Pour annuler la fonction répéter les étapes précédentes.

- **Ne pas diriger directement les volets à la main sinon la grille ne pourra pas fonctionner correctement.**
- **Si la grille ne fonctionne pas correctement, à l'aide de la télécommande, arrêter pendant 1 minute puis redémarrer.**
- **La télécommande mémorise chaque opération permettant de conserver le même statut lors du prochain redémarrage de l'unité.**



Conseils d'utilisation


Lorsque vous activez la fonction souffle d'air sain, la position de la grille est fixe, sélectionner la direction appropriée du ventilateur en fonction des conditions réelles.

- En mode **CHAUFFAGE**, il vaut mieux sélectionner le mode .
- En mode **CLIMATISATION**, il vaut mieux sélectionner le mode .
- En mode **CLIMATISATION ET DÉSHUMIDIFICATION**, si on utilise l'appareil pendant une longue période avec une forte humidité dans l'air, un phénomène d'égouttement d'eau se produit au niveau de la grille de sortie.

4.3. Swing (Ajustement de la direction du flux d'air)



- **Lors d'un réglage manuel du volet, éteindre l'appareil.**
- **Il est recommandé de ne pas maintenir le volet horizontal en position abaissée durant une longue période en mode CLIMATISATION ou DÉSHUMIDIFICATION, sinon de la condensation risque de se former.**
- **Lorsque vous redémarrez après avoir éteint avec la télécommande, celle-ci mémorise automatiquement la position définie auparavant.**
- **Après le remplacement des piles ou après une coupure de courant, le réglage de la minuterie doit être réinitialisé.**

Appuyer sur la touche  pour sélectionner la position de balayage souhaitée, la séquence du cycle change comme suit :

Chauffage :



État initial

Climatisation/Déshumidification/Auto :



État initial




4.4. Turbo/Quiet

Lorsque vous avez besoin d'un chauffage ou d'un refroidissement rapide, utiliser cette fonction mais également si vous souhaitez que l'unité intérieure opère en mode silence.

Lors du fonctionnement en mode :

- **Turbo**, la vitesse du ventilateur est la plus grande.
L'objectif, atteindre la température de consigne le plus rapidement possible.
- **Quiet**, la vitesse du ventilateur est très petite.
Le mode de fonctionnement de l'unité intérieure est le plus silencieux possible, la température de consigne peut mettre plus de temps à être atteinte.

Turbo

Appuyez sur le bouton  (page 12) pour accéder aux options supplémentaires, lorsque vous faites basculer l'écran sur , ce dernier clignote puis appuyer sur la touche . Pour désactiver cette fonction, veuillez accéder à nouveau aux options supplémentaires pour annuler la fonction puissance.

Quiet




Appuyez sur le bouton , l'icône suivante  s'affiche sur la télécommande.

Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton .

4.5. Sleep (Fonction nuit)

i

- **Cette fonction est définie sur 8H et la durée ne peut pas être réglée.**
- **Une fois la minuterie réglée, la fonction ne peut pas être configurée.**
- **La réinitialisation de la minuterie entraîne l'annulation de la fonction nuit et l'activation de la fonction TIMER ON.**


1. Appuyer sur le bouton  (page 12), pour accéder à la fonction, l'icône  s'affiche et clignote.
2. Appuyer sur la touche  pour activer la fonction, Pour désactiver la fonction répéter cette étape.

Mode climatisation et déshumidification

1 heure après le démarrage du mode NUIT, la température sera plus élevée de **1°C** que la température de consigne.

Après 1 heure de plus, la température augmentera davantage de 1°C. L'unité fonctionnera pour 6 heures supplémentaires, et arrêtera ensuite le fonctionnement.

La température est supérieure à la température de consigne, de sorte que la température de la chambre ne soit pas trop basse pendant votre sommeil.




Mode chauffage

1 heure après le démarrage du mode NUIT, la température sera plus faible de **2°C** que la température de consigne.

Après 1h de plus, la température baissera davantage de 2 °C. Après 3h de plus, la température baissera davantage de 1°C. L'unité fonctionnera pour 3h supplémentaires, et arrêtera ensuite le fonctionnement.

La température est inférieure à la température de consigne, de sorte que la température de la chambre ne soit pas trop élevée pendant votre sommeil.



Mode AUTO

L'unité s'adapte au mode de fonctionnement sélectionné de façon automatique.


Mode VENTILATION

La fonction NUIT est indisponible.



Paramètre du changement de vitesse de ventilation durant le sommeil.

Si la vitesse de ventilation est élevée ou moyenne avant votre sommeil, baisser la vitesse de ventilation. Pas de changement si le souffle est faible.

4.6. Timer (Minuterie)

1. Après le démarrage de l'unité, sélectionner le mode de fonctionnement désiré.
2. Appuyer sur la touche . La séquence du cycle change comme suit :



3. Choisir le type de minuterie désiré (TIMER ON, TIMER OFF ou TIMER ON-OFF). «ON» ou «OFF» clignote.
4. Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner la durée de la minuterie. A chaque appui, la minuterie augmente ou diminue de 0,5 h (30 min) pour les 12 premiers heures puis de 1 h. La minuterie peut être ajustée sur 24 h.
5. Appuyer sur la touche  pour confirmer. ON ou OFF arrête de clignoter.
6. Pour annuler une minuterie appuyer la touche , l'horaire de minuterie disparaît de l'écran.

4.7. Limitation de température

La limitation de température offre au gestionnaire la possibilité de paramétrer des plages de consigne pour maîtriser les usages et éviter toute surconsommation.

Suivant les saisons, au changement de mode, la limitation de température doit être reparamétré afin de correspondre aux bons fonctionnement et besoin de confort des utilisateurs.


Réglage de la température maximale

1. Lorsque l'unité est éteinte, maintenir le bouton TEMP+ (>10s) jusqu'à ce que l'écran de la télécommande affiche 30 °C (ou la dernière température réglée).
2. Appuyez ensuite sur le bouton TEMP- pour régler la température maximale souhaitée.


3. Appuyez sur le bouton  pour activer votre réglage

La température réinitialisée clignotera sur la télécommande pendant 5s, puis disparaîtra automatiquement. Si vous ne faites rien après être entré en mode de réinitialisation de la température pendant 10s , celui-ci se désactivera automatiquement.

Réglage de la température minimale

1. Lorsque l'appareil est éteint, maintenir le bouton TEMP - (>10s) jusqu'à ce que l'écran de la télécommande affiche 16 °C(ou la dernière température réglée).
2. Appuyez ensuite sur le bouton TEMP+ pour régler la température la plus basse dont vous avez besoin.
3. Appuyez ensuite sur le bouton  pour activer votre réglage.
La température réinitialisée clignotera sur la télécommande pendant 5s, puis disparaîtra automatiquement.
Si vous ne faites rien après être entré en mode de réinitialisation de la température pendant 10 secondes, celui-ci se désactivera automatiquement.


4.8. Extra fonction

A chaque appui sur la touche  la séquence du cycle change comme suit :
Sleep -> Flux d'air haut -> Flux d'air bas -> Retour à la position de flux d'air initial -> Turbo -> Fan mode -> A-B code -> Flux d'air gauche/droite (fonction non disponible).

4.9. Light (Affichage température)

Appuyer sur le bouton  pour activer/désactiver l'affichage.

4.10. Reset

Appuyer sur le bouton  pour ramener la télécommande à l'état de sortie d'usine.

4.11. Lock (verrouillage)

Appuyer sur le bouton  pour verrouiller la télécommande.


5. FONCTIONNALITÉS DE TEST ET D'URGENCE

■ Fonctionnement d'urgence

Cette opération ne sera utilisée uniquement si la télécommande est défectueuse ou perdue, et avec la fonction de fonctionnement d'urgence.

Lorsque le commutateur d'opération d'urgence est enfoncé, on peut entendre un son «bip», ce qui signifie le démarrage de cette opération.

Lorsque le commutateur d'alimentation est mis en marche pour la première fois et l'opération d'urgence est démarrée, l'unité fonctionnera automatiquement dans les modes suivants :




| Température de la chambre | Température désignée | Mode Timer | Vitesse du ventilateur | Mode de fonctionnement |
|---------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------------------|
| > 23C° | 26C° | Désactivé | AUTO | CLIMATISATION |
| < 23C° | 26C° | Désactivé | AUTO | CHAUFFAGE |

Il est impossible de modifier la température de consigne et la vitesse du ventilateur, il est également impossible d'opérer en mode «timer» ou «déshumidification».

■ Fonctionnement de test

Le commutateur de test est le même que le commutateur d'urgence. Il est destiné à l'opération de test lorsque la température de la chambre est **<16°C**, il ne faut pas l'utiliser en temps normale.

Continuer d'appuyer sur le commutateur pendant plus de 5 secondes. Après avoir entendu retentir le son «BIP» 2 fois, relâcher le commutateur : l'appareil commence le fonctionnement de climatisation à «Haute vitesse du flux d'air».



6. GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

7. GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV :

Compresseur : 2 ans / 5 ans*

Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) : 2 ans

Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc...) : 1 an

Sont exclus de la garantie les consommables et les fluides frigorigènes.

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service-Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens annuels conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Raccordement électrique incorrect,
- Emplacements incorrects,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres, bouches d'extraction ou entrée d'air.

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée. Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au centre d'expertises Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air à l'adresse mentionnée sur l'autorisation de retour communiqué par notre service après-vente. Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

Les produits Atlantic Climatisation & Traitement de l'air doivent être exclusivement remis en état par des professionnels.

* : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dès la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans.



atlantic

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/
Rubrique ESPACE SAV

TÉL. 04 72 10 27 50

Date de mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.

Infrared remote control – Murao access



Atlantic France

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProsfrance>



NU 00U08247640 C
12/2025

The original version is the French version.
The other versions are translations.

Intended for professionals.
To be kept by the user for future reference.

SUMMARY

| | |
|---|-----------|
| 1. Warnings and precautions | 20 |
| 2. Environmental protection | 21 |
| 3. Remote control overview | 22 |
| 4. Remote control features | 23 |
| 4.1. Basic operating modes | 23 |
| 4.2. Health airflow (clean air flow) | 24 |
| 4.3. Swing (Airflow direction adjustment) | 24 |
| 4.4. Turbo/Quiet | 25 |
| 4.5. Sleep (Night function) | 25 |
| 4.6. Timer | 27 |
| 4.7. Temperature limitation | 27 |
| 4.8. Extra function | 28 |
| 4.9. Light (Temperature display) | 28 |
| 4.10. Reset | 28 |
| 4.11. Lock (locking) | 28 |
| 5. Test and emergency features | 29 |
| 6. User warranty | 30 |
| 7. Atlantic professional customer warranty | 30 |

1. WARNINGS AND PRECAUTIONS

Read the warnings and precautions in detail before undertaking any installation work.



Read the user manual carefully.



Follow the recommendations given in the user manual.

General information

- The use of the device is intended only for altitudes below 2000 meters.
 - Do not pierce or burn the device.
 - This device contains no parts that can be repaired by the user.
 - This device may be used by children aged at least 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or have been given instructions concerning the safe use of the device and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
 - Dispose of packaging materials properly. Tear plastic packaging and discard it in a place where children cannot play with it. Untorn plastic packaging can cause suffocation.
-


Batteries

- Do not leave batteries within the reach of children.
-

Batteries

- If the remote control is not used for a long period, remove the batteries to avoid possible leaks that could damage the device.
 - If liquid leaking from the batteries comes into contact with skin, eyes, or mouth, rinse immediately with plenty of water and consult your doctor.
 - Used batteries must be removed immediately and recycled appropriately.
 - Do not mix new and used batteries, or different types of batteries.
-

2. ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol on the product or packaging indicates that this product must not be treated as household waste. It must therefore be taken to a waste collection center responsible for recycling electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste


at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure recycling that respects the environment and human health. For more information on waste collection points, contact an authorized service center or your retailer.



3. REMOTE CONTROL OVERVIEW

Remote control buttons


1. Active operating mode page 23
2. WIFI display
3. Display of active swing mode
4. Display of active fan speed
5. Remote control lock display
6. Display TIMER ON or TIMER OFF
7. Display of set temperature
8. Display of additional functions
9. QUIET (SILENCE) page 25
10. HEAT (HEATING MODE)
11. COOL (COOLING MODE)
12. AUTO
13. FAN (FAN MODE)
14. TIMER (timer) page 27
15. HEALTH (not available)
16. LOCK (LOCK/UNLOCK)
17. LIGHT (Temperature display) page 28
18. ON/OFF
19. DRY (DEHUMIDIFICATION MODE)
20. TEMP +/- (Temperature adjustment).
21. SWING (swing) page 24
22. Time setting buttons
23. EXTRA FUNCTION page 28
24. CANCEL/CONFIRM
25. RESET (Reset) page 28



Not available

Battery installation






- A. Remove the cover.
- B. Insert the batteries into the remote control, respecting the polarity direction.
- C. Replace the cover.






4. REMOTE CONTROL FEATURES

4.1. Basic operating modes

1. Press the ON/OFF button  on the remote control, the unit starts.
2. Select a usage mode:

| icon | Operating mode |
|---|---|
|  | AUTO: In this mode, the unit automatically selects the operating mode, fan speed, and set temperature according to the room temperature. |
|  | COOLING: In this mode, the unit operates in cooling mode according to the set temperature. |
|  | DEHUMIDIFICATION: This mode reduces the humidity in the room. In DEHU mode, when the room temperature is 2°C lower than the set temperature, the unit operates intermittently at low fan speed. |
|  | FAN: Air circulates without heating or cooling. The AUTO and SLEEP functions are not available. Temperature adjustment is disabled. |
|  | HEATING: In this mode, the unit operates in heating mode. Warm air will be blown after a short period due to a preheating function. When the fan is set to AUTO, the unit automatically adjusts the fan speed according to the room temperature. |

3. Adjust the temperature using the -  and +  buttons. Each press increases or decreases the temperature by **1°C**. Hold the button to increase or decrease the value more quickly.
4. Select the fan speed using the button . Each press changes the fan speed in the following order:




The unit operates at the displayed fan speed. When the FAN is set to AUTO, the unit automatically adjusts the fan speed according to the room temperature.

4.2. Health airflow (clean air flow)

■ Procedure

1. Press the  (page  28) button and select the desired airflow function.





2. Press  to confirm.
3. To cancel the function, repeat the previous steps.



- **Do not manually adjust the louvers directly by hand, otherwise the grille may not function properly.**
- **If the grille does not function properly, use the remote control to stop for 1 minute and then restart.**
- **The remote control memorizes each operation, allowing the same status to be retained during the next restart of the unit.**

■ Usage tips


When you activate the healthy airflow function, the grille position is fixed; select the appropriate fan direction according to actual conditions.

- In **HEATING** mode, it is better to select the  mode.
- In **COOLING** mode, it is better to select the  mode.
- In **COOLING AND DEHUMIDIFICATION** mode, if the unit is used for a long period with high humidity in the air, water dripping may occur at the outlet grille.

4.3. Swing (Airflow direction adjustment)



- **When manually adjusting the louver, turn off the unit.**
- **It is recommended not to keep the horizontal louver in the lowered position for a long period in COOLING or DEHUMIDIFICATION mode, otherwise condensation may form.**
- **When you restart after turning off with the remote control, it automatically memorizes the previously set position.**
- **After replacing the batteries or after a power outage, the timer setting must be reset.**

Press the  button to select the desired sweep position; the cycle sequence changes as follows:

Heat :



Cool/Dry/Auto :



Initial state

Initial state





4.4. Turbo/Quiet

When you need rapid heating or cooling, use this function, but also if you want the indoor unit to operate in silent mode.

When operating in mode:

- **Turbo**, the fan speed is the highest. The goal is to reach the set temperature as quickly as possible.
- **Quiet**, the fan speed is very low. The indoor unit operates as quietly as possible, and the set temperature may take longer to be reached.

Turbo

Press the  (page  28) button to access additional options; when you switch the screen to , it flashes, then press the button . To deactivate this function, please access the additional options again to cancel the power function.

Quiet





Press the  button, the following icon  appears on the remote control.

To deactivate this function, press the button again .

4.5. Sleep (Night function)

i

- **This function is set to 8H and the duration cannot be adjusted.**
- **Once the timer is set, the function cannot be configured.**
- **Resetting the timer cancels the night function and activates the TIMER ON function.**


1. Press the  (page  28) button to access the function, the icon  appears and flashes.
2. Press the  button to activate the function. To deactivate the function, repeat this step.

Cooling and dehumidification mode

1 hour after starting NIGHT mode, the temperature will be **1°C** higher than the set temperature.

After 1 more hour, the temperature will increase by another 1°C. The unit will operate for an additional 6 hours, and then stop operating.

The temperature is higher than the set temperature so that the room temperature does not become too low during your sleep.




■ Heating mode

1 hour after starting NIGHT mode, the temperature will be 2°C lower than the set temperature.

After 1 more hour, the temperature will decrease by another 2°C. After 3 more hours, the temperature will decrease by another 1°C. The unit will operate for an additional 3 hours, and then stop operating.

The temperature is lower than the set temperature so that the room temperature does not become too high during your sleep.



■ AUTO MODE

The unit automatically adapts to the selected operating mode.


VENTILATION mode

The NIGHT function is unavailable.





Setting for changing fan speed during sleep.

If the fan speed is high or medium before you sleep, lower the fan speed. No change if the airflow is low.

4.6. Timer

1. After starting the unit, select the desired operating mode.
2. Press the  button. The cycle sequence changes as follows:




3. Select the desired timer type (TIMER ON, TIMER OFF, or TIMER ON-OFF). "ON" or "OFF" blinks.
4. Use the   buttons to select the timer duration. With each press, the timer increases or decreases by 0.5 h (30 min) for the first 12 hours, then by 1 h. The timer can be set up to 24 h.
5. Press the  button to confirm. ON or OFF stops blinking.
6. To cancel a timer, press the  button; the timer schedule disappears from the screen.

4.7. Temperature limitation


The temperature limitation allows the manager to set setpoint ranges to control usage and prevent overconsumption.

Depending on the season, when changing modes, the temperature limitation must be reset to match proper operation and users' comfort needs.


Setting the maximum temperature

1. When the unit is off, hold the TEMP+ button (>10s) until the remote control screen displays 30°C (or the last set temperature).
2. Then press the TEMP- button to set the desired maximum temperature.
3. Press the  button to activate your setting. The reset temperature will blink on the remote control for 5s, then disappear automatically. If you do nothing after entering the temperature reset mode for 10s, it will automatically deactivate.


Setting the minimum temperature

1. When the device is off, hold the TEMP- button (>10s) until the remote control screen displays 16°C (or the last set temperature).
2. Then press the TEMP+ button to set the lowest temperature you need.
3. Then press the  button to activate your setting. The reset temperature will blink on the remote control for 5s, then disappear automatically. If you do nothing after entering the temperature reset mode for 10 seconds, it will automatically deactivate.


4.8. Extra function

Each time the  button is pressed, the cycle sequence changes as follows:
Sleep -> High airflow -> Low airflow -> Return to initial airflow position -> Turbo -> Fan mode -> A-B code -> Left/right airflow (function not available).


4.9. Light (Temperature display)

Press the  button to turn the display on/off.

4.10. Reset

Press the  button to restore the remote control to factory settings.

4.11. Lock (locking)

Press the  button to lock the remote control.


5. TEST AND EMERGENCY FEATURES

Emergency operation

This operation should only be used if the remote control is defective or lost, and with the emergency operation function.

When the emergency operation switch is pressed, a "beep" sound can be heard, indicating the start of this operation.

When the power switch is turned on for the first time and emergency operation is started, the unit will automatically operate in the following modes:




| Room temperature | Set temperature | Timer mode | Fan speed | Operating mode |
|------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|
| > 23°C | 26°C | Disabled | AUTO | AIR CONDITIONING |
| < 23°C | 26°C | Disabled | AUTO | HEATING |

It is not possible to change the set temperature or fan speed, nor is it possible to operate in "timer" or "dehumidification" mode.

Test operation

The test switch is the same as the emergency switch. It is intended for test operation when the room temperature is **<16°C**; it should not be used under normal conditions.

Continue to press the switch for more than 5 seconds. After hearing the "BEEP" sound twice, release the switch: the device will start air conditioning operation at "High airflow speed".



6. USER WARRANTY

In accordance with the applicable legal provisions, users in any case benefit from the statutory warranty against hidden defects (articles 1641 et seq. of the Civil Code) and the statutory warranty of conformity for consumer goods owed by the last seller (articles L217-1 et seq. of the Consumer Code).

7. ATLANTIC PROFESSIONAL CUSTOMER WARRANTY

Our devices are guaranteed against any manufacturing defect under the conditions defined in our General Terms and Conditions of Sale:

Compressor: 2 years / 5 years*

All types of split-system air conditioners: 2 years

Accessories (non-integrated lifting pumps, brackets, etc...) : 1 year

Consumables and refrigerant fluids are excluded from the warranty.

The warranty includes the replacement or supply of parts found to be defective after inspection by our After-Sales Service, excluding all ancillary costs such as labor, travel, loss of use or operation, or any compensation for damages.

The validity of the warranty is notably subject to the installation and commissioning of the device by an approved or qualified professional installer, as well as the completion of annual maintenance in accordance with the instructions specified in our manuals.

The warranty does not cover damage due to non-compliant installation, lack of maintenance, or improper use, in particular (non-exhaustive list):

- Deterioration of casings,
- Incorrect electrical connection,
- Incorrect locations,
- Non-compliant supply voltage,
- Blockage of filters, extraction vents, or air inlets.

Warranty return:

Product returns under warranty will only be accepted if they have been previously approved in writing by ATLANTIC, as evidenced by the numbered return authorization. Parts deemed defective will systematically be returned, carriage paid, for inspection to the Atlantic Air Conditioning & Air Treatment expertise center at the address indicated on the return authorization provided by our after-sales service. A credit note or exchange will be issued as appropriate if the inspection reveals an actual defect. Atlantic Air Conditioning & Air Treatment products must be serviced exclusively by professionals.

*: The 5-year Compressor warranty is only granted if a maintenance contract is entered into by the end customer with a professional from commissioning and throughout the 5 years. If this is not the case, the warranty is 2 years.



atlantic

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/
Section AFTER-SALES AREA

TEL. 04 72 10 27 50

Commissioning date:

Contact details of the installer or after-sales service.

Gebrauchsanweisung

Infrarot-Fernbedienung – Murao access



Atlantic Frankreich

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProsfrance>

Die Originalversion ist die französische Version.
Die anderen Versionen sind Übersetzungen.



NU 00U08247640 C
12/2025

Für Fachleute bestimmt.
Vom Benutzer zur späteren Einsichtnahme aufbewahren.

ZUSAMMENFASSUNG

| | |
|--|-----------|
| 1. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen | 36 |
| 2. Umweltschutz | 37 |
| 3. Vorstellung der Fernbedienung | 38 |
| 4. Funktionen der Fernbedienung | 39 |
| 4.1. Grundlegende Betriebsmodi..... | 39 |
| 4.2. Gesunder Luftstrom (frische Luftzufuhr)..... | 40 |
| 4.3. Swing (Einstellung der Luftstromrichtung)..... | 40 |
| 4.4. Turbo/Leise..... | 41 |
| 4.5. Sleep (Nachtfunktion)..... | 41 |
| 4.6. Timer (Zeitschaltuhr)..... | 43 |
| 4.7. Temperaturbegrenzung..... | 43 |
| 4.8. Zusatzfunktion..... | 44 |
| 4.9. Licht (Temperaturanzeige)..... | 44 |
| 4.10. Reset..... | 44 |
| 4.11. Sperre (Verriegelung)..... | 44 |
| 5. Test- und Notfallfunktionen | 45 |
| 6. Benutzergarantie | 46 |
| 7. Garantie für gewerbliche Kunden Atlantic | 46 |

1. WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie mit Installationsarbeiten beginnen.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung gegebenen Empfehlungen.


Allgemeines

- Die Verwendung des Geräts ist nur für Höhen unter 2000 Metern vorgesehen.
 - Das Gerät nicht durchbohren und nicht verbrennen.
 - Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstanden wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
 - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Zerreißen Sie Kunststoffverpackungen und entsorgen Sie sie an einem Ort, an dem Kinder nicht damit spielen können. Unzerstörte Kunststoffverpackungen können Erstickungsgefahr verursachen.
-

Batterien

- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um mögliche Auslaufen zu vermeiden, das das Gerät beschädigen könnte.
 - Wenn auslaufende Batteriesäure mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommt, sofort mit viel Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
 - Verbrauchte Batterien müssen sofort entfernt und ordnungsgemäß recycelt werden.
 - Neue und gebrauchte Batterien sowie unterschiedliche Batterietypen nicht miteinander mischen.
-

2. UMWELTSCHUTZ



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt keinesfalls als Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss daher zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Abfälle


bei der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten und ein umwelt- und gesundheitsgerechtes Recycling zu gewährleisten. Für weitere Informationen über die Sammelstellen wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Servicestelle oder Ihren Händler.



3. VORSTELLUNG DER FERNBEDIENUNG

Tasten der Fernbedienung


1. Aktiver Betriebsmodus Seite 39
2. WIFI-Anzeige
3. Anzeigen des aktiven Schwenkmodus
4. Anzeigen der aktiven Lüftergeschwindigkeit
5. Anzeigen der Fernbedienungssperre
6. Anzeigen von TIMER EIN oder TIMER AUS
7. Anzeigen der Solltemperatur
8. Anzeigen der Zusatzfunktionen
9. QUIET (STILL) Seite 41
10. HEAT (HEIZMODUS)
11. COOL (KÜHLMODUS)
12. AUTO
13. FAN (LÜFTUNGSMODUS)
14. TIMER (Zeitschaltuhr) Seite 43
15. HEALTH (nicht verfügbar)
16. LOCK (SPERREN/ENTSPERREN)
17. LIGHT (Temperaturanzeige) Seite 44
18. EIN/AUS
19. DRY (ENTFEUCHTUNGSMODUS)
20. TEMP +/- (Temperatureinstellung).
21. SWING (Schwenken) Seite 40
22. Tasten zur Zeiteinstellung
23. ZUSATZFUNKTION Seite 44
24. ABBRECHEN/BESTÄTIGEN
25. RESET (Zurücksetzen) Seite 44



Nicht verfügbar

Batterieinstallation

- A. Deckel abnehmen.
- B. Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- C. Deckel wieder anbringen.






4. FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

4.1. Grundlegende Betriebsmodi

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste  auf der Fernbedienung, das Gerät startet.
2. Wählen Sie einen Betriebsmodus aus:

| Symbol | Betriebsmodus |
|---|---|
|  | AUTO: In diesem Modus wählt das Gerät automatisch den Betriebsmodus, die Lüftergeschwindigkeit und die Solltemperatur entsprechend der Raumtemperatur. |
|  | KLIMATISIERUNG: In diesem Modus arbeitet das Gerät im Kühlbetrieb entsprechend der eingestellten Solltemperatur. |
|  | ENTFEUCHTUNG: In diesem Modus wird die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert. Im DESHU-Modus, wenn die Raumtemperatur um 2°C unter der Solltemperatur liegt, arbeitet das Gerät intermittierend mit niedriger Lüftergeschwindigkeit. |
|  | VENTILATION: Die Luft zirkuliert ohne Heizen oder Kühlen. Die Funktionen AUTO und STANDBY sind nicht verfügbar. Die Temperatureinstellung ist deaktiviert. |
|  | HEIZUNG: In diesem Modus arbeitet das Gerät im Heizbetrieb. Warme Luft wird nach einer kurzen Vorheizphase ausgeblasen. Wenn die Lüftung auf AUTO eingestellt ist, passt das Gerät die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der Raumtemperatur an. |

3. Stellen Sie die Temperatur mit den Tasten -  und +  ein. Bei jedem Tastendruck erhöhen oder verringern Sie die Temperatur um **1°C**. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Wert schneller zu erhöhen oder zu verringern.
4. Wählen Sie die Lüftergeschwindigkeit mit der Taste . Bei jedem Tastendruck wechseln Sie die Lüftergeschwindigkeit in folgender Reihenfolge:




Das Gerät arbeitet mit der angezeigten Lüftergeschwindigkeit. Wenn die VENTILATION auf AUTO eingestellt ist, passt das Gerät die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Raumtemperatur an.

4.2. Gesunder Luftstrom (frische Luftzufuhr)

Vorgehensweise

1. Drücken Sie die Taste  (Seite  44) und wählen Sie die gewünschte Luftstromfunktion aus.





2. Drücken Sie , um zu bestätigen.
3. Um die Funktion zu deaktivieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

- **Richten Sie die Lamellen nicht direkt mit der Hand aus, da das Gitter sonst nicht richtig funktionieren kann.**
- **Wenn das Gitter nicht richtig funktioniert, schalten Sie es mit der Fernbedienung für 1 Minute aus und starten Sie es dann neu.**
- **Die Fernbedienung speichert jede Bedienung, sodass beim nächsten Neustart des Geräts der gleiche Status beibehalten wird.**



Benutzungshinweise


Wenn Sie die Funktion für gesunde Luftströmung aktivieren, bleibt die Gitterposition fest. Wählen Sie die geeignete Lüfterrichtung entsprechend den tatsächlichen Bedingungen.

- Im **HEIZMODUS** empfiehlt es sich, den Modus  zu wählen.
- Im **KÜHLMODUS** empfiehlt es sich, den Modus  zu wählen.
- Im Modus **KLIMATISIERUNG UND ENTFEUCHTUNG** kann es bei längerer Nutzung und hoher Luftfeuchtigkeit zu Wassertröpfchen am Auslassgitter kommen.

4.3. Swing (Einstellung der Luftstromrichtung)

- **Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Klappe manuell einstellen.**
- **Es wird empfohlen, die horizontale Klappe im Modus KLIMATISIERUNG oder ENTFEUCHTUNG nicht über längere Zeit in abgesenkter Position zu belassen, da sonst Kondenswasser entstehen kann.**
- **Wenn Sie nach dem Ausschalten mit der Fernbedienung neu starten, merkt sich das Gerät automatisch die zuvor eingestellte Position.**
- **Nach dem Batteriewechsel oder einem Stromausfall muss die Zeitschaltuhr neu eingestellt werden.**



Drücken Sie die Taste , um die gewünschte Schwenkposition auszuwählen. Die Zyklusreihenfolge ändert sich wie folgt:

Heizung :



 Ausgangszustand

Klimaanlage/Entfeuchtung/Auto :



 Ausgangszustand





4.4. Turbo/Leise

Wenn Sie eine schnelle Heizung oder Kühlung benötigen, verwenden Sie diese Funktion. Sie eignet sich auch, wenn das Innengerät im Leisemodus arbeiten soll.


Beim Betrieb im Modus:


- **Turbo**, die Lüftergeschwindigkeit ist am höchsten. Ziel ist es, die Solltemperatur so schnell wie möglich zu erreichen.
- **Leise**, die Lüftergeschwindigkeit ist sehr niedrig. Das Innengerät arbeitet so leise wie möglich, das Erreichen der Solltemperatur kann länger dauern.

Turbo

Drücken Sie die Taste  (Seite  44) , um auf die zusätzlichen Optionen zuzugreifen. Wenn Sie den Bildschirm auf  umschalten, blinkt dieser, dann drücken Sie die Taste. Um diese Funktion zu deaktivieren, greifen Sie erneut auf die zusätzlichen Optionen zu, um die Leistungsfunktion zu deaktivieren .

Leise

Drücken Sie die Taste , das folgende Symbol erscheint auf der Fernbedienung.







Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste .

4.5. Sleep (Nachtfunktion)

- **Diese Funktion ist auf 8 Stunden eingestellt und die Dauer kann nicht angepasst werden.**
- **Sobald der Timer eingestellt ist, kann die Funktion nicht mehr konfiguriert werden.**
- **Das Zurücksetzen des Timers führt zur Deaktivierung der Nachtfunktion und zur Aktivierung der TIMER-ON-Funktion.**

i


1. Drücken Sie die Taste  (Seite  44), um auf die Funktion zuzugreifen, das Symbol  wird angezeigt und blinkt.
2. Drücken Sie die Taste  um die Funktion zu aktivieren. Um die Funktion zu deaktivieren, wiederholen Sie diesen Schritt.

Klimatisierungs- und Entfeuchtungsmodus

1 Stunde nach dem Start des NACHT-Modus wird die Temperatur um **1°C** höher sein als die Solltemperatur.

Nach einer weiteren Stunde erhöht sich die Temperatur um weitere 1°C. Das Gerät läuft dann noch 6 Stunden weiter und schaltet sich anschließend aus.

Die Temperatur ist höher als die Solltemperatur, damit die Raumtemperatur während Ihres Schlafs nicht zu niedrig ist.




Heizmodus

1 Stunde nach dem Start des NACHT-Modus ist die Temperatur um **2°C** niedriger als die Solltemperatur.

Nach einer weiteren Stunde sinkt die Temperatur um weitere 2°C. Nach weiteren 3 Stunden sinkt die Temperatur um 1°C. Das Gerät läuft dann noch 3 Stunden weiter und schaltet sich anschließend aus.

Die Temperatur ist niedriger als die Solltemperatur, damit die Raumtemperatur während Ihres Schlafs nicht zu hoch ist.



Modus AUTO

Das Gerät passt sich automatisch dem gewählten Betriebsmodus an.


Belüftungsmodus


Die NACHT-Funktion ist nicht verfügbar.



Einstellung der Lüftergeschwindigkeit während des Schlafs.

Wenn die Lüftergeschwindigkeit vor dem Schlafen hoch oder mittel ist, verringern Sie die Lüftergeschwindigkeit. Keine Änderung, wenn der Luftstrom schwach ist.

4.6. Timer (Zeitschaltuhr)

1. Nach dem Starten des Geräts wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus.
2. Drücken Sie die Taste . Die Zyklusreihenfolge ändert sich wie folgt:



3. Wählen Sie den gewünschten Timer-Typ (TIMER ON, TIMER OFF oder TIMER ON-OFF). „ON“ oder „OFF“ blinkt.
4. Verwenden Sie die Tasten ▲▼ um die Timerdauer auszuwählen. Bei jedem Drücken erhöht oder verringert sich der Timer um 0,5 h (30 Min) für die ersten 12 Stunden, danach um 1 h. Der Timer kann auf bis zu 24 h eingestellt werden.
5. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung. ON oder OFF hört auf zu blinken.
6. Um einen Timer zu löschen, drücken Sie die Taste , der Timer verschwindet vom Bildschirm.


4.7. Temperaturbegrenzung

Die Temperaturbegrenzung bietet dem Verwalter die Möglichkeit, Sollbereiche einzustellen, um die Nutzung zu steuern und Überverbrauch zu vermeiden.


Je nach Jahreszeit und beim Wechsel des Modus muss die Temperaturbegrenzung neu eingestellt werden, um den richtigen Betrieb und den Komfortbedarf der Nutzer zu gewährleisten.

Einstellung der maximalen Temperatur


1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste TEMP+ (>10s) gedrückt, bis das Display der Fernbedienung 30 °C (oder die zuletzt eingestellte Temperatur) anzeigt.

2. Drücken Sie dann die Taste TEMP-, um die gewünschte maximale Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste  um Ihre Einstellung zu aktivieren. Die zurückgesetzte Temperatur wird 5 Sekunden lang auf der Fernbedienung blinken und dann automatisch verschwinden. Wenn Sie nach dem Eintritt in den Temperatur-Reset-Modus 10 Sekunden lang nichts tun, wird dieser automatisch deaktiviert.

Einstellung der minimalen Temperatur

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste TEMP- (>10s) gedrückt, bis das Display der Fernbedienung 16 °C (oder die zuletzt eingestellte Temperatur) anzeigt.
2. Drücken Sie dann die Taste TEMP+, um die gewünschte niedrigste Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie dann die Taste  um Ihre Einstellung zu aktivieren. Die zurückgesetzte Temperatur wird 5 Sekunden lang auf der Fernbedienung blinken und dann automatisch verschwinden. Wenn Sie nach dem Eintritt in den Temperatur-Reset-Modus 10 Sekunden lang nichts tun, wird dieser automatisch deaktiviert.

4.8. Zusatzfunktion

Bei jedem Drücken der Taste  ändert sich die Zyklusreihenfolge wie folgt:
 Sleep -> Hoher Luftstrom -> Niedriger Luftstrom -> Rückkehr zur ursprünglichen Luftstromposition -> Turbo -> Lüftermodus -> A-B-Code -> Luftstrom links/rechts (Funktion nicht verfügbar).


4.9. Licht (Temperaturanzeige)

Drücken Sie die Taste  um die Anzeige ein- oder auszuschalten.

4.10. Reset

Drücken Sie die Taste  um die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

4.11. Sperre (Verriegelung)

Drücken Sie die Taste  um die Fernbedienung zu sperren.


5. TEST- UND NOTFALLFUNKTIONEN

Notbetrieb

Dieser Vorgang wird nur verwendet, wenn die Fernbedienung defekt oder verloren ist und mit der Notbetriebsfunktion.

Wenn der Notbetriebsschalter gedrückt wird, ist ein „Piepton“ zu hören, was den Start dieses Vorgangs bedeutet.

Wenn der Netzschalter zum ersten Mal eingeschaltet und der Notbetrieb gestartet wird, arbeitet das Gerät automatisch in den folgenden Modi:




| Raumtemperatur | Eingestellte Temperatur | Timer-Modus | Lüf- | Betriebsmodus |
|----------------|-------------------------|-------------|------|----------------|
| > 23C° | 26C° | Deaktiviert | AUTO | KLIMATISIERUNG |
| < 23C° | 26C° | Deaktiviert | AUTO | HEIZUNG |

Es ist nicht möglich, die Solltemperatur oder die Lüftergeschwindigkeit zu ändern, ebenso wenig ist der Betrieb im „Timer“- oder „Entfeuchtungs“-Modus möglich.

Testbetrieb

Der Testschalter ist derselbe wie der Notbetriebsschalter. Er ist für den Testbetrieb vorgesehen, wenn die Raumtemperatur **<16°C** beträgt, und sollte im Normalbetrieb nicht verwendet werden.

Halten Sie den Schalter länger als 5 Sekunden gedrückt. Nachdem Sie zweimal den „BIP“-Ton gehört haben, lassen Sie den Schalter los: Das Gerät startet den Klimabetrieb mit „Hoher Luftstromgeschwindigkeit“.



6. BENUTZERGARANTIE

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen profitieren die Nutzer in jedem Fall von der gesetzlichen Gewährleistung für versteckte Mängel (Artikel 1641 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches) sowie von der gesetzlichen Konformitätsgarantie für Verbrauchsgüter, die vom letzten Verkäufer geschuldet wird (Artikel L217-1 ff. des Verbraucherschutzgesetzes).

7. GARANTIE FÜR GEWERBLICHE KUNDEN ATLANTIC

Unsere Geräte sind gegen jegliche Herstellungsfehler unter den in unseren AGB definierten Bedingungen garantiert:

Kompressor: 2 Jahre / 5 Jahre*

Klimaanlagen mit getrennten Elementen aller Art (Split-System): 2 Jahre

Zubehör (nicht integrierte Kondensatpumpen, Halterungen usw...): 1 Jahr

Verbrauchsmaterialien und Kältemittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie umfasst den Austausch oder die Lieferung der nach Überprüfung durch unseren Kundendienst als defekt anerkannten Teile, mit Ausnahme aller Nebenkosten, sei es für Arbeitszeit, Anfahrt, Nutzungsausfall oder Betriebsunterbrechung oder jeglicher Entschädigung als Schadensersatz.

Die Gültigkeit der Garantie ist insbesondere davon abhängig, dass das Gerät von einem zugelassenen oder qualifizierten Fachinstallateur installiert und in Betrieb genommen wird sowie die jährlichen Wartungen gemäß den in unseren Anleitungen angegebenen Vorgaben durchgeführt werden.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Installation, mangelnde Wartung oder unsachgemäße Nutzung entstehen, insbesondere (nicht abschließende Liste):

- Beschädigung der Gehäuse,
- Falscher elektrischer Anschluss,
- Falsche Standorte,
- Nicht konforme Versorgungsspannung,
- Verstopfung der Filter, Auslassöffnungen oder Lufteinlässe.

Garantie-Rücksendung:

Rücksendungen von Produkten im Rahmen der Garantie werden nur akzeptiert, wenn sie zuvor von ATLANTIC schriftlich genehmigt wurden, was durch eine nummerierte Rücksendegenehmigung belegt wird. Die als defekt eingestufteten Teile werden systematisch zur Begutachtung frachtfrei an das Prüfzentrum Atlantic Klimatisierung & Luftbehandlung an die auf der Rücksendegenehmigung angegebene Adresse zurückgesendet. Je nach Fall wird eine Gutschrift oder ein Austausch vorgenommen, wenn die Begutachtung einen tatsächlichen Defekt ergibt.

Produkte von Atlantic Klimatisierung & Luftbehandlung dürfen ausschließlich von Fachleuten instand gesetzt werden.

*: Die 5-jährige Kompressorgarantie wird nur gewährt, wenn der Endkunde ab der Inbetriebnahme und während der 5 Jahre einen Wartungsvertrag mit einem Fachmann abschließt. Andernfalls beträgt die Garantie 2 Jahre.



atlantic

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/
Bereich KUNDENDIENST

TEL. 04 72 10 27 50

Inbetriebnahmedatum:

Kontaktdaten des Installateurs oder Kundendienstes.

Gebruiksaanwijzing

Infrarood afstandsbediening – Murao access



Atlantic Frankrijk

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProfrance>

De originele versie is de Franse versie. De andere versies zijn vertalingen.



NU 00U08247640 C
12/2025

Bestemd voor professionals.
Door de gebruiker te bewaren voor later raadplegen.

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| 1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen | 52 |
| 2. Milieubescherming | 53 |
| 3. Presentatie van de afstandsbediening | 54 |
| 4. Functies van de afstandsbediening | 55 |
| 4.1. Basisbedrijfsmodi..... | 55 |
| 4.2. Gezonde luchtstroom (schone luchtstroom)..... | 56 |
| 4.3. Swing (Aanpassing van de luchtstroomrichting)..... | 56 |
| 4.4. Turbo/Stil..... | 57 |
| 4.5. Sleep (Nachtfunctie) | 57 |
| 4.6. Timer (Tijdklok)..... | 59 |
| 4.7. Temperatuurbegrenzing | 59 |
| 4.8. Extra functie..... | 60 |
| 4.9. Licht (Temperatuurweergave)..... | 60 |
| 4.10. Reset | 60 |
| 4.11. Lock (vergrendeling) | 60 |
| 5. Test- en noodfuncties | 61 |
| 6. Gebruikersgarantie | 62 |
| 7. Garantie voor professionele klanten Atlantic | 62 |

1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Lees de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u met enige installatiewerkzaamheden begint.



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.



Volg de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing op.


Algemeen

- Het gebruik van het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een hoogte lager dan 2000 meter.
 - Niet doorboren en niet verbranden van het apparaat.
 - Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
 - Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, mits zij goed worden begeleid of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 - Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg. Scheur plastic verpakkingen kapot en gooi ze weg op een plek waar kinderen er niet mee kunnen spelen. Niet-gescheurde plastic verpakkingen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
-

Batterijen

- Laat batterijen niet binnen het bereik van kinderen.
 - Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen die het apparaat kan beschadigen.
 - Als vloeistof uit de batterijen in contact komt met de huid, ogen of mond, spoel dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg uw arts.
 - Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en op de juiste manier worden gerecycled.
 - Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen, en gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
-

2. MILIEUBESCHERMING



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product in geen geval als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet daarom worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het gescheiden inzamelen en recyclen van uw afval


tijdens de verwijdering helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt voor een milieuvriendelijke en mensvriendelijke recycling. Voor meer informatie over inzamelpunten kunt u contact opnemen met een erkend servicecentrum of uw leverancier.




3. PRESENTATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Knoppen van de afstandsbediening


1. Actieve bedrijfsmodus ➡ pagina 55
2. WIFI-weergave
3. Weergave van de actieve zwenkmodus
4. Weergave van de actieve ventilatorsnelheid
5. Weergave vergrendeling van de afstandsbediening
6. Weergave TIMER AAN of TIMER UIT
7. Weergave van de ingestelde temperatuur
8. Weergave van extra functies
9. QUIET (STILTE) ➡ pagina 57
10. HEAT (VERWARMINGSMODUS)
11. COOL (KOELMODUS)
12. AUTO
13. FAN (VENTILATIEMODUS)
14. TIMER(timer) ➡ pagina 59
15. HEALTH (niet beschikbaar)
16. LOCK (VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN)
17. LIGHT (Temperatuurweergave) ➡ pagina 60
18. AAN/UIT
19. DRY (ONTVOCHTIGINGSMODUS)
20. TEMP +/- (Temperatuurinstelling).
21. SWING (zwenken) ➡ pagina 56
22. Knoppen voor tijdsinstelling
23. EXTRA FUNCTIE ➡ pagina 60
24. ANNULEREN/BEVESTIGEN
25. RESET (Herinitialisatie) ➡ pagina 60



 Nicht verfügbar

Plaatsen van de batterijen






- A. Deksel verwijderen.
- B. Plaats de batterijen in de afstandsbediening met de juiste polariteit.
- C. Deksel terugplaatsen.



4. FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

4.1. Basisbedrijfsmodi

1. Druk op de knop AAN/UIT  op de afstandsbediening, het apparaat start.
2. Selecteer een gebruiksmodus:

| icoon | Bedrijfsmodus |
|---|---|
|  | AUTO: In deze modus selecteert het apparaat automatisch de bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en ingestelde temperatuur op basis van de kamertemperatuur. |
|  | AIRCONDITIONING: In deze modus werkt het apparaat in koeling op basis van de ingestelde temperatuur. |
|  | ONTVOCHTIGING: Deze modus verlaagt de luchtvochtigheid in de kamer. In de DESHU-modus, wanneer de kamertemperatuur 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur, werkt het apparaat met tussenpozen op lage ventilatorsnelheid. |
|  | VENTILATIE: De lucht circuleert zonder verwarming of koeling. De functies AUTO en STANDBY zijn niet beschikbaar. De temperatuurinstelling is uitgeschakeld. |
|  | VERWARMING: In deze modus werkt het apparaat als verwarming. Warme lucht wordt na een korte periode geblazen dankzij de voorverwarmingsfunctie. Wanneer de ventilatie op AUTO staat, past het apparaat automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de kamertemperatuur. |

3. Stel de temperatuur in met de knoppen -  en + . Bij elke druk verhoogt of verlaagt u de temperatuur met **1°C**. Houd de knop ingedrukt om de waarde sneller te verhogen of te verlagen.
4. Selecteer de ventilatorsnelheid met de knop . Bij elke druk verandert u de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde:




Het apparaat werkt op de weergegeven ventilatorsnelheid. Wanneer de VENTILATIE op AUTO staat, past het apparaat automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de kamertemperatuur.

4.2. Gezonde luchtstroom (schone luchtstroom)

Procedure

1. Druk op de knop  (pagina  60) en selecteer de gewenste luchtstroomfunctie.




2. Druk op  om te bevestigen.
3. Om de functie te annuleren, herhaal de vorige stappen.

- **Beweeg de lamellen niet direct met de hand, anders kan het rooster niet correct functioneren.**
- **Als het rooster niet goed werkt, stop dan met de afstandsbediening gedurende 1 minuut en start daarna opnieuw op.**
- **De afstandsbediening onthoudt elke handeling, zodat dezelfde status behouden blijft bij de volgende herstart van het toestel.**



Gebruiksaanwijzingen


Wanneer u de gezonde luchtstroomfunctie activeert, staat de positie van het rooster vast. Selecteer de juiste ventilatierichting op basis van de werkelijke omstandigheden.

- In de **VERWARMINGSMODUS** kunt u het beste de modus  selecteren.
- In de **KOELMODUS** kunt u het beste de modus  selecteren.
- In de modus **KOELEN EN ONTVOCHTIGEN**, als het apparaat gedurende lange tijd wordt gebruikt bij een hoge luchtvochtigheid, kan er waterdruppeling optreden bij het uitblaasrooster.

4.3. Swing (Aanpassing van de luchtstroomrichting)

- **Schakel het apparaat uit bij het handmatig afstellen van de lamel.**
- **Het wordt aanbevolen om de horizontale lamel niet langdurig in de neerwaartse stand te houden in de KOEL- of ONTVOCHTIGINGSMODUS, anders kan er condensatie ontstaan.**
- **Wanneer u opnieuw opstart nadat u met de afstandsbediening hebt uitgeschakeld, onthoudt deze automatisch de eerder ingestelde positie.**
- **Na het vervangen van de batterijen of na een stroomonderbreking moet de timerinstelling opnieuw worden ingesteld.**



Druk op de toets  om de gewenste zwaaipositie te selecteren, de cyclus verandert als volgt:

Heizung :



Ausgangszustand

Klimaanlage/Entfeuchtung/Auto :



Ausgangszustand

4.4. Turbo/Stil

Wanneer u snel wilt verwarmen of koelen, gebruikt u deze functie, maar ook als u wilt dat het binnendeel in de stille modus werkt.




Bij werking in de modus:

- **Turbo**, de ventilatorsnelheid is het hoogst. Het doel is om de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk te bereiken.
- **Stil**, de ventilatorsnelheid is zeer laag. Het binnendeel werkt zo stil mogelijk, het kan langer duren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

Turbo

Druk op de knop  (pagina  60) om toegang te krijgen tot extra opties. Wanneer u het scherm naar  schakelt, knippert dit en drukt u op de toets . Om deze functie uit te schakelen, gaat u opnieuw naar de extra opties om de vermogensfunctie te annuleren.





Stil

Druk op de knop , het volgende pictogram  verschijnt op de afstandsbediening. Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de knop .

4.5. Sleep (Nachtfunctie)

- Deze functie is ingesteld op 8 uur en de duur kan niet worden aangepast.
- Nadat de timer is ingesteld, kan de functie niet meer worden geconfigureerd.
- Het resetten van de timer annuleert de nachtfunctie en activeert de **TIMER ON-functie**.

i


1. Druk op de knop  (pagina  60) om toegang te krijgen tot de functie, het pictogram  verschijnt en knippert.
2. Druk op de toets  om de functie te activeren. Herhaal deze stap om de functie uit te schakelen.

Koel- en ontvochtigingsmodus

1 uur na het starten van de NACHTMODUS is de temperatuur **1°C** hoger dan de ingestelde temperatuur.

Na nog 1 uur stijgt de temperatuur nog eens met 1°C. Het toestel werkt nog 6 uur door en stopt daarna automatisch.

De temperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur, zodat de kamertemperatuur tijdens uw slaap niet te laag wordt.




Verwarmingsmodus

1 uur na het starten van de NACHTMODUS is de temperatuur **2°C** lager dan de ingestelde temperatuur.

Na nog 1 uur daalt de temperatuur met nog eens 2°C. Na nog 3 uur daalt de temperatuur met nog eens 1°C. Het toestel werkt nog 3 uur door en stopt daarna automatisch.

De temperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur, zodat de kamertemperatuur tijdens uw slaap niet te hoog wordt.



Modus AUTO

Het toestel past zich automatisch aan de geselecteerde bedrijfsmodus aan.


VENTILATIEMODUS


De NACHT-functie is niet beschikbaar.





Instelling voor het wijzigen van de ventilatorsnelheid tijdens de slaap.

Als de ventilatorsnelheid hoog of gemiddeld is voor het slapen, verlaag dan de ventilatorsnelheid. Geen wijziging als de luchtstroom laag is.

4.6. Timer (Tijdklok)

1. Selecteer na het starten van het toestel de gewenste bedrijfsmodus.
2. Druk op de toets . De cyclus verandert als volgt:




3. Kies het gewenste type timer (TIMER ON, TIMER OFF of TIMER ON-OFF). "ON" of "OFF" knippert.
4. Gebruik de toetsen   om de tijdsduur van de timer te selecteren. Bij elke druk verhoogt of verlaagt de timer met 0,5 uur (30 min) voor de eerste 12 uur en daarna met 1 uur. De timer kan worden ingesteld tot 24 uur.
5. Druk op de toets  om te bevestigen. ON of OFF stopt met knipperen.
6. Om een timer te annuleren, drukt u op de toets , de ingestelde tijd verdwijnt van het scherm.

4.7. Temperatuurbegrenzing

De temperatuurbegrenzing biedt de beheerder de mogelijkheid om instelbereiken te configureren om het gebruik te beheersen en overmatig verbruik te voorkomen.

Afhankelijk van het seizoen en bij het wijzigen van de modus moet de temperatuurbegrenzing opnieuw worden ingesteld om aan de juiste werking en het comfort van de gebruikers te voldoen.

Instellen van de maximale temperatuur

1. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de knop TEMP+ (>10s) ingedrukt totdat het scherm van de afstandsbediening 30 °C (of de laatst ingestelde temperatuur) weergeeft.
2. Druk vervolgens op de knop TEMP- om de gewenste maximale temperatuur in te stellen.
3. Druk op de knop  om uw instelling te activeren. De opnieuw ingestelde

temperatuur zal 5 seconden knipperen op de afstandsbediening en verdwijnt daarna automatisch. Als u niets doet nadat u de temperatuur-resetmodus hebt geactiveerd gedurende 10 seconden, wordt deze automatisch gedeactiveerd.

Instellen van de minimale temperatuur


1. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de knop TEMP- (>10s) ingedrukt totdat het scherm van de afstandsbediening 16 °C (of de laatst ingestelde temperatuur) weergeeft.
2. Druk vervolgens op de knop TEMP+ om de laagste gewenste temperatuur in te stellen.
3. Druk vervolgens op de knop  om uw instelling te activeren. De opnieuw ingestelde temperatuur zal 5 seconden knipperen op de afstandsbediening en verdwijnt daarna automatisch. Als u niets doet nadat u de temperatuur-resetmodus hebt geactiveerd gedurende 10 seconden, wordt deze automatisch gedeactiveerd.

4.8. Extra functie


Bij elke druk op de toets  verandert de cyclusvolgorde als volgt:

Sleep -> Hoge luchtstroom -> Lage luchtstroom -> Terug naar de oorspronkelijke luchtstroompositie -> Turbo -> Ventilatormodus -> A-B code -> Luchtstroom links/rechts (functie niet beschikbaar).

4.9. Licht (Temperatuurweergave)

Druk op de knop  om de weergave in of uit te schakelen.

4.10. Reset

Druk op de knop  om de afstandsbediening terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

4.11. Lock (vergrendeling)

Druk op de knop  om de afstandsbediening te vergrendelen.


5. TEST- EN NOODFUNCTIES

Noodbediening

Deze handeling wordt alleen gebruikt als de afstandsbediening defect of verloren is, en met de noodbedieningsfunctie.

Wanneer de noodbedieningsschakelaar wordt ingedrukt, klinkt er een "bip"-geluid, wat betekent dat deze handeling is gestart.

Wanneer de voedingsschakelaar voor de eerste keer wordt ingeschakeld en de noodbediening wordt gestart, werkt het apparaat automatisch in de volgende modi:




| Kamer temperatuur | Ingestelde temperatuur | Timer-modus | Ventilatorsnelheid | Bedrijfsmodus |
|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| > 23°C | 26°C | Uitgeschakeld | AUTO | AIRCONDITIONING |
| < 23°C | 26°C | Uitgeschakeld | AUTO | VERWARMING |

Het is niet mogelijk om de ingestelde temperatuur en de ventilatorsnelheid te wijzigen, en het is ook niet mogelijk om in de modus "timer" of "ontvochtiging" te werken.

Testwerking

De testswitch is dezelfde als de noodschakelaar. Hij is bedoeld voor testgebruik wanneer de kamertemperatuur <math>< 16^{\circ}\text{C}</math> is, en mag niet onder normale omstandigheden worden gebruikt.

Blijf langer dan 5 seconden op de schakelaar drukken. Nadat u twee keer het "BIP"-geluid hebt gehoord, laat u de schakelaar los: het apparaat start de airconditioning op "Hoge luchtstroomsnelheid".



6. GEBRUIKERSGARANTIE

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen genieten gebruikers in ieder geval de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke conformiteitsgarantie voor consumptiegoederen die door de laatste verkoper wordt verstrekt (artikelen L217-1 en volgende van het Consumentenwetboek).

7. GARANTIE VOOR PROFESSIONELE KLANTEN ATLANTIC

Onze apparaten zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in onze algemene verkoopvoorwaarden:

Compressor: 2 jaar / 5 jaar*

Airconditioners met gescheiden elementen van alle types (split-systeem): 2 jaar

Accessoires (niet-geïntegreerde condenswaterpompen, steunen enz....) : 1 jaar

Verbruiksartikelen en koelmiddelen zijn uitgesloten van de garantie.

De garantie omvat de omruiling of levering van onderdelen die na onderzoek door onze aftersalesdienst als defect zijn erkend, met uitsluiting van alle bijkomende kosten zoals arbeidsloon, verplaatsing, verlies van gebruik of exploitatie of enige schadevergoeding.

De geldigheid van de garantie is met name afhankelijk van de installatie en ingebruikname van het toestel door een erkende of gekwalificeerde professionele installateur, evenals van het uitvoeren van jaarlijks onderhoud volgens de instructies in onze handleidingen.

De garantie dekt geen schade als gevolg van een niet-conforme installatie, gebrek aan onderhoud of oneigenlijk gebruik, met name (niet-limitatieve lijst):

- Beschadiging van de behuizing,
- Onjuiste elektrische aansluiting,
- Onjuiste plaatsing,
- Niet-conforme voedingsspanning,
- Verstopping van filters, afzuigopeningen of luchtinlaat.

Retour onder garantie:

Productretouren onder garantie worden alleen geaccepteerd als hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van ATLANTIC, vastgelegd door een genummerde retourautorisatie. Onderdelen die als defect worden beschouwd, moeten altijd franco worden teruggestuurd voor onderzoek naar het expertisecentrum Atlantic Klimaat & Luchtbehandeling op het adres vermeld op de retourautorisatie die door onze aftersalesdienst is verstrekt. Een tegoedbon of omruiling zal plaatsvinden indien het onderzoek een daadwerkelijk defect aantoont.

Producten van Atlantic Climatisation & Traitement de l'air mogen uitsluitend door professionals worden gerepareerd.

* : De 5-jarige compressorgarantie wordt alleen verleend als de eindklant bij ingebruikname en gedurende de 5 jaar een onderhoudscontract afsluit met een professional. Zo niet, dan geldt een garantie van 2 jaar.



atlantic

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/
Rubriek ESPACE SAV

TEL. 04 72 10 27 50

Datum van ingebruikname:

Contactgegevens van de installateur of de service na verkoop.