



# H-TECH 60



## Unité extérieure

- WOYG112LHT
- WOYG140LCTA
- WOYK112LCTA
- WOYK140LCTA
- WOYK160LCTA

## Module hydraulique

- 024241
- 024242



U0746093\_2410\_FR\_3  
13/07/2023

**INSTALLATION**  
FR

Destinée au professionnel.  
À conserver par l'utilisateur  
pour consultation ultérieure



## ■ Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :

France :

- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : **Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application.**
- Installation de chauffage avec plancher chauffant : **NF DTU 65.14** : Exécution de planchers chauffants à eau.
- **NF DTU 60.1** (et les parties P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2) : Plomberie sanitaire pour bâtiments.
- **NF DTU 60.11** (et les parties P1-1, P1-2 et P2) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales.
- Règlement Sanitaire Départemental Type (RSD).
- **Arrêté du 30 novembre 2005** : impose la limitation de température de l'ECS. Si l'installation n'est pas équipée de dispositif de limitation de température au point de puisage, la pose d'un mitigeur thermostatique à la sortie de la production d'ECS est recommandée.
- **NF C15-100** et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.
- **Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020** relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation ; et ses arrêtés d'application, L'entretien doit être effectué **tous les 2 ans.**

## ■ Manutention

L'unité extérieure ne doit pas être couchée au cours du transport.

Le transport couché risque d'endommager l'appareil par déplacement du fluide frigorigène et déformation des suspensions du compresseur.

Les dommages occasionnés par le transport couché ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de nécessité, l'unité extérieure peut être penchée uniquement lors de sa manutention à la main (pour franchir une porte, pour emprunter un escalier). Cette opération doit être menée avec précaution et l'appareil doit être immédiatement rétabli en position verticale.

## ■ Confinement des circuits frigorifiques

Tous les circuits frigorifiques craignent les contaminations par les poussières et l'humidité. Si de tels polluants s'introduisent dans le circuit frigorifique ils peuvent concourir à dégrader la fiabilité de la pompe à chaleur.

- **Il est nécessaire de s'assurer du confinement correct des liaisons et des circuits frigorifiques (du module hydraulique, de l'unité extérieure).**
- **En cas de défaillance ultérieure et sur expertise, le constat de présence d'humidité ou de corps étrangers dans l'huile du compresseur entraînerait systématiquement l'exclusion de garantie.**

- Vérifier dès la réception que les raccords et bouchons de circuit frigorifique montés sur le module hydraulique et l'unité extérieure sont bien en place et bloqués (impossible à desserrer à main nue). Si tel n'est pas le cas, les bloquer en utilisant une contre clef.

- Vérifier également que les liaisons frigorifiques sont bien obturées (bouchons plastiques ou tubes écrasés aux extrémités et brasés). Si les bouchons doivent être retirés en cours de travail (tubes recoupés par exemple), les remonter le plus vite possible.

## ■ Raccordements hydrauliques

Le raccordement doit être conforme aux règles de l'art selon la réglementation en vigueur.

Rappel : Réaliser toutes les étanchéités de montage suivant les règles de l'art en vigueur pour les travaux de plomberie :

- Utilisation de joints adaptés (joint en fibre, joint torique).
- Utilisation de ruban de téflon ou de filasse.
- Utilisation de pâte d'étanchéité (synthétique suivant les cas).

Rappel : La présence sur l'installation, d'une fonction de disconnexion de type CB, destinée à éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement Sanitaire Départemental Type.

Utiliser de l'eau glycolée si la température départ réglée [paramètres 908-909] <10°C. En cas d'utilisation d'eau glycolée, prévoir un contrôle annuel de la qualité du glycol. Utiliser le monopropylène de glycol uniquement. La concentration recommandée est de 30% minimum. **L'utilisation du monoéthylène de glycol est interdit.**

- **Dans certaines installations, la présence de métaux différents peut engendrer des problèmes de corrosion ; on observe alors la formation de particules métalliques et de boue dans le circuit hydraulique.**
- **Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un inhibiteur de corrosion dans les proportions indiquées par son fabricant.**
- **D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que l'eau traitée ne devient pas agressive.**





## ■ Raccordements électriques

• **Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.**

• **Caractéristique de l'alimentation électrique**

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier :

- France : norme NF C 15-100.
- Belgique : Règlement Général pour les installations Électriques (R.G.I.E).

Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.

### Attention !

Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de la PAC mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès de votre fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.

Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.

La PAC doit être alimentée directement (sans interrupteur externe) par des lignes dédiées protégées en départ du tableau électrique par des disjoncteurs bipolaires dédiés à la PAC, courbe C pour l'unité extérieure, courbe C pour les appoints électriques chauffage et sanitaire (voir tableaux [page 28](#)).

L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.

Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 V ou 400 V, +/- 10%, 50 Hz (selon modèle).

• **Généralités sur les connexions électriques**

Il est impératif de respecter la polarité phase-neutre lors du branchement électrique.

Le fil rigide est préférable pour les installations fixes, dans le bâtiment en particulier.


Serrer les câbles à l'aide des presse-étoupes afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

Le raccordement à la terre et sa continuité sont impératifs.

• **Connexion sur les borniers à vis**

L'utilisation de cosse ou d'embout est interdite.

- Choisir toujours un fil respectant les normes en vigueur (NF C 15-100 en particulier).
- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 25 mm.
- Avec une pince à bouts ronds, réaliser une boucle de diamètre correspondant aux vis de serrage du bornier.
- Serrer très fermement la vis du bornier sur la boucle réalisée. Un serrage insuffisant peut entraîner des échauffements, sources de panne ou même d'incendie.



• **Connexion sur les cartes de régulation**



- Retirer le connecteur correspondant et effectuer le raccordement.



Connecteur de faisceau pré-câblé et/ou connecteur à vis

• **Connexion sur les borniers à ressorts**

- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 12 mm.
- Pousser le ressort avec un tournevis pour que le fil entre dans la cage.
- Glisser le fil dans l'orifice prévu à cet effet.
- Retirer le tournevis puis vérifier que le fil reste coincé dans la cage, en tirant dessus.







Cet appareil nécessite pour son installation l'intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.

## Sommaire

<b>Q Présentation du matériel</b>	<b>6</b>
Colisage . . . . .	6
Définitions . . . . .	6
Domaine d'application . . . . .	6
Matériel en option . . . . .	6
Caractéristiques générales . . . . .	7
Descriptif . . . . .	11
Principe de fonctionnement . . . . .	12
<b>🏠 Implantation</b>	<b>15</b>
Pose des liaisons frigorifiques . . . . .	15
Installation de l'unité extérieure . . . . .	16
Installation du module hydraulique . . . . .	18
<b>✂ Raccordements liaisons frigorifiques</b>	<b>20</b>
Règles et précautions . . . . .	20
Mise en forme des tubes frigorifiques . . . . .	20
Vérifications et raccordement . . . . .	23
Mise en gaz . . . . .	23
<b>💧 Raccordements hydrauliques</b>	<b>26</b>
Circuit de chauffage . . . . .	26
Remplissage et purge de l'installation . . . . .	27
<b>🔌 Raccordements électriques</b>	<b>28</b>
Vue d'ensemble des raccordements électriques . . . . .	28
Section de câble et calibre de protection . . . . .	29
Unité extérieure . . . . .	30
Module hydraulique . . . . .	32
Sonde extérieure . . . . .	32
Accessoire d'ambiance (option) . . . . .	33
<b>🎛 Interface régulation</b>	<b>36</b>
L'interface utilisateur . . . . .	36
Description de l'affichage . . . . .	38
<b>🌊 La loi d'eau</b>	<b>40</b>
Réglage . . . . .	40
<b>⚙ Mise en service</b>	<b>42</b>
Configuration de l'accessoire d'ambiance . . . . .	43
Réglages de la vitesse du circulateur PAC . . . . .	44
<b>📱 Menu régulation</b>	<b>46</b>
Paramétrage de la régulation . . . . .	46
Affichage d'information . . . . .	62
<b>🔧 Diagnostic de pannes</b>	<b>64</b>
Défauts affichés sur le module hydraulique . . . . .	64
Défauts affichés sur l'unité extérieure monophasée . . . . .	66
Défauts affichés sur l'unité extérieure triphasée . . . . .	67
<b>🔄 Entretien de l'installation</b>	<b>68</b>
Contrôles hydrauliques . . . . .	68
Vérification de l'unité extérieure . . . . .	68
Contrôles électriques . . . . .	68
<b>🔧 Maintenance</b>	<b>69</b>
Vidange du module hydraulique . . . . .	69
Vanne directionnelle . . . . .	69
<b>📁 Annexes</b>	<b>70</b>
Mise en gaz de l'installation . . . . .	70
Schéma hydraulique de principe . . . . .	72
Plans de câblage électrique . . . . .	74
<b>✅ Procédure de mise en marche rapide</b>	<b>78</b>
"Check-list" d'aide à la mise en service . . . . .	78
Fiche de paramétrage . . . . .	80
Fiche technique de mise en service . . . . .	81
<b>🗨 Consignes à donner à l'utilisateur</b>	<b>81</b>

# Q Présentation du matériel

## ■ Tableau d'appairage des colis

PAC		Unité extérieure		Module hydraulique	
Modèle	Code	Référence	Code	Référence	Code
H-TECH 60 MONO - TAILLE 11	526851	WOYG112LHT	700197	MH H-TECH 60 MONO - 11/14	024241
H-TECH 60 MONO - TAILLE 14	526852	WOYG140LCTA	700175		
H-TECH 60 TRI - TAILLE 11	526853	WOYK112LCTA	700176	MH H-TECH 60 TRI - 11/14/16	024242
H-TECH 60 TRI - TAILLE 14	526854	WOYK140LCTA	700177		
H-TECH 60 TRI - TAILLE 16	526855	WOYK160LCTA	700178		



## ► Colisage

- **1 colis** : Unité extérieure.
- **1 colis** : Module hydraulique et sonde de température extérieure.

### Accessoires fournis avec l'unité extérieure

	Coudes
	Bouchons (x2) (suivant modèle)

### Accessoires fournis avec le module hydraulique

	Support
	Sonde extérieure

## ► Domaine d'application

Cette pompe à chaleur permet :

- Le chauffage en hiver,
- L'intégration d'appoints électriques\*, comme complément de chauffage pour les journées les plus froides.  
ou
- L'installation en relève de chaudière\*, comme complément de chauffage pour les journées les plus froides.
- La gestion de deux circuits de chauffage\*,
- La production d'eau chaude sanitaire\* (sous réserve de lui associer un ballon sanitaire mixte).
- Rafraîchissement en été\* (pour plancher chauffant/ rafraîchissant ou ventilo-convecteur).
- Le chauffage d'une piscine\*.

\* : Ces options nécessitent l'utilisation de kits supplémentaires (voir § "Accessoire obligatoire" ou "Matériel en option").

## ► Définitions

- **Split** : La pompe à chaleur est composée de deux éléments (une unité extérieure à implanter dehors et un module hydraulique à installer à l'intérieur de l'habitation).
- **Air/eau** : L'air extérieur est la source d'énergie. Cette énergie est transmise à l'eau du circuit de chauffage par la pompe à chaleur.
- **Inverter** : Les vitesses du ventilateur et du compresseur sont modulées en fonction des besoins de chaleur. Cette technologie permet de réaliser une économie d'énergie et autorise un fonctionnement avec une alimentation monophasée, quelque soit la puissance de la PAC, en évitant les fortes intensités de démarrage.
- **COP** (coefficient de performance) : C'est le rapport entre l'énergie transmise au circuit de chauffage et l'énergie électrique consommée.

## ► Matériel en option

- **Kit 2 circuits** (réf. 074732)  
pour raccorder 2 circuits de chauffage.
- **Kit extension régulation** (réf. 075317)  
pour piloter un 2<sup>ème</sup> circuit de chauffage, piscine, modém...
- **Kit sanitaire** (réf. 074073)  
pour raccorder un ballon sanitaire mixte (avec appoints électriques intégrés).
- **Kit relève chaudière** (réf. 074071)  
pour associer une chaudière à la pompe à chaleur.
- **Sonde d'ambiance** (réf. 074058)  
**Sonde d'ambiance radio** (réf. 075314)  
pour la correction de la température d'ambiance.
- **Kit rafraîchissement** (réf. 075316).
- **Kit gros débit** (réf. 074078)  
pour une installation 1 circuit plancher chauffant (avec modèle > 13 kW).

## ► Caractéristiques générales

Modèle		11	14	tri 11	tri 14	tri 16
<b>Performances nominales chauffage (T° extérieure / T° départ)</b>						
<b>Puissance calorifique</b>						
+7 °C / +35 °C - Plancher chauffant	kW	10.80	13.50	10.80	13.00	15.17
-7 °C / +35 °C - Plancher chauffant	kW	10.38	11.54	10.38	12.20	12.98
+7 °C / +55 °C - Radiateur	kW	7.59	9.48	9.29	10.60	12.24
-7 °C / +55 °C - Radiateur	kW	7.57	9.20	9.27	10.10	12.00
<b>Puissance absorbée</b>						
+7 °C / +35 °C - Plancher chauffant	kW	2.55	3.24	2.52	3.12	3.72
-7 °C / +35 °C - Plancher chauffant	kW	4.32	5.08	4.28	5.13	5.40
+7 °C / +55 °C - Radiateur	kW	3.07	3.95	3.52	4.40	4.93
-7 °C / +55 °C - Radiateur	kW	4.57	5.08	5.09	5.65	6.89
<b>Coefficient de performance (COP)</b>	<b>(+7°C / + 35°C)</b>	<b>4.24</b>	<b>4.17</b>	<b>4.29</b>	<b>4.17</b>	<b>4.08</b>
<b>Caractéristiques électriques</b>						
Tension électrique (50 Hz)	V	230		400		
Courant maximal de l'appareil	A	22	25	8.5	9.5	10.5
Intensité nominale	A	11.4	14.2	3.7	4.8	5.5
Courant maximal appoint électrique chauffage	A	13.05 / 26.1		3x13		
Puissance appoint électrique chauffage	kW	ajustable 3 ou 6 kW (mono)		9 kW (tri)		
Puissance réelle absorbée par le circulateur	W	39.5				
Puissance maximale absorbée par l'unité extérieure	W	5060	5750	5865	6555	7245
Taux selon EN14825		0.0049	0.0039	0.0066	0.0053	0.0045
<b>Circuit hydraulique</b>						
Pression maximale d'utilisation	MPa (bar)	0.3 (3)				
Débit du circuit hydraulique (mini/maxi) pour 4°C<Δt<8°C (conditions nominales)	l/h	1170 / 2340	1460 / 2920	1170 / 2340	1390 / 2790	1650 / 3290
<b>Divers</b>						
Poids de l'unité extérieure	kg	92		99		
Niveau sonore à 1 m <sup>1</sup> (module hydraulique)	dB	39				
Puissance acoustique selon EN 12102 <sup>2</sup> (module hydraulique)	dB	46				
Niveau sonore à 5 m <sup>1</sup> (unité extérieure)	dB	47	47	46	47	47
Puissance acoustique selon EN 12102 <sup>2</sup> (unité extérieure)	dB	69	69	68	69	69
Poids du module hydraulique (à vide / en eau)	kg	42 / 58				
Contenance en eau du module hydraulique	l	16				
<b>Limites de fonctionnement chauffage</b>						
Température extérieure mini / maxi	°C	-25 / +35				
Température d'eau max. départ chauffage plancher chauffant	°C	45				
Température d'eau max. départ chauffage radiateur BT	°C	60				
Température d'eau mini départ	°C	8				
<b>Circuit frigorifique</b>						
Diamètres des tuyauteries de gaz	pouces	5/8				
Diamètres des tuyauteries de liquide	pouces	3/8				
Charge usine en fluide frigorigène R410A <sup>3</sup>	g	2500				
Pression maximale d'utilisation	MPa (bar)	4.15 (41.5)				
Longueur mini / maxi des tuyauteries <sup>4/6</sup>	m	5 / 15				
Longueur maxi des tuyauteries <sup>5</sup> / Dénivelé maxi <sup>5</sup>	m	20 / 15				

<sup>1</sup> Niveau de pression sonore à (x) m de l'appareil, 1.5m du sol, champ libre directivité 2.

<sup>2</sup> La puissance acoustique est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas à la mesure du ressenti.


<sup>3</sup> Fluide frigorigène R410A selon la norme NF EN 378.1.

<sup>4</sup> Charge usine en fluide frigorigène R410A.

<sup>5</sup> En tenant compte de la charge complémentaire éventuelle de fluide frigorigène R410A (voir "Charge complémentaire", page 24).

<sup>6</sup> Les performances thermiques et acoustiques annoncées sont mesurées avec une longueur de liaisons frigorifiques de 7.5m.

■ Unité extérieure,  
modèles 11 et 14 monophasés



■ Unité extérieure,  
modèles 11, 14 et 16 triphasés




fig. 1 - Dimensions en mm



■ Module hydraulique






fig. 2 - Dimensions en mm

■ **Pression variable**

mCE (1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa)



Sonde extérieure QAC34.



Sonde de retour PAC.  
Sonde de départ PAC.

■ **Pression constante**

mCE (1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa)





fig. 4 - Valeur ohmique des sondes (module hydraulique)

■ **Vitesse constante**

mCE (1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa)







fig. 3 - Pressions et débits hydrauliques disponibles

fig. 5 - Valeur ohmique des sondes (unités extérieure)

■ Modèles 11 et 14 monophasés




■ Modèles 11, 14 et 16 triphasés



Légende :

1. Hélice haut rendement et bas niveau sonore.
2. Moteur électrique à régime variable "Inverter".
3. Module de pilotage "Inverter".
4. Voyants de contrôle et boutons.
5. Borniers de raccordement (alimentation et interconnexion).
6. Bouteille de stockage du fluide frigorigène.
7. Vanne 4 voies.
8. Carrosserie traitée anti-corrosion.
9. Détendeur électronique du circuit principal.
10. Compresseur "Inverter" isolé phoniquement et thermiquement avec port d'injection liquide.
11. Robinets de connexions frigorifiques (raccord flare) avec capot de protection.
12. Cuve de rétention avec orifice d'écoulement des condensats.
13. Évaporateur à surfaces d'échange haute performance ; ailettes aluminium traitées anti-corrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés.
14. Électrovanne pour injection de liquide.
15. Détendeur électronique pour injection de liquide.

fig. 6 - Organes de l'unité extérieure



*Légende :*

- 1 - Coffret électrique.
- 2 - Régulateur / Interface utilisateur.
- 3 - Interrupteur marche/arrêt.
- 4 - Circulateur chauffage.
- 5 - Départ chauffage.
- 6 - Raccord frigorifique "gaz".
- 7 - Raccord frigorifique "liquide".
- 8 - Retour chauffage.
- 9 - Robinet de vidange.
- 10 - Soupape de sûreté.
- 11 - Manomètre.
- 12 - Purgeur manuel.
- 13 - Vase d'expansion.
- 14 - Résistance appoint électrique.
- 15 - Condenseur.

fig. 7 - Organes du module hydraulique

► **Principe de fonctionnement**

La pompe à chaleur transmet l'énergie contenue dans l'air extérieur vers l'habitation à chauffer.

La pompe à chaleur est composée de quatre éléments principaux dans lesquels circule un fluide frigorigène (R410A).

- Dans l'évaporateur (repère 13, fig. 6, page 11) : Les calories sont prélevées sur l'air extérieur et transmises au fluide frigorigène. Son point d'ébullition étant faible, il passe de l'état liquide à l'état de vapeur, même par temps froid (jusqu'à -25°C extérieur).
- Dans le compresseur (repère 10, fig. 6, page 11) : Le fluide frigorigène vaporisé est porté à haute pression et se charge davantage en calories.
- Dans le condenseur (repère 14, fig. 7, page 12) : L'énergie du fluide frigorigène est transmise au circuit de chauffage. Le fluide frigorigène reprend son état liquide.
- Dans le détendeur (repère 9, fig. 6, page 11) : Le fluide frigorigène liquéfié est ramené à basse pression et retrouve sa température et sa pression initiale.

La pompe à chaleur est équipée d'une régulation qui assure un contrôle de la température intérieure basée sur la mesure de la température extérieure, régulation par loi d'eau. La sonde d'ambiance (facultative) apporte une action corrective sur la loi d'eau.

Le module hydraulique doit être équipé d'un système d'appoint électrique ou de relèvement chaudière qui s'enclenche pour assurer un complément de chauffage pendant les périodes les plus froides.

■ **Fonctions de régulation**

- La température de départ du circuit de chauffage est contrôlée par loi d'eau.
- En fonction d'une température de départ chauffage, la modulation de puissance de l'unité extérieure s'effectue via le compresseur "Inverter".
- Gestion de l'appoint électrique.
- Le programme horaire journalier permet de définir des périodes de température ambiante de confort ou réduite.
- La commutation de régime été/hiver est automatique.
- Gestion de l'appoint chaudière\* (options).
- La sonde d'ambiance\* : Apport d'une action corrective sur la loi d'eau.
- Gestion d'un 2<sup>ème</sup> circuit de chauffe\*.
- Eau chaude sanitaire\* : Programme horaire de chauffe, gestion du fonctionnement du circulateur ECS.
- Gestion du rafraîchissement\*.
- Gestion du chauffage de la piscine\*.

\* Dans le cas où la PAC (pompe à chaleur) est équipée des options et des kits associés.

■ **Fonctions de protection**

- Cycle anti-légionelles pour l'eau chaude sanitaire.
- Protection hors-gel : Si la température de départ du circuit de chauffage est inférieure à 5°C, la protection hors-gel est enclenchée (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).

## ■ Principe de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (ECS)

Deux températures d'eau chaude sanitaire (ECS) peuvent être paramétrées : température confort (ligne 1610 à 55°C) et température réduite (ligne 1612 à 40°C).

Le programme ECS par défaut (ligne 560, 561 et 562) est réglé pour une température confort de 0:00 à 5:00 et de 14:30 à 17:00 et une température réduite le reste de la journée, ce qui optimise la consommation électrique tout en garantissant le confort sanitaire et chauffage.

L'ajustement de la consigne de température réduite peut être utile pour éviter les relances d'ECS trop nombreuses et trop longues pendant la journée.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est enclenchée lorsque la température dans le ballon est inférieure de 7°C à la température de consigne.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est réalisée par la PAC puis complétée, si nécessaire, par l'appoint électrique du ballon sanitaire. Pour garantir une consigne ECS supérieure à 45°C, il est nécessaire de laisser fonctionner l'appoint électrique.

Selon le réglage du paramètre (1620), la température confort pourra être atteinte 24h/jour ou seulement la nuit ou suivant le programme ECS.

Si le contrat, souscrit avec le fournisseur d'énergie, comprend un abonnement jour/nuit, l'appoint électrique est asservi au tarif du fournisseur d'énergie et la température confort ne pourra être atteinte que la nuit.

Si aucun contrat particulier n'est souscrit, la température confort pourra être atteinte à n'importe quel moment, y compris en journée.

La production d'ECS est prioritaire sur le chauffage, néanmoins la production d'ECS est gérée par des cycles qui régulent les temps impartis au chauffage et à la production d'ECS en cas de demandes simultanées.

Une fonction commutation "réduit" vers "confort" est disponible sur la façade de l'interface utilisateur (voir repère 5, page 36).

Des cycles anti-légionelles peuvent être programmés.

## ■ Ventilo-convecteurs avec régulation intégrée

Ne pas utiliser de sonde d'ambiance dans la zone concernée.




fig. 8 - Principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

# 🏠 Implantation

## ► Pose des liaisons frigorifiques

**Manipuler les tuyaux et effectuer leur traversée (dalle ou murs) avec les bouchons de protection en place ou après brasure.**



**Conserver les bouchons de protection ou les extrémités brasées jusqu'à la mise en service du produit.**

**Le raccordement entre l'unité extérieure et le module hydraulique sera effectué uniquement avec des liaisons cuivre neuves (qualité frigorifique), isolées séparément.**



Respecter les diamètres des tuyauteries (*fig. 16*).


Respecter les distances maxi et mini entre le module hydraulique et l'unité extérieure (*fig. 16, page 22*), la garantie des performances et de la durée de vie du système en dépend.

**La longueur minimale des liaisons frigorifiques est de 5 m pour un fonctionnement correct.**



La garantie de l'appareil serait exclue en cas d'utilisation de l'appareil avec des liaisons frigorifiques inférieures à 5 m (tolérance +/-10%).

Si les liaisons frigorifiques sont exposées aux intempéries ou aux UV et que l'isolant n'y est pas résistant, il est nécessaire de prévoir une protection.



*fig. 9 - Exemple conseillé de disposition des liaisons frigorifiques*

## ► Installation de l'unité extérieure

### ▼ Précautions d'installation



**L'unité extérieure doit exclusivement être installée à l'extérieur (dehors). Si un abri est requis, il doit comporter de larges ouvertures sur les 4 faces et respecter les dégagements d'installation (fig. 10).**

- Choisir l'emplacement de l'appareil après discussion avec le client.
- Choisir un emplacement de préférence ensoleillé et à l'abri des vents dominants forts et froids (mistral, tramontane, etc...).
- L'appareil doit être parfaitement accessible pour les travaux d'installation et de maintenance ultérieurs (page 18).
- S'assurer que le passage des liaisons vers le module hydraulique est possible et aisé.

- L'unité extérieure ne craint pas les intempéries, cependant éviter de l'installer sur un emplacement où elle risque d'être exposée à des salissures ou à des écoulements d'eau importants (sous un chéneau défectueux par exemple).
- En fonctionnement, de l'eau peut s'évacuer de l'unité extérieure. Ne pas installer l'appareil sur une terrasse, mais préférer un endroit drainé (lit de graviers ou sable). Si l'installation est réalisée dans une région où la température peut être inférieure à 0°C pendant une longue période, vérifier que la présence de glace ne présente aucun danger. Il est aussi possible de raccorder un tuyau d'évacuation sur l'unité extérieure (voir fig. 11, page 17).
- Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur (fig. 10).




fig. 10 - Dégagements minimum d'installation autour de l'unité extérieure (tous modèles)



- Éloigner l'unité extérieure des sources de chaleur ou produits inflammables.
- Veiller à ce que l'appareil ne procure aucune gêne pour le voisinage ou les usagers (niveau sonore, courant d'air généré, température basse de l'air soufflé avec risque de gel des végétaux dans la trajectoire).
- La surface recevant l'unité extérieure doit :
  - Être perméable (terre, lit de graviers...),
  - Supporter largement son poids,
  - Permettre une fixation solide,
  - Ne transmettre aucune vibration à l'habitation. Des plots anti-vibratiles sont disponibles en accessoires.
- Le support mural ne doit pas être utilisé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations, la position au sol étant à privilégier.

### ▼ Pose de l'unité extérieure

L'unité extérieure doit être surélevée d'au moins 50 mm par rapport au sol. Dans les régions enneigées, cette hauteur doit être augmentée mais ne pas dépasser 1.5 m (figure 12).

- Fixer l'unité extérieure à l'aide de vis et rondelles de serrage élastiques ou éventail pour éviter tout desserrage.

**Dans les régions à fortes chutes de neige, si l'entrée et la sortie de l'unité extérieure sont bloquées par la neige, il pourrait devenir difficile de se chauffer et probablement causer une panne.**



Construire un auvent ou placer l'appareil sur un support de haut (configuration locale).

- Monter l'appareil sur un support solide afin de minimiser les chocs et vibrations.
- Ne pas poser l'appareil directement au sol car cela peut être cause de troubles.

### ▼ Raccordement de l'évacuation des condensats

(voir figure 12).

**L'unité extérieure peut générer un volume important d'eau (appelé condensats).**




Si l'utilisation d'un tuyau d'évacuation est impérative :

- Utiliser le coude fourni (C) et raccorder un flexible diamètre 16 mm pour l'évacuation des condensats.
- Utiliser le ou les bouchon(s) fourni(s) (B) pour obstruer l'orifice du bac de condensats.

Prévoir un écoulement gravitaire des condensats (eaux usées, eaux pluviales, lit de gravier).

**Si l'installation est réalisée dans une région où la température peut être inférieure à 0°C pendant une longue période, munir le tuyau d'évacuation d'une résistance de traçage pour éviter la prise en glace. La résistance de traçage doit chauffer non seulement le tuyau d'écoulement mais aussi le bas de la cuve de collecte des condensats de l'appareil.**



\* Dans les régions fréquemment enneigées, (H) doit être supérieur à la couche moyenne de neige.






fig. 11 - Pose de l'unité extérieure, évacuation des condensats

## ► Installation du module hydraulique

### ▼ Précautions d'installation

- Choisir l'emplacement de l'appareil après discussion avec le client.
- La pièce où l'appareil fonctionne doit respecter la réglementation en vigueur.
- Pour faciliter les opérations d'entretien et permettre l'accès aux différents organes, il est conseillé de prévoir un espace suffisant tout autour du module hydraulique.



- Conformément à la norme EN 378-1 -2017 (exigences de sécurité et d'environnement des PAC), le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant le volume minimal ci-après.

Le volume minimal de la pièce (en m<sup>3</sup>) est calculé selon la formule : "charge fluide" (en kg) / 0.39.

Dans le cas contraire, il faut s'assurer que :

- le local bénéficie d'une aération naturelle vers une autre pièce dont la somme des volumes des deux pièces est supérieur à "charge fluide" (en kg) / 0.39kg/m<sup>3</sup>. L'ouverture entre les deux pièces étant assurée par un détalonnage de porte d'au moins 1cm.
- ou que le local soit ventilé mécaniquement.



**Attention à la présence de gaz inflammable à proximité de la pompe à chaleur lors de son installation, en particulier lorsque celle-ci nécessite des brasures. Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive.**



**Pour prévenir des risques d'humidité dans l'échangeur, celui-ci est mis sous pression d'azote.**

- Afin d'éviter toute condensation à l'intérieur du condenseur enlever les bouchons du circuit frigorifique **uniquement au moment de procéder aux raccordements frigorifiques.**

- Si le raccordement frigorifique n'intervient qu'à la fin du chantier, veiller à ce que les bouchons du circuit frigorifique\* restent en place et serrés pendant toute sa durée.

\* (Coté module hydraulique et coté unité extérieure)

- Après chaque intervention sur le circuit frigorifique, et avant raccordement définitif, prendre soin de replacer les bouchons afin d'éviter toute pollution du circuit frigorifique (L'obturation avec de l'adhésif est interdite).

### ▼ Pose du module hydraulique

- Fixer solidement le support (4 vis et chevilles) sur une paroi plane et résistante (pas de cloison légère) en s'assurant de son niveau correct.
- Accrocher l'appareil sur son support.





fig. 13 - Fixation du support




fig. 12 - Dépose de l'habillage

# Raccords liaisons frigorifiques

Cet appareil utilise le réfrigérant R410A.

Respecter la législation sur le maniement des fluides frigorigènes.

## ► Règles et précautions



**Les raccords doivent être réalisés le jour de la mise en gaz de l'installation (voir "Mise en gaz de l'installation", page 70).**

### • Outillage minimal nécessaire

- Jeu de manomètres (*Manifold*) avec flexibles exclusivement réservés aux HFC (Hydrofluorocarbures).
- Vacuomètre avec vannes d'isolement.
- Pompe à vide spéciale pour HFC (utilisation d'une pompe à vide classique autorisée si et seulement si elle est équipée d'un clapet anti-retour à l'aspiration).
- Dudgeonnière, Coupe tube, Ébavurer, Clefs.
- Détecteur de fluide frigorigène agréé (sensibilité 5g/an).

**Interdiction d'utiliser de l'outillage ayant été en contact avec des HCFC (R22 par exemple) ou CFC.**


**Le constructeur décline toute responsabilité en matière de garantie si les consignes ci-dessus ne sont pas respectées.**

### • Dudgeons (raccords flare)



**La lubrification à l'huile minérale (pour R12, R22) est interdite.**

- Ne lubrifier qu'avec de l'huile frigorifique polyoléster (POE). Si l'huile POE est non disponible, monter à sec



Enduire la surface évasée d'huile frigorifique POE.

Ne pas utiliser d'huile minérale.

### • Brasures sur le circuit frigorifique (si nécessaire)

- Brasure argent (40% minimum conseillé).
- Brasure sous flux intérieur d'azote sec uniquement.




**Enlever localement l'isolant pour cintrer les tubes.**

**Ne pas cintrer le cuivre à un angle supérieur à 90°.**

**Ne jamais cintrer plus de 3 fois les tubes au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).**

## ▼ Réalisation des évasements


- Couper le tube avec un coupe-tube à la longueur adéquate sans le déformer.
- Ébavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille dans le tube.
- Retirer l'écrou flare du raccord situé sur la vanne à raccorder et enfile le tube dans l'écrou.
- Procéder à l'évasement en laissant dépasser le tube de la dudgeonnière.
- Après évasement, vérifier l'état de la portée (L). Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également la cote (B).



Désignation	Couple de serrage
Écrou flare 9.52 mm (3/8")	32 à 42 Nm
Écrou flare 15.88 mm (5/8")	63 à 77 Nm
Bouchon (A) 3/8"	20 à 25 Nm
Bouchon (A) 5/8"	30 à 35 Nm
Bouchon (B) 3/8", 5/8"	10 à 12 Nm

Bouchon (A) et (B) : voir fig. 47, page 71.

fig. 14 - Couples de serrage



ø Tuyau	Cotes en mm		
	L	B <sup>0</sup> / <sub>-0,4</sub>	C
9.52 (3/8")	2.5 à 2.7	13.2	22
15.88 (5/8")	2.9 à 3.1	19.7	29

fig. 15 - Evasement pour liaisons flare

PAC modèle		Monophasée et triphasée	
		gaz	liquide
Raccords unité extérieure		5/8"	3/8"
Liaisons frigorifiques	Diamètre	(D1) 5/8"	(D2) 3/8"
	Longueur minimale (L)	5	
	Longueur maximale* (L)	15	
	Longueur maximale** (L)	20	
	Dénivelé maximal** (D)	15	
Raccords module hydraulique		5/8"	3/8"

\* : Sans charge complémentaire de R410A.

\*\* : En tenant compte de la charge complémentaire éventuelle de fluide frigorifique R410A (voir § "Charge complémentaire", page 24).




fig. 16 - Raccordement des liaisons frigorifiques (diamètres et longueurs permises)

## ► Vérifications et raccordement



Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

**Valeur indicative de soufflage : 6 bar pendant 30 secondes minimum pour une liaison de 20 m.**

### Contrôle de la liaison gaz (gros diamètre).

① Raccorder la liaison gaz sur l'unité extérieure. Souffler la liaison gaz à l'azote sec et observer son extrémité :

- Si de l'eau ou des impuretés s'en dégagent, utiliser une liaison frigorifique neuve.

② Sinon, réaliser le dudgeon et raccorder immédiatement la liaison sur le module hydraulique.

### Contrôle de la liaison liquide (petit diamètre).

③ Raccorder la liaison liquide sur le module hydraulique. Souffler à l'azote l'ensemble **liaison gaz-condenseur-liaison liquide** et observer son extrémité (côté unité extérieure).

- Si de l'eau ou des impuretés s'en dégagent, utiliser une liaison frigorifique neuve.

- Sinon, réaliser le dudgeon et raccorder immédiatement la liaison sur l'unité extérieure.



**Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord pour ne pas risquer d'endommager le filetage. Un raccord bien aligné se monte aisément à la main sans qu'il soit nécessaire de beaucoup forcer.**

- Enlever les bouchons des tuyaux et des connexions frigorifiques.

- **Attention !** Éviter de positionner le tube gaz devant le circulateur.

- Respecter les couples de serrage indiqués .

## ► Mise en gaz



**Si une charge complémentaire est nécessaire, faire la charge complémentaire avant la mise en gaz du module hydraulique. Se reporter au paragraphe "Charge complémentaire", page 24.**

- Retirer les bouchons d'accès (A) aux commandes des vannes.
- Ouvrir d'abord la vanne liquide (petite) puis la vanne gaz (grande) au maximum avec une clé hexagonale/Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément sur la butée.
- Débrancher vivement le flexible du *Manifold*.
- Remonter les 2 bouchons d'origine (en s'assurant de leur propreté) et les serrer avec le couple de serrage indiqué au tableau *fig. 14, page 21*. L'étanchéité dans les bouchons est réalisée uniquement métal sur métal.

L'unité extérieure ne contient pas de réfrigérant complémentaire permettant de purger l'installation.

La purge par chasse est strictement interdite.

### ▼ Test d'étanchéité final

Le test d'étanchéité doit être réalisé avec un détecteur de gaz agréé (sensibilité 5g/an).

Une fois le circuit frigorifique mis en gaz comme décrit précédemment, vérifier l'étanchéité de tous les raccords frigorifiques de l'installation (4 raccords). Si les dudgeons ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite. Éventuellement, vérifier l'étanchéité des bouchons des robinets frigorifique.

### En cas de fuite :

- Ramener le gaz dans l'unité extérieure (pump down). La pression ne doit pas descendre en dessous de la pression atmosphérique (0 bar relatif lu au *Manifold*) afin de ne pas polluer le gaz récupéré avec de l'air ou de l'humidité.
- Refaire le raccord défectueux,
- Recommencer la procédure de mise en service.




fig. 17 - Vérification des liaisons frigorifiques

## ▼ Charge complémentaire

	50 g de R410A par mètre supplémentaire	
Longueur liaisons	15 m	20 m max.
Charge complémentaire	Aucune	250 g

La charge des unités extérieures correspond à des distances maximales entre unité extérieure et module hydraulique définies à la [page 22](#). En cas de distances plus importantes, il est nécessaire d'effectuer une charge complémentaire de R410A. La charge complémentaire dépend, pour chaque type d'appareil, de la distance entre l'unité extérieure et le module hydraulique. La charge complémentaire de R410A doit obligatoirement être réalisée par un spécialiste agréé.

### • Exemple de charge complémentaire :

Une unité extérieure distante de 17 m du module hydraulique nécessitera une charge complémentaire de :

Charge complémentaire =  $(17 - 15) \times 50 = 100$  g.

La charge doit être effectuée après tirage au vide et avant mise en gaz du module hydraulique, comme suit :

- Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R410A **dans la position de soutirage liquide**.
- Ouvrir le robinet de la bouteille.
- Purger le flexible jaune en le desserrant légèrement côté *Manifold*.
- Poser la bouteille sur une balance de précision minimale 10g. Noter le poids.
- Ouvrir prudemment et légèrement le robinet bleu et surveiller la valeur affichée par la balance.
- Dès que la valeur affichée a diminué de la valeur de charge complémentaire calculée, fermer la bouteille et la débrancher.
- Débrancher alors vivement le flexible branché sur l'appareil.
- Procéder à la mise en gaz du module hydraulique.

**Utiliser exclusivement du R410A !**

**N'utiliser que des outils adaptés au R410A (jeu de manomètres).**

**Charger toujours en phase liquide.**

**Ne pas dépasser la longueur ni le dénivelé maximal.**




fig. 18 - Bouteille de gaz R410A



## ▼ Récupération de fluide frigorigène dans l'unité extérieure



**Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.**

**Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 1 minute avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.**





Effectuez les procédures suivantes pour recueillir le fluide frigorigène.

**1-** Mettre l'interrupteur marche/arrêt sur la position 0 (repère **3**, *fig. 7, page 12*). Couper l'alimentation électrique de l'unité extérieur.

**2-** Déposer la façade. Ouvrir le coffret électrique. Puis mettre le **DIP SW1** de la carte d'interface sur **ON**.

**3-** Ré-enclencher l'alimentation électrique. Mettre l'interrupteur marche/arrêt sur la position 1. (les LED verte et rouge commencent à clignoter ; 1s allumé / 1s éteinte). L'unité extérieure démarre en mode froid environ 3 minutes après l'allumage.

**4- Rapidement :** Régler le paramètre **7700 (Sortie relais QX1)** sur **Marche**. => le circulateur démarre.

*Rappel : Appuyer sur la touche **OK**. Maintenir appuyé la touche  pendant 3s et sélectionner le niveau d'accès\* à l'aide du bouton rotatif . Valider avec la touche **OK**.*

\* Choisir le niveau "Spécialiste" / Test des entrées / sorties.

**5-** Fermer la vanne liquide sur l'unité extérieure 30 sec **maximum** après le démarrage de l'unité extérieure.


**6-** Fermer la vanne gaz sur l'unité extérieure lorsque la pression est inférieure à 0.02 bar relative lue au *Manifold* ou 1 à 2 minutes après la fermeture de la vanne liquide, tandis que l'unité extérieure continue à tourner.

**7-** Couper l'alimentation électrique.

**8-** La récupération de fluide frigorigène est terminée.

Remarques :

- Lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement, l'opération de récupération ne peut être activée, même si l'interrupteur **DIP SW1** est mis sur **ON**.
- Ne pas oublier de remettre l'interrupteur **DIP SW1** sur **OFF** après l'opération de récupération.
- Sélectionner le mode de chauffage.
- Si l'opération de récupération échoue, réessayer à nouveau la procédure en éteignant la machine et en ouvrant les vannes "gaz" et "liquide". Puis après 2 à 3 minutes réaliser à nouveau l'opération de récupération.



**fig. 19 - Emplacement des interrupteurs DIP et des LED sur la carte d'interface du module hydraulique**

# Raccordements hydrauliques

---



Voir "Schéma hydraulique de principe", page 72

## ► Circuit de chauffage

### ▼ Rinçage de l'installation

Avant de raccorder le module hydraulique sur l'installation, **rincer correctement le réseau chauffage** pour éliminer les particules qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Ne pas utiliser de solvant ou d'hydrocarbure aromatique (essence, pétrole, etc.).

Dans le cas d'une installation ancienne, prévoir sur le retour de la chaudière et au point bas un pot de décantation de capacité suffisante et muni d'une vidange, afin de recueillir et évacuer les impuretés.

Ajouter à l'eau un produit alcalin et un dispersant.

Effectuer plusieurs opérations de rinçage de l'installation, avant de procéder au remplissage définitif.

### ▼ Raccordements

Le circulateur chauffage est intégré au module hydraulique. Raccorder les tuyauteries du chauffage central sur le module hydraulique en respectant le sens de circulation.

Le diamètre de la tuyauterie, entre le module hydraulique et le collecteur chauffage, doit au moins être égal à 1 pouce (26x34 mm).

Calculer le diamètre des tuyauteries en fonction des débits et longueurs des réseaux hydrauliques.

Couple de serrage : 15 à 35 Nm.

Utiliser des raccords union pour faciliter le démontage du module hydraulique.

Utiliser de préférence des flexibles de liaison pour éviter de transmettre le bruit et les vibrations au bâtiment.

Raccorder les évacuations du robinet de vidange et de la soupape de sûreté à l'égout.

Vérifier le bon raccordement du système d'expansion. Contrôler la pression du vase d'expansion (prégonflage de 1 bar) et le tarage de la soupape de sûreté.

Le débit de l'installation doit être au moins égal à la valeur mini notée dans le tableau de caractéristiques (§ [page 6](#)). *La pose d'organe de régulation (autre que ceux présents dans nos configurations) qui réduit ou arrête le débit à travers le module hydraulique est interdite.*

### ▼ Volume de l'installation chauffage

Il est nécessaire de respecter le volume d'eau mini d'installation. Installer un ballon tampon sur le retour du circuit chauffage en cas de volume inférieur à cette valeur. Dans le cas d'une installation équipée de vanne(s) thermostatique(s), il est nécessaire de s'assurer que ce volume d'eau mini puisse circuler.

Appareil	Volume mini en litre (hors PAC)		
	Ventilo-convecteur PAR CIRCUIT	Radiateurs	Plancher Chauffant Rafrâichissant
Modèle 11 Modèle tri 11	55		20
Modèle 14 Modèle tri 14	74		20
Modèle tri 16	87		20

### ► Remplissage et purge de l'installation

Vérifier la fixation des tuyauteries, le serrage des raccords et la stabilité du module hydraulique.

Vérifier le sens de circulation d'eau et l'ouverture de toutes les vannes.

Procéder au remplissage de l'installation.

Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circulateur, ouvrir tous les purgeurs de l'installation et le purgeur du module hydraulique pour évacuer l'air contenu dans les canalisations.

Fermer les purgeurs et ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit hydraulique atteigne 1 bar.

Vérifier que le circuit hydraulique est purgé correctement.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Après l'étape "Mise en service" (voir [page 42](#)), une fois la machine en marche, effectuer de nouveau la purge du module hydraulique.



**La pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur manométrique de l'installation.**




fig. 20 - Purgeur manuel du module hydraulique

# Raccordements électriques




Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur (norme NF C 15-100 - France).



## ► Vue d'ensemble des raccordements électriques

Le schéma électrique du module hydraulique est détaillé sur la *fig. 50, page 76*.



*fig. 21 - Schéma d'ensemble des raccordements électriques pour une installation simple (1 circuit de chauffe)*

## ► Section de câble et calibre de protection

Les sections de câble sont données à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur.

### ■ Alimentation de l'unité extérieure

<i>Pompe à chaleur monophasée</i>		<i>Alimentation électrique 230 V - 50 Hz</i>	
<i>Modèle</i>	<i>Puissance maxi. absorbée</i>	<i>Câble de raccordement (phase, neutre, terre)</i>	<i>Calibre disjoncteur courbe C</i>
Modèle 11	5060 W	3 x 6 mm <sup>2</sup>	32 A
Modèle 14	5750 W		
<i>Pompe à chaleur triphasée</i>		<i>Alimentation électrique 400 V - 50 Hz</i>	
<i>Modèle</i>	<i>Puissance maximale</i>	<i>Câble de raccordement (3 Phases, Neutre, Terre)</i>	<i>Calibre disjoncteur courbe C</i>
Modèle tri 11	5865 W	5 x 2.5 mm <sup>2</sup>	20 A
Modèle tri 14	6555 W		
Modèle tri 16	7245 W		

### ■ Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique

Le module hydraulique est alimenté par l'unité extérieure, pour cela on utilise un câble 4 x 1.5 mm<sup>2</sup> (phase, neutre, terre, bus de communication).

### ■ Alimentation des appoints électriques

Le module hydraulique comporte deux étages d'appoints électriques installés dans le ballon échangeur.

<i>Pompe à chaleur</i>	<i>Appoints électriques</i>		<i>Alimentation des appoints électriques</i>	
	<i>Puissance</i>	<i>Intensité nominale</i>	<i>Câble de raccordement</i>	<i>Calibre disjoncteur courbe C</i>
Modèles 11, 14	2 x 3 kW	26.1 A	3 x 6 mm <sup>2</sup>	32 A
Modèles tri 11, 14, 16	9 kW	3 x 13 A	4 x 2.5 mm <sup>2</sup>	20 A

## ► Unité extérieure

### ▼ Monophasée

Accès aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade. Retirer les vis et le couvercle de la façade.




fig. 22 - Accès au bornier de l'unité extérieure monophasée

- Effectuer les raccordements suivant le(s) schéma(s) (fig. 31, page 35).





fig. 23 - Connexions au bornier de l'unité extérieure monophasée

- Utiliser les serre-câbles afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.
- Utiliser la plaque de fixation pour tenir les câbles contre la plaque isolante.



#### ⚠ ATTENTION

Fixer les câbles afin qu'ils ne soient pas en contact avec les tuyaux et les vannes.




fig. 24 - Finalisation de la connexion de l'unité extérieure monophasée

## ▼ Triphasée

Accès aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade. Retirer les vis et le couvercle de la façade.




fig. 25 - Accès au bornier de l'unité extérieure triphasée

- Effectuer les raccordements suivant le(s) schéma(s) (fig. 31, page 35).




fig. 26 - Connexions au bornier de l'unité extérieure triphasée

- Utiliser les serre-câbles afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.
- Comblar l'espace à l'entrée des câbles dans l'unité extérieure avec la plaque isolante.




fig. 27 - Finalisation de la connexion de l'unité extérieure triphasée




fig. 28 - Passages des câbles et liaisons frigorifiques de l'unité extérieure triphasée



## ► Module hydraulique

Accès aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade (2 vis) (*fig. 12, page 19*).
- Ouvrir le coffret électrique.
- Effectuer les raccordements suivant le schéma (*fig. 31*).



**Ne pas poser en parallèle les lignes de sondes et les lignes du secteur afin d'éviter les interférences dues aux pointes de tension du secteur.**

**Veiller à ce que tous les câbles électriques sont logés dans les espaces prévus à cet effet.**

### ▼ Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique

Respecter la correspondance entre les repères des borniers du module hydraulique et de l'unité extérieure lors du raccordement des câbles d'interconnexion.

Une erreur de connexion peut entraîner la destruction de l'une ou l'autre des unités.

### ▼ Appoints électriques

Si la PAC n'est pas installée en relève de chaudière :

- Raccorder l'alimentation électrique des appoints au tableau électrique.

### ▼ Relève chaudière (option)



**Si l'option relève chaudière est utilisée, l'option appoint électrique ne doit pas être branchée.**

- Se référer à la notice fournie avec le kit relève.
- Se référer à la notice fournie avec la chaudière.

### ▼ Deuxième circuit de chauffage

- Se référer à la notice fournie avec le kit hydraulique 2 circuits ou kit carte extension.

### ▼ Modem (non fourni)

- Se référer à la notice fournie avec le kit extension régulation.

### ▼ Ballon sanitaire mixte (option)

Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire mixte (avec appoint électrique) :

- Se référer à la notice fournie avec le kit sanitaire.
- Se référer à la notice fournie avec le ballon sanitaire mixte.

### ▼ Contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie

Il est possible d'asservir le fonctionnement de la PAC à des contrats particuliers, HP/HC, jour/nuit. En particulier, la production d'eau chaude sanitaire (ECS) à la température confort sera réalisée aux heures creuses où l'électricité est la moins chère.

- Raccorder le contact "fournisseur d'énergie" sur l'entrée EX2.
- Régler le paramètre 1620 sur "Tarif heures creuses".
- 230V sur entrée EX2 = information "Heures pleines" activée.

## ▼ Délestage ou EJP (Effacement Jour de Pointe)

Le délestage a pour objectif de réduire la consommation électrique lorsque celle-ci est trop importante par rapport au contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie.

- Raccorder le délesteur sur l'entrée EX1, les appoints de la PAC et l'appoint ECS seront arrêtés en cas de surconsommation de l'habitation.

• 230 V sur entrée EX1 = délestage en cours.

### • Défauts externes à la PAC

Tout organe de report d'information (Sécurité plancher chauffant, thermostat, pressostat, etc.) peut signaler un problème externe et stopper la PAC.

- Raccorder l'organe externe sur l'entrée EX3.

• 230 V sur entrée EX3 = Arrêt PAC (le système affiche l'erreur 369).

## ► Sonde extérieure

La sonde extérieure est nécessaire au bon fonctionnement de la PAC.

Consulter les instructions de montage sur l'emballage de la sonde.

Placer la sonde sur la façade la plus défavorisée, en général la façade nord ou nord-ouest.

Elle ne doit en aucun cas être exposée au soleil matinal.

Elle sera installée de manière à être facilement accessible mais au minimum à 2.5 m du sol.

Il faut impérativement éviter les sources de chaleur comme les cheminées, les parties supérieures des portes et des fenêtres, la proximité des bouches d'extraction, les dessous de balcons et d'avant-toits, qui isoleraient la sonde des variations de la température de l'air extérieur.

- Raccorder la sonde extérieure au connecteur **X84** (bornes **M** et **B9** de la carte de régulation de la PAC).



## ► Accessoire d'ambiance (option)

La sonde d'ambiance est facultative.

Consulter les instructions de montage sur l'emballage de la sonde.

La sonde doit être installée dans la zone de séjour, sur une cloison bien dégagée. Elle sera installée de manière à être facilement accessible.

Éviter les sources de chaleur directe (cheminée, téléviseur, plans de cuisson, soleil) et les zones de courant d'air frais (ventilation, porte).

Les défauts d'étanchéité à l'air des constructions se traduisent souvent par un soufflage d'air froid par les gaines électriques. Colmater les gaines électriques si un courant d'air froid arrive au dos de la sonde d'ambiance.

### ▼ Installation d'une sonde d'ambiance

#### • Sonde d'ambiance


- Raccorder la sonde d'ambiance sur le connecteur **X86** de la carte de régulation de la PAC à l'aide du connecteur fourni (bornes 1, 2).

#### • Sonde d'ambiance radio

- Se référer à la notice fournie avec la sonde d'ambiance.

### ▼ Zone ventilo-convecteur

Si l'installation est équipée de ventilo-convecteurs / radiateurs dynamiques, **ne pas utiliser de sonde d'ambiance**.




\* Si l'organe de commande ne délivre pas de contact libre de potentiel, il faudra relayer le contact pour obtenir un câblage équivalent. Dans tous les cas, se reporter aux notices des organes externes (délesteur, compteur d'énergie...) pour réaliser le câblage.

\*\* Option / Le raccordement de la borne 3 de la centrale ambiance n'est pas obligatoire (éclairage de la centrale ambiance).

fig. 29 - Raccordements sur le régulateur PAC (accessoires et options)

■ **Modèle monophasée**



■ **Modèle triphasée**





fig. 30 - Descriptif du coffret électrique du module hydraulique

■ **Modèle monophasée**



■ **Modèle triphasée**






fig. 31 - Raccordement aux borniers et relais de puissance

# Interface régulation










## ► L'interface utilisateur



Interface utilisateur



Sonde d'ambiance

Rep.	Fonctions	- Définitions des fonctions
1	<p>Sélection du régime de fonctionnement ECS</p>  Marche  Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Marche</b> : Production d'ECS en fonction du programme horaire.</li> <li>- <b>Arrêt</b> : Production d'ECS à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire active.</li> <li>- <b>Touche enclenchement manuel</b> : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).</li> </ul>
2	<b>Affichage digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel.</li> <li>- Visualisation des réglages.</li> </ul>
3	<b>Sortie "ESC"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quitter le menu.</li> </ul>
4	<b>Navigation et réglage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage de la consigne de température confort.</li> <li>- Sélection du menu.</li> <li>- Réglage des paramètres.</li> </ul>
5	<b>Sélection du régime de chauffe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).</li> <li>-  Température de confort permanente.</li> <li>-  Température réduite permanente.</li> <li>-  Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).</li> </ul>
6	<b>Affichage d'information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverses informations (voir <a href="#">page 67</a>).</li> <li>-  Lecture des codes d'erreur (voir <a href="#">page 64</a>).</li> <li>-  Information concernant la maintenance, le régime spécial.</li> </ul>
7	<b>Validation "OK"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée dans le menu sélectionné.</li> <li>- Validation du réglage des paramètres.</li> <li>- Validation du réglage de la consigne de température confort.</li> </ul>
8	<b>Sélection du mode rafraîchissement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si l'installation est équipée du kit rafraîchissement :  Rafraîchissement en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).</li> </ul>
9	<b>Reset (Appui bref)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ré-initialisation et annulation des messages d'erreur. <b>Ne pas utiliser pendant le fonctionnement normal.</b></li> </ul>
10	<b>Bouton de réglage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglage de la consigne de température confort.</li> </ul>
11	<b>Touche de présence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commutation confort / réduit.</li> </ul>

## ► Description de l'affichage




fig. 32 - Affichage interface utilisateur

Symboles	Définitions
	Mode chauffage actif avec référence au circuit de chauffage.
	Chauffage en mode confort.
	Chauffage en mode réduit.
	Chauffage en mode "veille" (hors-gel).
	Mode rafraîchissement actif.
	Fonction vacances activée.
	Processus en cours.
	Fonctionnement compresseur.
	Fonctionnement brûleur.
	Message de défaut.
	Maintenance, régime spécial.
INFO	Niveau d'information activé.
PROG	Programmation activée.
ECO	Fonction ECO activée (Chauffage arrêté temporairement).
	Heure / Numéro paramètre / Valeur consigne.
	Température ambiante / Valeur consigne.
	Information consigne / Information paramètre.




fig. 33 - Fermeture de l'afficheur



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

# La loi d'eau

---

Le fonctionnement de la PAC est asservi à la loi d'eau.

La température de consigne de l'eau du circuit de chauffage est ajustée en fonction de la température extérieure.

S'il y a des vannes thermostatiques sur l'installation, elles doivent être ouvertes en grand ou réglées plus haut que la température ambiante de consigne normale.

## ► Réglage

Lors de l'installation, la loi d'eau doit être paramétrée en fonction des émetteurs de chauffage et de l'isolation du logement.

Les courbes de loi d'eau (*fig. 34*) se réfèrent à une consigne d'ambiance égale à 20°C.

La pente de la loi d'eau (paramètre 720) détermine l'impact des variations de la température extérieure sur les variations de la température de départ chauffage.

Plus la pente est élevée plus une faible diminution de température extérieure entraîne une augmentation importante de la température de départ de l'eau du circuit chauffage.

Le décalage de la loi d'eau (paramètre 721) modifie la température de départ de toutes les courbes, sans modification de la pente (*fig. 35*).

Les actions correctives en cas d'inconfort sont répertoriées dans le tableau (*fig. 36*).






fig. 34 - Pente de la courbe de chauffe (ligne 720)




fig. 35 - Translation de la courbe de chauffe (ligne 721)





Sensations...		Actions correctives sur la loi d'eau :	
...par temps doux	...par temps froid	Pente (ligne 720)	Décalage (ligne 721)
Bon	&  Bon	→ Pas de correction	Pas de correction
Froid	&  Chaud	→	
Froid	&  Bon	→	
Froid	&  Froid	→ Pas de correction	
Bon	&  Chaud	→	Pas de correction
Bon	&  Froid	→	Pas de correction
Chaud	&  Chaud	→ Pas de correction	
Chaud	&  Bon	→	
Chaud	&  Froid	→	

fig. 36 - Actions correctives en cas d'inconfort

# Mise en service

---

- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.  
A la première mise en service (ou en hiver), afin de permettre un préchauffage du compresseur, enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) quelques heures avant de procéder aux essais.
  - Enclencher le bouton marche/arrêt de la PAC.  
Pour garantir le bon fonctionnement des entrées EX1, EX2, EX3 : Vérifier que la polarité phase-neutre de l'alimentation électrique est respectée.
- Lors de la mise en service et à chaque fois que l'interrupteur marche/arrêt sera coupé puis ré-enclenché, l'unité extérieure mettra environ 4 min. à démarrer même si la régulation est en demande de chauffage.
- L'afficheur peut indiquer l'erreur 370 lors du (re)démarrage. Ne pas s'en inquiéter, la communication entre l'unité extérieure et le module hydraulique se rétablira au bout quelques minutes.
- Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données, mettre à jour", puis indique "État PAC".
- Effectuer tous les réglages spécifiques de la régulation (configuration d'installation en particulier) :

- Appuyer sur la touche .
- Maintenir appuyé la touche  pendant 3s et sélectionner le niveau d'accès "Mise en service" à l'aide du bouton rotatif .
- Valider avec la touche .
- Paramétrer la régulation de la PAC (consulter la liste des réglages [page 47](#)).

À la mise en service (ou en cas d'erreur 10) les appoints électriques ou la chaudière sont susceptibles de démarrer même si la température extérieure instantanée est supérieure à la température d'enclenchement des appoints.

La régulation utilise une température extérieure moyenne initiale de 0°C et a besoin de temps pour ré-actualiser cette température.

Pour pallier à cette situation, la sonde extérieure étant correctement raccordée, ré-initialiser le paramètre 8703 (niveau mise en service, menu diagnostic consommateurs).

## ► Configuration de l'accessoire d'ambiance

### ▼ Configuration de la sonde d'ambiance

Pour configurer la sonde d'ambiance et la lier à la zone de chauffage adéquate :

- Appuyer plus de 3s sur la touche de présence. La sonde d'ambiance affiche RU et un chiffre clignote.
- Tourner la mollette pour choisir la zone (1 ou 2).

**Si l'installation est équipée de 2 sondes d'ambiance,**

- **brancher d'abord une sonde et la configurer en zone 2,**
- **Brancher ensuite l'autre sonde qui est configurée par défaut en zone 1.**

- Appuyer sur la touche de présence, la sonde d'ambiance affiche P1 et un chiffre qui clignote.  
1 : Enregistrement automatique ; une correction de la consigne avec le bouton est adoptée sans validation particulière (timeout) ou par une pression sur la touche de régime.  
2 : Enregistrement avec confirmation ; une correction de la consigne avec le bouton n'est adoptée qu'après une pression sur la touche de régime.

- Appuyer de nouveau sur la touche de présence, la sonde d'ambiance affiche P2 et un chiffre qui clignote.

0 : OFF ; tous les éléments d'exploitation sont disponibles.

1 : ON ; les éléments d'exploitation suivants sont verrouillés :

- Basculement du mode de fonctionnement du circuit de chauffage,
- Ajustement de la consigne de confort,
- Changement du niveau d'exploitation.

La sonde d'ambiance affiche OFF pendant 3s lorsqu'on appuie sur un bouton verrouillé.

## ► Réglages de la vitesse du circulateur PAC




fig. 37 - Affichage sur le boîtier circulateur




fig. 39 - Mode dégage




fig. 38 - Raccordement du faisceau circulateur




fig. 40 - Redémarrage manuel du circulateur






fig. 41 - Verrouillage & déverrouillage des réglages du circulateur



### Pression variable

Le circulateur fait varier la hauteur manométrique en fonction du débit.


Recommandé pour une installation équipée de **radiateurs** (en particulier tout système avec têtes thermostatiques ou avec électro-vanne de zone).



### Pression constante

Le circulateur maintient la hauteur manométrique constante quelque soit le débit.

Recommandé pour une installation à perte de charge constante type **plancher chauffant**.



### Vitesse constante

Le circulateur maintient la vitesse de circulation constante quelque soit la pression.

Recommandé pour une installation à perte de charge constante type **plancher chauffant**.




fig. 42 - Réglage du circulateur

# Menu régulation

## ► Paramétrage de la régulation

### ▼ Généralités

Seuls les paramètres accessibles aux niveaux :

- U** - Utilisateur final.
- I** - Mise en service.
- S** - Spécialiste.

sont décrits dans ce document.


Les niveaux d'accès sont précisés dans la 2<sup>ème</sup> colonne du tableau par les lettres **U**, **I** et **S**.

Les paramètres OEM ne sont pas décrits et requièrent un code d'accès constructeur.

### ▼ Réglage des paramètres

- Choisir le niveau souhaité.
- Faire défiler la liste des menus.
- Choisir le menu souhaité.
- Faire défiler les lignes de fonction.
- Choisir la ligne souhaitée.
- Ajuster le paramètre.
- Valider le réglage en appuyant sur **OK**.
- Pour revenir au menu, appuyer sur **ESC**.

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.



### ▼ Réglages conseillés des paramètres en fonction des émetteurs (de l'installation)

		<b>Radiateurs TBT / Plancher chauffant-rafraîchissant</b>	<b>Radiateurs basse température</b>	<b>Radiateurs dynamiques ou Ventilo-convecteurs</b>	<b>Radiateurs classiques</b>
Pente de la courbe de chauffe	<b>720</b> (CC1) <b>1020</b> (CC2)	de 0.25 à 0.5	de 0.5 à 1.25	de 0.4 à 1.1	de 1.25 à 3
Translation de la courbe	<b>721</b> (CC1) <b>1021</b> (CC2)	0	0	4	0
Consigne de départ mini	<b>740</b> (CC1) <b>1040</b> (CC2)	Usine (17°C)	Usine (17°C)	30 ou 35°C	Usine (17°C)
Consigne de départ maxi	<b>741</b> (CC1) <b>1041</b> (CC2)	50°C	Usine (60°C)	65°C	65°C
Limitation durée de la charge ECS	5030	Usine (90 mn)	Usine (90 mn)	40 mn	Usine (90 mn)

▼ Liste des lignes de fonction (réglages, diagnostic, état)

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Heure et date</b>				
1	U	Heures / minutes	00:00... 23:59	1 --:--
2	U	Jour / Mois	01.01... 31.12	1 --:--
3	U	Année	1900... 2099	1 ----
5	S	Début heure d'été (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1 <b>25.03</b>
6	S	Fin heure d'été (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1 <b>25.10</b>
Le changement d'heure apparaîtra à 3:00 le premier dimanche après la date réglée.				
<b>Interface utilisateur</b>				
20	U	Langue	English, Français, Italiano, Nederlands...	<b>Français</b>
22	S	Info	Temporaire, Permanent	<b>Temporaire</b>
26	S	Verrouillage exploitation	Arrêt, Marche	<b>Arrêt</b>
27	S	Verrouillage programmation	Arrêt, Marche	<b>Arrêt</b>
28	I	Réglage direct Enregistrement...	...automatique, ...avec confirmation	<b>...avec confirmation</b>
29	I	Unité de température Unité de pression	°C, °F bar, psi	<b>°C bar</b>
44	I	Exploitation CC2	Commun avec CC1 Indépendant	<b>Commun avec CC1</b>
46	I	Exploitation CC3/P	Commun avec CC1 Indépendant	<b>Commun avec CC1</b>
70	S	Version du logiciel de l'afficheur		
<b>Programme horaire chauffage / rafraichissement, circuit 1</b>				
500	U	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche	<b>Lun-Dim</b>
501	U	1 <sup>ère</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min <b>6:00</b>
502	U	1 <sup>ère</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min <b>22:00</b>
503	U	2 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
504	U	2 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
505	U	3 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
506	U	3 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
516	U	Valeurs standard	Non, Oui	<b>Non</b>
Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Programme horaire chauffage rafraîchissement, circuit 2</b>				
<b>Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits).</b>				
520	U	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche	Lun-Dim
521	U	1 <sup>ère</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min 6:00
522	U	1 <sup>ère</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min 22:00
523	U	2 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
524	U	2 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
525	U	3 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
526	U	3 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
536	U	Valeurs standard	Non, Oui	Non
Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				

#### Programme horaire 4 / ECS

**Si l'installation est équipée du kit sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).**

560	U	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche	Lun-Dim
561	U	1 <sup>ère</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min 00:00
562	U	1 <sup>ère</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min 05:00
563	U	2 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min 14:30
564	U	2 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min 17:00
565	U	3 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
566	U	3 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
576	U	Valeurs standard	Non, Oui	Non
Oui + OK : Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				

#### Vacances, Circuit 1 (Pour que le programme vacances soit actif, le mode de chauffe doit être sur AUTO)

641	U	Présélection	Période 1 à 8	Période 1
642	U	Date de début de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1 --:--
643	U	Date de fin de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1 --:--
648	U	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit	Protection hors-gel

#### Vacances, Circuit 2 (Pour que le programme vacances soit actif, le mode de chauffe doit être sur AUTO)

**Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits).**


651	U	Présélection	Période 1 à 8	Période 1
652	U	Date de début de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1
653	U	Date de fin de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1
658	U	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit	Protection hors-gel



Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Réglage de chauffage, circuit 1</b>				
710	U	Consigne de température d'ambiance de confort	Température réduite... Consigne confort max.	0,5 °C <b>20 °C</b>
712	U	Consigne de température d'ambiance réduite	Température hors-gel... Température confort	0,5 °C <b>19 °C</b>
714	U	Consigne de température ambiante "hors-gel"	4 °C... Température réduite	0,5 °C <b>8 °C</b>
716	S	Consigne confort maximum	Température confort... 35 °C	1 °C <b>28 °C</b>
720	I	Pente de la courbe de chauffe  (voir § page 46 et fig. 34, page 41)	0,1... 4	0,02 <b>0,5</b>
721	I	Translation de la courbe de chauffe (fig. 35, page 41)	-4,5 °C... 4,5 °C	0,5 °C <b>0</b>
730	I	Limite de chauffe été/hiver  Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C le régulateur arrête le chauffage (par mesure d'économie). Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.	8 °C... 30 °C	0,5 °C <b>18 °C</b>
740	I	Consigne de départ mini  (avec radiateur dynamique, régler de 30 à 35°C)	8... Consigne de départ max.	1 °C <b>17 °C</b>
741	I	Consigne de départ max.  Plancher chauffant = 50 °C / Radiateurs = 65 °C. <b>Remarque importante</b> : La limitation maximale n'est pas une fonction de sécurité telle que l'exige un chauffage par le sol.	Consigne de départ mini... 70 °C	1 °C <b>60 °C</b>
750	S	Influence de la température ambiante  Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.	1%... 100%	1% <b>50%</b>
760	S	Limitation influence ambiance  Dès que la température d'ambiance = [Consigne réglée ligne 710 (ex. 20 °C) + Limitation influence ambiance réglée ligne 760 (ex. 0,5 °C)] > (ex. 20, 5°C) => Le circulateur chauffage est arrêté. Il redémarre lorsque la température d'ambiance passe sous la consigne (selon l'exemple, T° d'ambiance < 20,0 °C).	0,5... 4 °C	0,5 °C <b>0,5 °C</b>
780	S	Abaissement accéléré	Arrêt, Jusque consigne réduite, Jusque hors-gel	<b>Arrêt</b>
790	S	Optimisation maximum à l'enclenchement (Anticipation du démarrage pour atteindre la consigne confort)	0... 360 min	10 min <b>180 min</b>
791	S	Optimisation maximum à la coupure (Anticipation de l'arrêt pour basculer de la consigne confort vers la consigne réduit)	0... 360 min	10 min <b>30 min</b>
800	S	Début augmentation régime réduit	-30... 10 °C	1 °C <b>--</b>
801	S	Fin augmentation régime réduit	-30... 10 °C	1 °C <b>-5 °C</b>
830	S	Surélévation vanne mélangeuse	0... 50 °C	1 °C <b>0 °C</b>
834	S	Temps course servomoteur	30... 873 s	1 s <b>240 s</b>

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
850	I Séchage contrôlé (de dalle) (fig. 43)			Arrêt

- Arrêt : Interruption anticipée du programme en cours, programme inactif.  
- Chauffage fonctionnel.  
- Chauffage prêt à l'occupation.  
- Chauffage fonctionnel + chauffage prêt.  
- Chauffage prêt + chauffage fonctionnel.  
- Manuel : Le mode manuel permet de programmer son propre séchage de dalle.  
La fonction prend fin automatiquement au bout de 25 jours.



Respecter les normes et consignes du constructeur du bâtiment ! Un bon fonctionnement de cette fonction n'est possible qu'avec une installation correctement mise en oeuvre (hydraulique, électricité et réglages) ! La fonction peut être interrompue de façon anticipée par un réglage sur "Arrêt".

fig. 43 - Diagramme des programmes de séchage de dalle

851	I	Consigne manuelle de séchage de dalle (si ligne 850 = manuel)	0... 95 °C	1 °C	25 °C
Cette fonction permet de fixer la température de séchage de dalle. Cette température reste fixe. Le programme de séchage de dalle s'arrête automatiquement au bout de 25 jours de fonctionnement.					
856	I	Jour séchage actuel	0... 32		0
857	I	Jours de séchages terminés	0... 32		0
900	S	Commutation régime	Aucun, Mode protection, Réduit, Confort, Automatique	1	Réduit
Mode de fonctionnement en fin de séchage de dalle.					

#### Circuit rafraîchissement, Circuit 1 (n'apparaît qu'avec l'option kit rafraîchissement)

901	U	Mode de fonctionnement	Mode protection, Automatique, Réduit, Confort		Mode protection
902	U	Consigne de température d'ambiance de confort	17... 40 °C	0,5 °C	24 °C
903	U	Consigne réduit	5... 40°C		26 °C
908	I	T° départ à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0,5 °C	20 °C
909	I	T° départ à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0,5 °C	16 °C
912	I	Limite de rafraîchissement à T° extérieure	--, 8... 35 °C	0,5 °C	24 °C
913	S	Durée de blocage après fin de chauffage / raf.	--, 8... 100	1 h	24 h
918	S	Début compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C	26 °C
919	S	Fin compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C	40 °C
920	S	Augmentation consigne compensation d'été	--, 1... 10 °C	1 °C	4 °C
923	S	Consigne départ mini à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0,5 °C	18 °C
924	S	Consigne départ mini à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0,5 °C	18 °C

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base	
928	S	Influence de la température ambiante	--, 1... 100 %	1 %	80 %
		Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.			
932	S	Limitation de l'influence ambiance	--, 0,5... 4 °C	0,5 °C	0,5 °C
938	S	Sous-refroid vanne mélange	0... 20 °C	1 °C	0 °C
941	S	Temps course servomoteur	30... 873 s	1 s	240 s
963	S	Avec régl. prim/ppe prim	Non, Oui		Non*

\*Réglage de base : 1 circuit = Non ; 2 circuits = Oui.

### Réglage du chauffage, circuit 2

#### Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits)

1010	U	Consigne de température d'ambiance de confort	Température réduite... Consigne confort max.	0,5 °C	20 °C
1012	U	Consigne de température d'ambiance réduite	Température hors-gel... Température confort	0,5 °C	19 °C
1014	U	Consigne de température ambiante "hors gel"	4 °C... Température réduite	0,5 °C	8 °C
1016	S	Consigne confort maximum	Température confort... 35 °C	1 °C	28 °C
1020	I	Pente de la courbe de chauffe	0,1... 4	0,02	0,5
		(voir § page 46 et fig. 34, page 41)			
1021	I	Translation de la courbe de chauffe (fig. 35, page 41)	-4,5... 4,5 °C	0,5 °C	0 °C
1030	I	Limite de chauffe été/hiver	8... 30 °C	0,5 °C	18 °C
		Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C le régulateur arrête le chauffage (par mesure d'économie). Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.			
1040	I	Consigne de départ mini.	8... 70 °C	1 °C	17 °C
		(avec radiateur dynamique, régler de 30 à 35°C)			
1041	I	Consigne de départ max.	8... 70 °C	1 °C	60 °C
		Plancher chauffant = 50 °C <b>Remarque importante :</b> La limitation maximale n'est pas une fonction de sécurité telle que l'exige un chauffage par le sol.			
1050	S	Influence de la température ambiante	1 %... 100 %	1 %	50 %
		Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.			
1060	S	Limitation influence ambiance	0,5... 4 °C	0,5 °C	0,5 °C
		Dès que la température d'ambiance = [Consigne réglée ligne 1010 (ex. 20 °C) + Limitation influence ambiance réglée ligne 1060 (ex. 0,5 °C)] > (ex. 20, 5°C) => Le circulateur chauffage est arrêté. Il redémarre lorsque la température d'ambiance passe sous la consigne (selon l'exemple, T° d'ambiance < 20,0 °C).			
1080	S	Abaissement accéléré	Arrêt, Jusque consigne réduite, Jusque hors-gel		Arrêt
1090	S	Optimisation maximum à l'enclenchement	0... 360 min	10 min	180 min
1091	S	Optimisation maximum à la coupure	0... 360 min	10 min	30 min
1100	S	Début augmentation régime réduit	-30... 10 °C, --°C	1 °C	--
1101	S	Fin augmentation régime réduit	-30... 10 °C, --°C	1 °C	-5 °C
1130	S	Surélévation vanne mélangeuse	0... 50 °C	1 °C	0 °C

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
1134	S	Temps course servomoteur	30... 873 s	1 s 240 s
1150	I	Séchage contrôlé de dalle (fig. 43, page 50)		Arrêt
		<p>Arrêt = interruption anticipée du programme en cours, programme inactif            Chauffage fonctionnel            Chauffage prêt à l'occupation            Chauffage fonctionnel + chauffage prêt            Chauffage prêt à l'occupation + chauffage fonctionnel            Manuel = Le mode manuel permet de programmer son propre séchage de dalle.            La fonction prend fin automatiquement au bout de 25 jours.</p>		
1151	I	Consigne manuelle de séchage de dalle (si ligne 1150 = Manuel)	0... 95 °C	1 °C 25 °C
		<p>Cette fonction permet de fixer la température de séchage de dalle. Cette température reste fixe.            Le programme de séchage de dalle s'arrête automatiquement au bout de 25 jours de fonctionnement.</p>		
1156	I	Jour séchage actuel	0... 32	0
1157	I	Jours de séchages terminés	0... 32	0
1200	S	Commutation régime	Aucun, Mode protection, Réduit, Confort, Automatique	Réduit
		<p>Mode de fonctionnement en fin de séchage de dalle.</p>		
<b>Circuit rafraîchissement, Circuit 2 (n'apparaît qu'avec l'option kit rafraîchissement)</b>				
1201	U	Régime	Mode protection, Automatique, Réduit, Confort	Mode protection
1202	U	Consigne de température d'ambiance de confort	17... 40 °C	0,5 °C 24 °C
1203	U	Consigne réduit	5... 40 °C	26 °C
1208	I	T° départ à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0,5 °C 20 °C
1209	I	T° départ à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0,5 °C 16 °C
1212	I	Limite de rafraîchissement à T° extérieure	--, 8... 35 °C	0,5 °C 24 °C
1213	S	Durée de blocage après fin de chauffage / raf.	--, 8... 100	1 h 24 h
1218	S	Début compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C 26 °C
1219	S	Fin compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C 40 °C
1220	S	Augmentation consigne compensation d'été	--, 1... 10 °C	1 °C 4 °C
1223	S	Consigne départ mini à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0,5 °C 18 °C
1224	S	Consigne départ mini à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0,5 °C 18 °C
1228	S	Influence de la température ambiante	--, 1... 100 %	1 % 80 %
		<p>Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance :            Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation.            Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau.            Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.</p>		
1232	S	Limitation de l'influence ambiance	--, 0,5... 4 °C	0,5 °C 0,5 °C
1238	S	Sous-refroid vanne mélange	0... 20 °C	1 °C 0 °C
1241	S	Temps course servomoteur	30... 873 s	1 s 240 s
1263	S	Avec régul. prim/ppe prim	Non, Oui	Non*
		<p>*Réglage de base : 1 circuit = Non ; 2 circuits = Oui.</p>		

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Réglage de l'eau chaude sanitaire (ECS)</b>				
<b>Si l'installation est équipée du kit sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).</b>				
1600	U	Mode de fonctionnement	Arrêt, Marche, Eco	<b>Marche</b>
1610	U	Consigne température ECS confort	Consigne réduit (ligne 1612)... 65 °C	1 <b>60 °C</b>
Pour atteindre cette consigne, le système d'appoint électrique est sollicité.				
1612	U	Consigne température ECS réduit	8 °C... Consigne confort (ligne 1610)	1 <b>40 °C</b>
1620	I	Libération de la charge d'ECS	24h/jour, Prog. horaires circ.chauf., Programme horaire 4/ECS, Tarif heures creuses (THC), Prog. horaire 4/ECS et THC	<b>Programme horaire 4/ECS</b>
<b>24h/jour</b> : La température d'ECS est maintenue en permanence à la consigne confort ECS.				
<b>Prog. horaires circ.chauf.</b> : La production d'ECS suit la programmation horaire de la température ambiante (avec 1 heure d'anticipation à l'enclenchement).				
<b>Programme horaire 4/ECS</b> : Le programme ECS est indépendant du programme du circuit de chauffage.				
<b>Tarif heures creuses (THC)*</b> : Le fonctionnement de l'appoint électrique n'est autorisé qu'en heures creuses.				
<b>Prog. horaire 4/ECS et THC*</b> : Le fonctionnement de l'appoint électrique est autorisé en période confort ou heures creuses.				
* - Raccorder le contact "fournisseur d'énergie" sur l'entrée EX2. (voir <i>fig. 29, page 33</i> ). En cas de contrat jour/nuit, les appoints électriques du ballon d'ECS sont asservis à la tarification du fournisseur d'énergie. L'enclenchement de l'appoint électrique du ballon ECS n'est autorisé qu'en heures creuses.				
1640	I	Fonction anti-légionelles	Arrêt, Périodique (suivant le réglage de la ligne 1641), Jour de semaine fixe (suivant le réglage de la ligne 1642)	<b>Arrêt</b>
1641	S	Périodicité du cycle anti-légionelles	1 à 7	1 jour <b>7</b>
1642	S	Jour de fonctionnement du cycle anti-légionelles	Lundi, Mardi,...	<b>Dimanche</b>
1644	S	Heure fonctionnement anti-légionelles		
1645	S	Consigne anti-légionelles		
1646	S	Durée fonction anti-légionelles		
1647	S	Fonction. pompe circul. pendant fonction légion.	Arrêt, Marche	<b>Arrêt</b>
1660	S	Libération de la pompe circulation ECS	Programme horaire CC/CR 3, Libération ECS, Programme horaire 4/ECS, Programme horaire 5	<b>Libération ECS</b>
<b>Piscine (n'apparaît qu'avec l'option kit piscine)</b>				
2055	U	Consigne chauffage solaire	8... 80 °C	<b>26 °C</b>
2056	U	Consigne chauffage générateur	8... 35 °C	<b>22 °C</b>
2057	S	Delta chauffage générateur	0,5... 3 °C	<b>0,5 °C</b>
2065	S	Priorité charge solaire	Priorité 1, Priorité 2, Priorité 3	<b>Priorité 1</b>
2080	S	Avec intégration solaire	Non, Oui	<b>Oui</b>

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Pompe à chaleur (PAC)</b>				
2803	S	Arrêt temporisé pompe cond.	8... 240 s	1 s <b>240s</b>
2843	S	Durée arrêt min. compr.	0... 120 min	1 min <b>8 min</b>
2844	S	Temp. maxi du fonctionnement thermodynamique	8... 100 °C	1 °C <b>75 °C</b>
2862	S	Temps blocage allure 2	0... 40 min	1 min <b>5 min</b>
2873	S	Temps marche modulation / compresseur	10... 600 s	1 s <b>240 s</b>
2882	S	Intégrale libération appoints électriques	0... 500 °Cmin	1 °Cmin <b>100 °Cmin</b>
2884	S	Libération électrique - départ sous température extérieure	-30... 30 °C	<b>2 °C</b>
2886	S	Compens. déficit chaleur	Arrêt, Marche, Seulement pour fct séchage	<b>Arrêt</b>
2916	S	Température maxi charge ECS PAC	8... 80 °C	<b>60 °C</b>
2920	S	En cas de signal blocage EJP (EX1)	Bloquée en attente, Libérée	<b>Libérée</b>
<p><b>Libérée :</b>  PAC = Marche _ Appoint ECS = Arrêt _ 1<sup>er</sup> appoint PAC = Arrêt _ 2<sup>ème</sup> appoint PAC = Arrêt _ Chaudière = Marche.  <b>Bloquée en attente (Verrouillée) :</b>  PAC = Arrêt _ Appoint ECS = Arrêt _ 1<sup>er</sup> appoint PAC = Arrêt _ 2<sup>ème</sup> appoint PAC = Arrêt _ Chaudière = Marche.</p>				
<b>Compteur d'énergie</b>				
<b>3095 --&gt; 3110 : Fonction non utilisée</b>				
3113	U	Énergie utilisée		Kwh --
<p><b>Cumul de l'énergie électrique consommée totale.</b>  L'énergie électrique consommée = Énergie électrique absorbée par unité extérieure + Énergie électrique absorbée par l'appoint électrique chauffage <sup>es</sup>/ou l'appoint électrique ECS (si installé).</p>				
<b>3121 --&gt; 3123 : Fonction non utilisée</b>				
3124	U	Énergie utilisée chauffage 1 (N - 1)		Kwh --
3125	U	Énergie utilisée ECS1		Kwh --
3126	U	Énergie utilisée rafraîch. 1		Kwh --
<b>3128 --&gt; 3130 : Fonction non utilisée</b>				
3131	U	Énergie utilisée chauffage 2 (N - 2)		Kwh --
3132	U	Énergie utilisée ECS2		Kwh --
3133	U	Énergie utilisée rafraîch. 2		Kwh --
<b>3135 --&gt; 3137 : Fonction non utilisée</b>				
3138	U	Énergie utilisée chauffage 3 (N - 3)		Kwh --
3139	U	Énergie utilisée ECS3		Kwh --
3140	U	Énergie utilisée rafraîch. 3		Kwh --
<b>3142 --&gt; 3144 : Fonction non utilisée</b>				
3145	U	Énergie utilisée chauffage 4 (N - 4)		Kwh --
3146	U	Énergie utilisée ECS4		Kwh --
3147	U	Énergie utilisée rafraîch. 4		Kwh --
<b>3149 --&gt; 3151 : Fonction non utilisée</b>				
3152	U	Énergie utilisée chauffage 5 (N - 5)		Kwh --

Nota: Les Compteurs "Énergie" s'incrémentent en date du 1<sup>er</sup> juillet de chaque année.

- 54 - Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
3153	U	Énergie utilisée ECS5	Kwh	--
3154	U	Énergie utilisée rafraîch. 5	Kwh	--
<b>3156 --&gt; 3158 : Fonction non utilisée</b>				
3159	U	Énergie utilisée chauffage 6 (N - 6)	Kwh	--
3160	U	Énergie utilisée ECS6	Kwh	--
3161	U	Énergie utilisée rafraîch. 6	Kwh	--
<b>3163 --&gt; 3165 : Fonction non utilisée</b>				
3166	U	Énergie utilisée chauffage 7 (N - 7)	Kwh	--
3167	U	Énergie utilisée ECS7	Kwh	--
3168	U	Énergie utilisée rafraîch. 7	Kwh	--
<b>3170 --&gt; 3172 : Fonction non utilisée</b>				
3173	U	Énergie utilisée chauffage 8 (N - 8)	Kwh	--
3174	U	Énergie utilisée ECS8	Kwh	--
3175	U	Énergie utilisée rafraîch. 8	Kwh	--
<b>3177 --&gt; 3179 : Fonction non utilisée</b>				
3180	U	Énergie utilisée chauffage 9 (N - 9)	Kwh	--
3181	U	Énergie utilisée ECS9	Kwh	--
3182	U	Énergie utilisée rafraîch. 9	Kwh	--
<b>3184 --&gt; 3186 : Fonction non utilisée</b>				
3187	U	Énergie utilisée chauffage 10 (N - 10)	Kwh	--
3188	U	Énergie utilisée ECS10	Kwh	--
3189	U	Énergie utilisée rafraîch. 10	Kwh	--
3190	S	RAZ mémoire jour relève	Non, Oui	Non
<b>Ré-initialisation des historiques compteurs (1 à 10). Le compteur général (paramètre 3113) n'est pas remis à zéro.</b>				
3197	S	Puissance électrique compresseur	0,1...60	0,1
<b>Voir tableau ci-dessous</b>				

**Réglage du paramètre 3197 selon l'unité extérieure utilisée**

Modèle	Unité Extérieure	Paramètre 3197
11 mono	WOYG112LHT WOYG112LCTA	4.32
14 mono	WOYG140LCTA	5.08
11 tri	WOYK112LCTA	4.28
14 tri	WOYK140LCTA	5.13
16 tri	WOYK160LCTA	5.40

**3264 --> 3267 : Fonction non utilisée**



Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Générateur additionnel (Relève chaudière)</b>				
3692	S	Optimisation ECS en thermodynamique avec charge ECS	Bloqué en attente, ECS Remplacement, Appoint, ECS Immédiat.	Remplacement
		<p>- <b>ECS Immédiat</b> : Lors d'une demande sanitaire, la PAC et la chaudière se mettent en fonctionnement. La PAC s'arrêtera dès que la température de retour primaire dépassera 55°C.</p> <p>- <b>ECS Remplacement</b> : Si la température extérieure est supérieure à 2 °C, la mise en fonctionnement de la PAC lors d'une demande sanitaire dure au moins 5 minutes. Le temps de fonctionnement de la PAC peut être prolongé selon la température extérieure. L'appoint chaudière se déclenchera ensuite.</p>		
3700	S	Libération sous T° ext (température extérieure)	-50... 50 °C	1 °C
3701	S	Libération au dessus T° ext	-50... 50 °C	1 °C
3705	S	Temporisation à l'arrêt	0... 120 min	1 min
3720	S	Intégrale de commutation relève chaudière	0... 500 °Cmin	1 °Cmin
3723	S	Temps blocage générateur	1... 120 min	1 min
<b>Ballon ECS</b>				
<b>Si l'installation est équipée du kit sanitaire (n'apparaît qu'avec l'option kit sanitaire).</b>				
5024	S	Différentiel de commutation	0... 20 °C	1 °C
5030	S	Limitation durée de charge	10... 600 min	10 min
		(avec radiateur dynamique, régler à 40 min)		
5055	S	Temp. refroidissement adiabatique ballon ECS	10... 95 °C	1 °C
5057	S	Refroidissem. adiab. ballon ECS Collecteur	Arrêt, Été, Toujours	Été
5061	S	Libération résistance électrique	24h/jour, Libération ECS, Programme horaire 4/ECS	Libération ECS
5093	S	Avec intégration solaire	Non, Oui	Oui
<b>Configuration d'installation</b>				
5700	I	Préréglage	1,2,3,... 9	1
		<p>Cette commande permet de choisir l'une des 4 configurations d'installation pré-sélectionnées (les schémas hydrauliques des différentes configurations sont détaillés au paragraphe "Configurations d'installation").</p> <p>- Préréglage 1 : 1 circuit de chauffe avec ou sans appoint électrique.</p> <p>- Préréglage 2 : 2 circuits de chauffe avec ou sans appoint électrique.</p> <p>- Préréglage 3 : Relève chaudière, 1 circuit de chauffe.</p> <p>- Préréglage 4 : Relève chaudière, 2 circuits de chauffe.</p> <p>- Préréglage 5 et + : non utilisé.</p>		
5710	S	Circuit de chauffage 1	Arrêt, Marche	Marche
5711	S	Circuit rafraîchissement 1	Arrêt, Système 4 tubes, Système à 2 tubes	Arrêt
		Régler le paramètre sur " <b>Système à 2 tubes</b> " avec le kit rafraîchissement.		
5715	S	Circuit de chauffage 2	Arrêt, Marche	Marche
5716	S	Circuit rafraîchissement 2	Arrêt, Système 4 tubes, Système 2 tubes	Arrêt
		Régler le paramètre sur " <b>Système à 2 tubes</b> " avec le kit rafraîchissement. Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe.		
5731	S	Organe de réglage d'ECS Q3	Aucune demande de charge, Pompe de charge, Vanne directionnelle	Vanne directionnelle
5740	S	Sortie résist. élec. eau K6	0,1... 99 kW	2
		5740 = Valeur de l'appoint électrique ECS en kW		
5806	I	Type résistance électrique départ	1 : 3 allures, 2 : 2 allures exclusif, 3 : 2 allures en appoint, 4 : UX modulant	3 : 2 allures en appoint
5811	S	Sortie résist élec eau K25	0,1-...99	3
		Sans appoint = 0 ; Appoint mono (par défaut) = 3 ; Appoint tri = 9		



Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
5813	S	Sortie résist élec eau K26	0,1-...99	3
		Sans appoint = 0 ; Appoint mono 3 kW = 0 ; Appoint mono 6 kW (par défaut) = 3 ; Appoint tri = 0		
5950	S	Fonction entrée H1 (Connecteur X86, bornes B1 et M)		Sans
		0: Sans, 1: Commut. régime zones + ECS, 2: Commutation régime ECS, 3: Commutation régime zones, 4: Commutation régime zone 1, 5: Commutation régime zone 2, 6: Commutation régime zone 3, 8: Message erreur/ alarme, 9: Demande circuit consomm. 1, 10: Demande circuit consomm.2, 11: Libérat générateur piscine, 13: Libération piscine, solaire, 14: Niveau de température ECS, 15: Niveau de température CC1, 16: Niveau de température CC2, 17: Niveau de température CC3, 18: Thermostat d'ambiance CC1, 19: Thermostat d'ambiance CC2, 20: Thermostat d'ambiance CC3, 21: Contrôleur de débit ECS, 24: Mesure impulsions, 26: Détecteur de condensation, 27: Augm T° déprt pr hygrostat, 30: Ordre enclench PAC allure 1, 35: État fonct chaudière suppl, 36: Prio chrgc chd comb sol ECS, 43: Ventilation commutateur 1, 44: Ventilation commutateur 2, 45: Ventilation commutateur 3, 50: Mesure de débit, fréquence, 51: Demande circ.consom.1 10V, 52: Demande circ. consom2 10V, 54: Mesure de pression 10V, 55: Mesure de l'humidité 10V, 56: Température ambiante 10V, 59: Mesure débit 0/10V, 60: Mesure température 0/10v, 61: Mesure de qualité d'air 10V		
5953	S	Valeur entrée 1 H1		0
5954	S	Valeur fonction 1 H1		0
5955	S	Valeur entrée 2 H1		10
5956	S	Valeur fonction 2 H1		100
5960	S	Fonction entrée H3 (Connecteur X86, bornes B2 et M)		Sans
		0: Sans, 1: Commut. régime zones + ECS, 2: Commutation régime ECS, 3: Commutation régime zones, 4: Commutation régime zone 1, 5: Commutation régime zone 2, 6: Commutation régime zone 3, 8: Message erreur/ alarme, 9: Demande circuit consomm. 1, 10: Demande circuit consomm.2, 11: Libérat générateur piscine, 13: Libération piscine, solaire, 14: Niveau de température ECS, 15: Niveau de température CC1, 16: Niveau de température CC2, 17: Niveau de température CC3, 18: Thermostat d'ambiance CC1, 19: Thermostat d'ambiance CC2, 20: Thermostat d'ambiance CC3, 21: Contrôleur de débit ECS, 24: Mesure impulsions, 26: Détecteur de condensation, 27: Augm T° déprt pr hygrostat, 30: Ordre enclench PAC allure 1, 35: État fonct chaudière suppl, 36: Prio chrgc chd comb sol ECS, 43: Ventilation commutateur 1, 44: Ventilation commutateur 2, 45: Ventilation commutateur 3, 50: Mesure de débit, fréquence, 51: Demande circ.consom.1 10V, 52: Demande circ. consom2 10V, 54: Mesure de pression 10V, 55: Mesure de l'humidité 10V, 56: Température ambiante 10V, 59: Mesure débit 0/10V, 60: Mesure température 0/10v, 61: Mesure de qualité d'air 10V		
5963	S	Valeur entrée 1 H3		0
5964	S	Valeur fonction 1 H3		0
5965	S	Valeur entrée 2 H3		10
5966	S	Valeur fonction 2 H3		100
5980	S	Fonction entrée EX1		Arrêt forcé relève élec. E6
		0: Sans, 1: Arrêt forcé relève élec. E6, 2: Tarif réduit électricité E5, 4: Surcharge évapor. E14, 5: Pressostat évaporat. E26, 6: Contrôleur débit évap E15, 7: Contrôl débit consommat E24, 8: Dégivrage manuel E17, 9: Synthèse alarmes PAC E20, 10: Défaut démar progress E25, 12: Pressostat BP E9, 13: Pressostat HP E10, 14: Surcharge compress 1 E11, 15: Message erreur/alarme, 16: Surveillance secteur E21, 18: Pression diff dégivrage E28, 19: Pressostat circ int éva. E29, 20: Contr déb circ int évap E30, 21: Smart grid E61, 22: Smart grid E62, 25: Commutation régime des CC, 26: Forçage ECS.		
5981	S	Sens d'action entrée EX1	Contact de repos, Contact de travail	Contact de travail
5982	S	Fonction entrée EX2		Tarif réduit électricité E5
		0: Sans, 1: Arrêt forcé relève élec. E6, 2: Tarif réduit électricité E5, 4: Surcharge évapor. E14, 5: Pressostat évaporat. E26, 6: Contrôleur débit évap E15, 7: Contrôl débit consommat E24, 8: Dégivrage manuel E17, 9: Synthèse alarmes PAC E20, 10: Défaut démar progress E25, 12: Pressostat BP E9, 13: Pressostat HP E10, 14: Surcharge compress 1 E11, 15: Message erreur/alarme, 16: Surveillance secteur E21, 18: Pression diff dégivrage E28, 19: Pressostat circ int éva. E29, 20: Contr déb circ int évap E30, 21: Smart grid E61, 22: Smart grid E62, 25: Commutation régime des CC, 26: Forçage ECS.		
5983	S	Sens d'action entrée EX2	Contact de repos, Contact de travail	Contact de repos
5985	S	Sens d'action entrée EX3	Contact de repos, Contact de travail	Contact de travail
6098	S	Correction sonde coll solaire	-20... 20	0
6100	S	Correction sonde température extérieure	-3... 3 °C	0 °C

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
6117	S	Compens centr T° consigne	1... 100°C	5 °C
6120	S	Hors-gel de l'installation	Marche, Arrêt	Marche
6201	S	Effacer sonde	Non, Oui	Non
6205	S	Réinitialiser paramètres	Non, Oui	Non
6220	S	Version du logiciel (RVS)	0... 99	--
6300	S	Info 1 OEM	0... 65535	--
6301	S	Info 2 OEM	0... 65535	--
<b>Réseau LPB</b>				
6600	S	Adresse appareil	0... 16	1
<b>Erreur</b>				
6710	U	Ré-initialisation relais alarme	Non, Oui	Non
6711	U	Ré-initialisation PAC	Non, Oui	Non
6800	S	Historique 1	Date, Heure, Code d'erreur	
6802	S	Historique 2	Date, Heure, Code d'erreur	
6804	S	Historique 3	Date, Heure, Code d'erreur	
6806	S	Historique 4	Date, Heure, Code d'erreur	
6808	S	Historique 5	Date, Heure, Code d'erreur	
6810	S	Historique 6	Date, Heure, Code d'erreur	
6812	S	Historique 7	Date, Heure, Code d'erreur	
6814	S	Historique 8	Date, Heure, Code d'erreur	
6816	S	Historique 9	Date, Heure, Code d'erreur	
6818	S	Historique 10	Date, Heure, Code d'erreur	
<b>Maintenance / Régime spécial</b>				
7070	S	Intervalle temps pour la maintenance PAC	0... 240	1 mois
7071	S	Temps de fonctionnement PAC depuis la dernière maintenance. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 240	1 mois
7073	S	Nombre moyen de démarrage du compresseur par heure de fonctionnement, depuis les 6 dernières semaines. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 12	0
7141	U	Régime de secours	Arrêt, Marche	Arrêt
		Arrêt : La PAC fonctionne normalement (avec les appoints si besoin). Marche : La PAC utilise le système d'appoint électrique ou la relève chaudière. Utiliser la position "Marche", uniquement en mode secours ou test car la facture d'énergie peut être onéreuse.		
7142	S	Type fonctionnement service de secours	Manuel, Automatique	Manuel
		Manuel : Le régime de secours n'est pas activé lors d'un défaut (Régime de secours = Arrêt). Automatique : Le régime de secours est activé lors d'un défaut (Régime de secours = Marche). En position "Automatique", la facture d'énergie peut être onéreuse si l'erreur n'est pas décelée et résolue.		
7150	I	Simulation température extérieure	-50... 50 °C	0,5 °C

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Test des entrées / sorties</b>				
7700	I	Test des relais		<b>Pas de test</b>
<p>Ce test consiste à commander un à un les relais du régulateur et d'en vérifier les sorties. Il permet de contrôler que les relais fonctionnent et que le câblage est correct (pour cela, vérifier que chaque appareil est bien en fonctionnement sur l'installation).</p> <p>(0) Pas de test, (1) Tout est à l'ARRÊT, (2) Sortie relais QX1 : circulateur chauffage CC1 (si 1 circuit ) ou circulateur chauffage CC2 (si 2 circuits), (3) Sortie relais QX2 : appoint élect.(1er étage) ou vanne direct. RLV, (4) Sortie relais QX3 : appoint élect.(2e étage) ou contact RLV chaudière, (5) Sortie relais QX4 : vanne direct. ECS, (6) Sortie relais QX5 : appoint élect. ECS, (7) Sortie relais QX6 , (8) Sortie relais QX31 : ouverture vanne mélangeuse (Y1) (ou commande fil pilote), (9) Sortie relais QX32 : fermeture vanne mélangeuse (Y2), (10) Sortie relais QX33 : circulateur circuit 1 si deux circuits (circuit mélangé, le moins chaud,),(11) Sortie relais QX34, (12) Sortie relais QX35 : vanne directionnelle piscine, (13) Sortie relais QX21 module 1,(14) Sortie relais QX22 module 1, (15) Sortie relais QX23 module 1, (16) Sortie relais QX21 module 2, (17) Sortie relais QX22 module 2, (18) Sortie relais QX23 module 2, (19) non utilisé, (20) non utilisé, (21) non utilisé.</p> <p>L'afficheur indique le symbole "clé". En appuyant sur la touche Info, on affiche "erreur 368". <b>Attention ! Pendant la durée du test, le composant testé est sous tension électrique.</b></p>				
7710	I	Test sortie UX1	0... 100%	1
7716	I	Test sortie UX2	0... 100%	1
7722	I	Régime refroidissement D2	Arrêt, Marche	<b>Arrêt</b>
7723	I	Pompe à chaleur D3	Arrêt, Marche	<b>Arrêt</b>
7724	I	Test sortie U4 (commande "Inverter")	0... 100 %	--
7725	I	Signal tension U4 (Ux3)	0... 10 v	--
7804	I	Température sonde BX1 (T° départ PAC)	-28... 350 °C	--
7805	I	Température sonde BX2 (T° retour PAC)	-28... 350 °C	--
7806	I	Température sonde BX3 (T° sanitaire)	-28... 350 °C	--
7807	I	Température sonde BX4 (T° extérieure)	-28... 350 °C	--
7858	I	Signal d'entrée H3	Sans, Fermé (ooo), ouvert (---), Impulsions, Fréquence Hz, Tension V	<b>Sans</b>
7911	I	Entrée EX1 (délestage, EJP)	0, 230 V	--
7912	I	Entrée EX2 (tarifs HP/HC)	0, 230 V	--
7913	I	Entrée EX3 (défaut externe)	0, 230 V	--
<b>État</b>				
8000	I	État circuit chauffage 1		--
8001	I	État circuit chauffage 2		--
8003	I	État ECS		--
8004	I	État circuit refroidissement 1		--
8006	I	État PAC		--
8007	I	État collecteur solaire		--
8010	I	État ballon de stockage		--
8011	I	État piscine		--
8022	I	État générateur additionnel		--
8025	I	État circuit rafraîchissement 2		--

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
<b>Diagnostic générateur</b>				
8400	I Compresseur 1	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8402	I Résistance électrique 1 départ	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8403	I Résistance électrique 2 départ	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8406	I Pompe de condenseur	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8407	S Vitesse pompe condensateur	0...100%		--
8410	U Température retour PAC	0... 140 °C		--
	Consigne PAC (départ)			--
8412	U Température départ PAC	0... 140 °C		--
	Consigne PAC (départ)			--
8413	U Modulation du compresseur	0... 100%		--
8414	I Modulation résistance électrique	0... 100%		--
8425	S Écart température condensateur	-50... 140 °C		--
8450	S Heures fonctionnement compresseur 1	00:00		--
8454	S Durée verrouillage PAC. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
8455	S Compteur verrouillages PAC. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 65535		--
8456	S Heures fonctionnement électrique départ. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
8457	S Compteur démarrages électriques départ. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 65535		--
8458	I État smart grid	Tirage verrouillé, Tirage libéré, Tirage souhaité, Tirage forcé		<b>Tirage libéré</b>
8460	I Débit pompe à chaleur	0... 65535 l/min		--
<b>Diagnostic consommateur</b>				
8700	U Température extérieure	-50... 50 °C		--
8701	U Température extérieure minimale. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		<b>50 °C</b>
8702	U Température extérieure maximale. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		<b>-50 °C</b>
8703	I Température extérieure atténuée. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		--
	C'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 h. Cette valeur est utilisée pour la commutation automatique été / hiver (ligne 730).			
8704	I Température extérieure mélangée	-50... 50 °C		--
	La température extérieure mélangée est une combinaison de la température extérieure actuelle et de la "température extérieure moyenne" calculée par le régulateur. Cette valeur est utilisée pour le calcul de la température de départ.			
8730	I Circulateur CC1	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8731	I Vanne mélangeuse CC1 ouverte	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8732	I Vanne mélangeuse CC1 fermée	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8740	U Température ambiante 1	0... 50 °C		--
	Consigne de température d'ambiance 1			<b>20 °C</b>
8743	U Température de départ 1	0... 140 °C		--
	Consigne de température de départ 1			--

<b>Ligne</b>		<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
8749	I	Thermostat d'ambiance 1	Aucune demande, Demande		<b>Aucune demande</b>
8756	U	Température départ refroidissement 1	0... 140 °C		--
		Consigne de température refroidissement 1			--
8820	I	Circulateur ECS	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8821	I	Résistance électrique ECS	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8830	U	Température ECS	0... 140 °C		--
		Consigne de température ECS			<b>50 °C</b>
8832	I	Température ECS 2	0... 140 °C		--
8840	S	Heures fonctionnement pompe ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
8841	S	Compteur démarrages pompe ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 199999		--
8842	S	Heures fonctionnement électrique ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
8843	S	Compteur démarrages électrique ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 65535		--
8950	I	Température départ ligne	0... 140 °C		--
		Consigne de température départ ligne			--
8957	I	Consigne départ ligne, rafraîchissement	0... 140 °C		--
9005	I	Pression hydraulique 1	-100... 500 bar		--
9006	I	Pression hydraulique 2	-100... 500 bar		--
9009	I	Pression hydraulique 3	-100... 500 bar		--
9010	I	Mesure temp ambiante 1	0...50 °C		--
9011	I	Mesure temp ambiante 2	0... 50 °C		--
9031	I	Sortie relais QX1	Arrêt, Marche		<b>Marche</b>
9032	I	Sortie relais QX2	Arrêt, Marche		<b>Marche</b>
9033	I	Sortie relais QX3	Arrêt, Marche		<b>Marche</b>
9034	I	Sortie relais QX4	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
9035	I	Sortie relais QX5	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>

## ► Affichage d'information

La touche  permet d'appeler diverses informations.

Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement, certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

- Messages d'erreur possibles dans la liste des codes d'erreur (voir tableau, [page 64](#)).
- Messages de maintenance possibles de la liste des codes de maintenance.
- Messages de fonctionnement spécial.
- Diverses informations (voir ci-après).

Désignation	Ligne
Consigne séchage actuelle.	-
Jour séchage actuel.	-
Jours de séchages terminés.	-
État PAC.	8006
État générateur additionnel.	8022
État ECS.	8003
État piscine.	8011
État circuit chauffage 1.	8000
État circuit chauffage 2.	8001
État circuit refroidissement 1.	8004
Température extérieure.	8700
Température ambiante 1.	8740
Consigne d'ambiance 1.	8743
Température de départ 1.	8743
Consigne de départ 1.	8743
Température ambiante 2.	8770
Consigne d'ambiance 2.	8770
Température de départ 2.	8773
Consigne de départ 2.	8773
Température ECS.	8830
Température retour PAC.	8410
Consigne PAC (départ).	8410
Température départ PAC.	8412
Consigne PAC (départ).	8412
Température piscine.	8900
Consigne (de température) piscine.	8900
Temps arrêt minimum restant comp.1.	-
Temps EN (marche) minimum restant comp.1.	-



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

# Diagnostic de pannes

Selon que la panne provient de l'unité extérieure ou du module hydraulique, le défaut peut être signalé par l'afficheur digital ou par la LED des cartes interface.

## ► Défauts affichés sur le module hydraulique

Les défauts ou pannes du module hydraulique sont signalés par l'afficheur de l'interface utilisateur.

L'afficheur indique le symbole .

Appuyer sur la touche  pour obtenir des détails sur l'origine du défaut.

Lorsque l'erreur est résolue, les défauts sont réinitialisés à zéro automatiquement.

### ■ Module hydraulique : Défauts visibles sur l'afficheur digital.

Numéro de l'erreur	Libellé de l'erreur	Emplacement de l'erreur	Fonctionnement PAC malgré l'erreur
-	Pas de connexion.	La polarité de la sonde d'ambiance n'est pas respectée.	Non
10	Sonde extérieure.	B9	Oui
33	Erreur sonde température départ PAC.	B21	Oui
44	Erreur sonde température retour PAC.	B71	Oui
50	Sonde température ECS.	B3	Oui
60	Sonde d'ambiance 1.		Oui
65	Sonde d'ambiance 2.		Oui
105	Message de maintenance.		Oui
121	Température de départ de CC1 non atteinte.		Oui
122	Température de départ de CC2 non atteinte.		Oui
127	Température anti-légionelles non atteinte.		Oui
369	Défaut externe (organe de sécurité).		Non
370	Erreur unité extérieure (lors d'une phase de démarrage, voir § "Mise en service").	voir ci-après.	Non
441	Sonde 2e zone non configurée (si kit 2 circuits)	BX31; Régler le paramètre 5700 sur 2, 4 ou 6	Non
516	PAC absente	Vérifier le câblage entre X60 et la carte interface.	Non



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.

Lorsque la PAC n'est pas sous tension, la protection hors gel n'est pas assurée.





■ **Module hydraulique : Clignotement de la diode visible sur la carte interface.**

Numéro de l'erreur Unité extérieure	Affichage LED		Libellé de l'erreur
	LED 2 (verte)	LED 1 (rouge)	
11	1 Flash	1 Flash	Erreur communication entre le module hydraulique et l'unité extérieure.
23	2 Flashes	3 Flashes	Connexion interdit (erreur de la connexion série).
31	3 Flashes	1 Flash	Erreur alimentation module hydraulique.
32	3 Flashes	2 Flashes	Erreur communication entre la régulation et l'interface utilisateur.
41	4 Flashes	1 Flash	Erreur connexion entre le module hydraulique et l'unité extérieure.
42	4 Flashes	2 Flashes	Erreur sonde température échangeur module hydraulique.
61	6 Flashes	1 Flash	Erreur alimentation unité extérieure.
62	6 Flashes	2 Flashes	Erreur carte de régulation unité extérieure.
63	6 Flashes	3 Flashes	Erreur Inverter.
64	6 Flashes	4 Flashes	Erreur filtre actif.
65	6 Flashes	5 Flashes	Erreur carte IPM.
67	6 Flashes	7 Flashes	Microcoupure alimentation unité extérieure (opération de protection).
68	6 Flashes	8 Flashes	Erreur relais magnétique unité extérieure.
71	7 Flashes	1 Flash	Erreur sonde température refoulement.
72	7 Flashes	2 Flashes	Erreur sonde de température compresseur.
73	7 Flashes	3 Flashes	Erreur sonde de température échangeur (sortie / centre).
74	7 Flashes	4 Flashes	Erreur sonde de température extérieure.
77	7 Flashes	7 Flashes	Erreur température radiateur unité extérieure.
78	7 Flashes	8 Flashes	Erreur sonde de température détenteur.
84	8 Flashes	4 Flashes	Erreur courant compresseur.
86	8 Flashes	6 Flashes	Erreur sonde du pressostat / Erreur capteur de pression.
94	9 Flashes	4 Flashes	Erreur sonde de courant.
95	9 Flashes	5 Flashes	Détection de l'erreur de position du rotor du compresseur. Erreur démarrage compresseur.
97	9 Flashes	7 Flashes	Erreur ventilateur 1 unité extérieure.
98	9 Flashes	8 Flashes	Erreur ventilateur 2 unité extérieure.
A1	10 Flashes	1 Flash	Protection température de refoulement.
A3	10 Flashes	3 Flashes	Protection température compresseur.
A4	10 Flashes	4 Flashes	Erreur pression unité extérieure.
A5	10 Flashes	5 Flashes	Basse pression anormale.
A9	10 Flashes	9 Flashes	Erreur surintensité.
	Clignotement continu (1 sec allumée / 1 sec éteinte)		Opération de récupération.
-	Allumée en permanence	Arrêt	Dégivrage.

## ► Défaits affichés sur l'unité extérieure monophasée

Pour accéder à la carte électronique, il faut démonter la façade (droite) de l'unité extérieure.

Les défauts sont codés par des flashes de LED.

Lorsqu'une erreur survient :

- La LED "**ERROR**" (2) clignote.
- Presser une fois sur le bouton "**ENTER**" (SW3).
- La LED "**ERROR**" (2) clignote plusieurs fois selon le type d'erreur (voir tableau ci-dessous).




fig. 44 - Emplacement des interrupteurs et LED de l'unité extérieure monophasée

Affichage diode	Libellé de l'erreur
1 Flash	Erreur retour de communication série.
2 Flashes	Erreur sonde température refoulement.
3 Flashes	Erreur sonde du pressostat.
4 Flashes	Erreur sonde de température sortie échangeur.
5 Flashes	Erreur sonde de température échangeur intermédiaire.
6 Flashes	Erreur sonde de température détendeur.
7 Flashes	Erreur sonde de température extérieure.
8 Flashes	Erreur sonde de température compresseur.
9 Flashes	Erreur sonde de température radiateur.
11 Flashes	Protection température de refoulement (arrêt permanent).
12 Flashes	Protection température compresseur (arrêt permanent).
13 Flashes	Erreur sonde de courant (arrêt permanent).
14 Flashes	Erreur de détection de position du rotor du compresseur (arrêt permanent).
15 Flashes	Erreur démarrage compresseur (arrêt permanent).
16 Flashes	Erreur moteur ventilateur 1 (arrêt permanent).
17 Flashes	Erreur moteur ventilateur 2 (arrêt permanent).
18 Flashes	Erreur Inverter.
19 Flashes	Erreur filtre actif.
20 Flashes	Basse pression anormale.
22 Flashes	Anomalie module hydraulique.

## ► Défaits affichés sur l'unité extérieure triphasée

Pour accéder à la carte électronique, il faut démonter la façade (droite) de l'unité extérieure.

Les défauts sont codés par des flashes de LED.

Lorsqu'une erreur survient :

- La LED "**ERROR**" (2) clignote.
- Presser une fois sur le bouton "**ENTER**" (SW4).
- La LED "**ERROR**" (2) clignote plusieurs fois selon le type d'erreur (voir tableau ci-dessous).




fig. 45 - Emplacement des interrupteurs et LED de l'unité extérieure triphasée




fig. 46 - Affichage de l'unité extérieure triphasée

Affichage diode	Libellé de l'erreur
1 Flash	Erreur retour de communication série.
2 Flashes	Erreur sonde température refoulement.
3 Flashes	Erreur sonde du pressostat.
4 Flashes	Erreur sonde de température sortie échangeur.
5 Flashes	Erreur sonde de température échangeur intermédiaire.
6 Flashes	Erreur sonde de température détenteur.
7 Flashes	Erreur sonde de température extérieure.
8 Flashes	Erreur sonde de température compresseur.
9 Flashes	Erreur sonde de température radiateur Inverter.
10 Flashes	Erreur sonde de température radiateur P.F.C.
11 Flashes	Protection température de refoulement (arrêt permanent).
12 Flashes	Protection température compresseur (arrêt permanent).
13 Flashes	Erreur sonde de courant (arrêt permanent).
14 Flashes	Erreur de détection de position du rotor du compresseur (arrêt permanent).
15 Flashes	Erreur démarrage compresseur (arrêt permanent).
16 Flashes	Erreur moteur ventilateur 1 (arrêt permanent).
17 Flashes	Erreur moteur ventilateur 2 (arrêt permanent).
18 Flashes	Erreur Inverter.
19 Flashes	Erreur P.F.C.
20 Flashes	Basse pression anormale.
22 Flashes	Anomalie module hydraulique.

# Entretien de l'installation



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.



## ► Contrôles hydrauliques



**Attention, si des remplissages fréquents sont nécessaires, une recherche de fuite est absolument obligatoire.**

**Si un remplissage et une remise en pression s'imposent, vérifier quel type de fluide a été utilisé initialement.**

Pression de remplissage conseillée : entre 1 et 2 bar (la pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur manométrique de l'installation).

Chaque année,

- Contrôler la pression du vase d'expansion (prégonflage de 1 bar) et le bon fonctionnement de la soupape de sûreté.

Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire :

- Vérifier le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide sanitaire.
- Le faire fonctionner selon les prescriptions du fabricant.
- Vérifier le disconnecteur.

## ► Vérification de l'unité extérieure

- Dépoussiérer l'échangeur si nécessaire en veillant à ne pas endommager les ailettes.
- Redresser les ailettes à l'aide d'un peigne.
- Vérifier que rien ne vient entraver le passage de l'air.
- Vérifier le ventilateur.
- Vérifier que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée.

### • Vérification du circuit frigorifique

Lorsque la charge du fluide frigorifique est supérieure à 2 kg (modèle >10kW) il est obligatoire de faire vérifier, chaque année, le circuit frigorifique par une entreprise répondant aux exigences légales en vigueur (possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes).

- Contrôle de l'absence de fuite (raccords, vannes...).

## ► Contrôles électriques

- Contrôle des connexions et resserrage éventuel.
- Contrôle de l'état des câblages et platines.

## ► Vidange du module hydraulique

- Déposer la façade du module hydraulique.
- Ouvrir la vanne de vidange,
- Ouvrir le purgeur manuel du module hydraulique,
- Ouvrir le(s) purgeur(s) de l'installation.

## ► Vanne directionnelle

Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire.  
Respecter le sens de montage de la vanne directionnelle.  
Voie **AB** : Départ vers module hydraulique.  
Voie **A** ouverte : Retour du ballon ECS.  
Voie **B** ouverte : Retour du circuit de chauffage.

## Mise en gaz de l'installation

Cette opération est réservée aux installateurs en règle avec la législation sur le maniement des fluides frigorigènes.



Le tirage au vide avec une pompe à vide étalonnée est impératif (voir ANNEXE 1).

Ne jamais utiliser du matériel utilisé au préalable avec du réfrigérant autre qu'un HFC.

Enlever les bouchons du circuit frigorifique uniquement au moment de procéder aux raccordements frigorifiques.

Si la température extérieure est inférieure à +10°C :


- Il faut obligatoirement utiliser la méthode des 3 vides (voir ANNEXE 2).
- La pose d'un filtre déshydrateur est conseillée (et fortement recommandée si la température est inférieure à +5°C).

### ANNEXE 1

Méthode d'étalonnage et de contrôle d'une pompe à vide

- Vérifiez le niveau d'huile de la pompe à vide.

- Raccorder la pompe à vide au vacuomètre selon le schéma.



- Tirer au vide pendant 3 minutes.

- Après 3 minutes, la pompe atteint sa valeur seuil de vide et l'aiguille du vacuomètre ne bouge plus.

- Comparer la pression obtenue avec la valeur du tableau. Selon la température, cette pression doit être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau.

=> Si ce n'est pas le cas, remplacer le joint, le flexible ou la pompe.


T °C	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	15°C < T
Pmax - bar	0.009	0.015	0.020
- mbar	9	15	20.

### ANNEXE 2


Méthode des 3 vides

- Raccorder le flexible haute pression du *Manifold* sur l'orifice de charge (liaison gaz). Une vanne doit être montée sur le flexible de la pompe à vide pour pouvoir l'isoler.


a) Tirer au vide jusqu'à l'obtention de la valeur désirée et maintenir cette valeur pendant 30 mn (voir tableau ANNEXE 1),



b) Couper la pompe à vide, fermer la vanne en bout du flexible de service (jaune), raccorder ce flexible sur le détendeur de la bouteille d'azote, injecter 2 bars, refermer la vanne du flexible,



c) Raccorder à nouveau le flexible sur la pompe à vide, la mettre en fonction et ouvrir progressivement la vanne du flexible.




d) Répéter cette opération au moins trois fois.


**Rappel : il est strictement interdit de réaliser ces opérations avec du fluide réfrigérant.**

### ▼ Test d'étanchéité

- Retirer le bouchon de protection (B) de l'orifice de charge (Schrader) de la vanne gaz (gros diamètre).
- Raccorder le flexible haute pression du *Manifold* sur l'orifice de charge (fig. 47).
- Raccorder la bouteille d'azote sur le *Manifold* (utiliser uniquement de l'azote déshydraté type U).
- Mettre l'azote sous pression (10 bars maximum) dans le circuit frigorifique (ensemble **liaison gaz-condenseur-liaison liquide**).
- Laisser le circuit sous pression pendant 30 minutes.



- Si chute de pression, la faire redescendre à 1 bar et chercher les fuites éventuelles avec un produit détecteur de fuite, réparer puis recommencer le test.



- Lorsque la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l'azote en laissant une pression supérieure à la pression atmosphérique (entre 0.2 et 0.4 bar).





fig. 47 - Raccordement du flexible sur la vanne gaz

### ▼ Tirage au vide



**La méthode des 3 vides (ANNEXE 2) est fortement recommandée pour toute installation et plus particulièrement lorsque la température extérieure est inférieure à 10°C.**

- Si nécessaire, étalonner le(s) manomètre(s) du *Manifold* sur 0 bar. Ajuster le vacuomètre par rapport à la pression atmosphérique ( $\approx 1013$  mbar).
- Raccorder la pompe à vide sur le *Manifold*. Raccorder un vacuomètre si la pompe à vide n'en est pas équipée.




- Tirer au vide jusqu'à ce que la pression résiduelle\* dans le circuit tombe en dessous de la valeur indiquée dans le tableau suivant (\* mesurée avec le vacuomètre).

T °C	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	15°C < T
Pmax - bar	0.009	0.015	0.020
- mbar	9	15	20.

- Laisser la pompe fonctionner pendant encore 30 minutes au minimum après l'obtention du vide requis.
- Fermer le robinet du *Manifold* puis arrêter la pompe à vide **sans débrancher aucun des flexibles en place.**

## ► Schéma hydraulique de principe

### • Configuration 1 : 1 circuit de chauffe




AE - Appoint électrique  
 BT\* - Ballon tampon (selon volume d'eau : voir page 27)  
 CC - Circulateur chauffage  
 MH - Module hydraulique  
 PC - Plancher chauffant

R - Radiateur  
 Rdyn\* - Radiateur dynamique  
 SA\* - Sonde d'ambiance (option/sauf avec Rdyn)  
 SE - Sonde extérieure  
 SP - Sécurité thermique plancher chauffant



• Configuration 1 : 1 circuit de chauffe et ballon sanitaire mixte



- AE** - Appoint électrique
- BT\*** - Ballon tampon (selon volume d'eau : voir page 27)
- CAR** - Clapet antiretour
- CC** - Circulateur chauffage
- KS** - Kit sanitaire
- MH** - Module hydraulique
- PC** - Plancher chauffant

- R** - Radiateur
- Rdyn\*** - Radiateur dynamique
- SA\*** - Sonde d'ambiance (option/sauf avec Rdyn)
- SSa** - Sonde sanitaire
- SE** - Sonde extérieure
- SP** - Sécurité thermique plancher chauffant
- VD** - Vanne directionnelle

## ► Plans de câblage électrique




fig. 48 - Câblage électrique unité extérieure modèle monophasée




fig. 49 - Câblage électrique unité extérieure modèle triphasé





fig. 50 - Câblage électrique module hydraulique (hors raccordements installateur)

Raccordement aux borniers et relais de puissance (voir fig. 31, page 35).



Options .....  
Selon Configuration .....

Caractéristiques ① T3.15AH250V, 5x20 mm, IEC 60127-1  
fusibles ② T6.3AH250V, 5x20 mm, IEC 60127-1

# ✓ Procédure de mise en marche rapide

Avant de mettre sous tension le module hydraulique :

- Vérifier le câblage électrique.
- Vérifier la mise en gaz du circuit frigorifique.
- Vérifier la pression du circuit hydraulique (1 à 2 bars), vérifier que la PAC est purgée, ainsi que le reste de l'installation.
- S'assurer que tous les DIP SW sur la carte interface sont en position OFF avant de démarrer.

## ► "Check-list" d'aide à la mise en service

### ▼ Avant démarrage

#### ■ Contrôles visuels

	OK	Non conforme	
Unité extérieure (voir chapitre "Installation de l'unité extérieure", page 16).			
Emplacement et fixations, évacuation des condensats.			
Respect des distances aux obstacles.			

#### ■ Contrôles hydrauliques

	OK	Non conforme	Valeur
Module hydraulique (voir chapitre "Installation du module hydraulique", page 18).			
Raccordements des tuyauteries, clapets et pompes (circuit chauffage, ECS).			
Volume eau installation (capacité du vase d'expansion adaptée ?).			
Absence de fuite.			
Pression réseau primaire et dégazage.			

#### ■ Raccordements et contrôles frigorifiques

(voir chapitres page 20 et page 70).	OK	Non conforme	
Contrôle des circuits frigorifiques (obturation respectée, absence de poussières et humidité).			
Raccordements entre les unités (longueur tuyauteries, serrage dudgeons .....).			
Installation manomètres HP sur ligne gaz (gros tube).			
Tirage au vide obligatoire.			
Test d'étanchéité à l'azote (~ 10 bar).			
Ouverture vannes frigo sur l'unité extérieure.			
Remplissage fluide frigo du module hydraulique et des canalisations.			

#### ■ Contrôles électriques

Unité extérieure (voir chapitre page 28).	OK	Non conforme	Valeur
Alimentation générale (230 V ou 400 V).			
Protection par disjoncteur calibré.			
Section du câble.			
Raccordement terre.			

Module hydraulique (voir chapitre "Module hydraulique", page 32).	OK	Non conforme	
Liaison avec l'unité extérieure (L, N, Terre ou 3 L + Terre).			
Raccordement des différentes sondes (positionnement et connexions).			
Raccordement vannes directionnelles (relève et ECS) et circulateur.			
Alimentation et protection de l'appoint électrique.			

## ▼ Démarrage

### ■ Mise en service rapide

(voir chapitre <i>page 42</i> et § "Liste des lignes de fonction (réglages, diagnostic, état)", <i>page 47</i> ).	OK	Non conforme	
Enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) <u>2 heures avant de procéder aux essais =&gt; Préchauffage du compresseur.</u>			
Enclencher l'interrupteur marche/arrêt => Initialisation de quelques secondes.			
Fonctionnement du circulateur chauffage.			
L'unité extérieure démarre après 4 mn.			
Configurer Heure, Date et Programmes horaires CC, si différents des valeurs par défaut.			
Configurer le circuit hydraulique (paramètre 5700).			
Régler la pente de chauffage (720 et 1020).			
Ajuster la consigne départ maxi (741 et 1041).			

### ■ Vérifications sur l'unité extérieure

	OK	Non conforme	Valeur
Fonctionnement du ou des ventilateurs, du compresseur.			
Mesure intensité.			
Après quelques minutes, mesure du delta T° air.			
Contrôle pression / température condensation et évaporation.			

### ■ Vérifications sur le module hydraulique

	OK	Non conforme	Valeur
Après 15 minutes de fonctionnement.			
Delta T° eau primaire.			
Fonctionnement chauffage, relève chaudière ...			

### ■ Régulation

(voir chapitre "Configuration de la sonde d'ambiance", <i>page 43</i> et § "Liste des lignes de fonction (réglages, diagnostic, état)", <i>page 47</i> ).	OK	Non conforme	
Paramétrage, manipulations, contrôles.			
Effectuer la programmation horaire des périodes de chauffage (500 à 516 / 520 à 536).			
Régler les consignes des circuits de chauffage si différentes des valeurs par défauts (710 - 714 ; 1010-1014).			
Affichage des consignes.			
Explications d'utilisation.			

**La PAC est prête à fonctionner !**

## ► Fiche de paramétrage

Paramètre	Désignation	Régl.	Menus
<b>Réglages préalables</b>			
20	langue		inter. Utilisat.
1	heure / minutes		heure et date
2	jour / mois		heure et date
3	année		heure et date
5700	config. d'installation		configuration
<b>Circuit chauffage N° 1 si 2 circuits = le moins chaud (ex: plancher)</b>			
710	consigne confort		réglage CC1
712	consigne réduit		réglage CC1
720	pente de loi d'eau		réglage CC1
741	consigne de départ max.		réglage CC1
750	influence d'ambiance		réglage CC1
790 / 791	optimis. enclen. / déclen.	/	réglage CC1
834	tps course servomoteur		réglage CC1
850 / 851	séchage de dalle	/	réglage CC1
<b>Circuit de chauffage N° 2 (avec option 2 circuits) = le plus chaud (ex: radiateurs)</b>			
1010	consigne confort		réglage CC2
1012	consigne réduit		réglage CC2
1020	pente de loi d'eau		réglage CC2
1041	consigne de départ max.		réglage CC2
1050	influence d'ambiance		réglage CC2
1090 / 1091	optimis. enclen. / déclen.	/	réglage CC2
1134	tps course servomoteur		réglage CC2
1150 / 1151	séchage de dalle	/	réglage CC2
<b>Eau chaude sanitaire (si kit ECS)</b>			
1610	consigne T° ECS confort		ECS
1612	consigne T° ECS réduit		ECS
1620	libération ECS		ECS
1640 à 1642	cycle anti-légionelles		ECS
5024	différent. enclench. ECS		ballon ECS
5030	limitation durée charge		ballon ECS
5061	libér. résistance élect.		ballon ECS

Paramètre	Désignation	Régl.	Menus
<b>Relève chaudière (si kit relève chaudière)</b>			
3700	T° ext. autori. marche		génér. addit.
3705	temporisation à l'arrêt		génér. addit.
<b>Divers</b>			
6420	fonction entrée H33	1	configuration
6100	correct. sonde T° ext.		configuration
6120	marche / arrêt hors gel		configuration
6205	réinitiali. des paramèt.		configuration
6220	version du logiciel		configuration
6711	reset PAC		erreur
<b>Rafraîchissement (si kit rafraîchissement)</b>			
5711	groupe froid	2 tubes	configuration
901 à 969	paramétrage rafraichis.		circuit froid 1
<b>Défauts (si apparition défaut, appuyer sur la touche "Info")</b>			
N° 10	sonde extérieure		
N° 33	sonde T° départ		
N° 44	sonde T° retour		
N° 50	sonde T° ECS		
N° 60	sonde ambiance 1		
N° 65	sonde ambiance 2		
N° 105	message maintenance		
N° 121	T° dép. CC1 non atteinte		
N° 122	T° dép. CC2 non atteinte		
N° 127	T° anti-légio.non atteinte		
N° 369	défaut externe (EX3)		
N° 370	erreur connexion unité extérieure		
6711	reset PAC		erreur
<b>Pompe à chaleur</b>			
2844	T° maxi du fonct. thermodynamique		pompe à ch.
2884	T° ext autor. app. élec.		pompe à ch.
2920	EJP (EX1) libé. / vér.		pompe à ch.
<b>Piscine (avec option kit "piscine")</b>			
2056	consigne générateur		piscine
<b>Défauts unité extérieure (voir page 66)</b>			



## ► Fiche technique de mise en service

<b>Chantier</b>				<b>Installateur</b>			
<b>Unité extérieure</b>	N° série			<b>Module hydraulique</b>	N° série		
	Modèle				Modèle		
<b>Type de fluide frigorigène</b>				<b>Charge fluide frigorigène</b>			
				kg			
<b>Contrôles</b>				<b>Tensions et intensités en fonctionnement sur l'unité extérieure</b>			
Respect des distances d'implantation				L/N ou L1/N	V		
Évacuation condensats corrects				L2/N	V		
Raccordements électriques/serrage connexions				L3/N	V		
Absence fuites de GAZ (N°identification appareil : )				L/T ou L1/T	V		
Installation liaison frigorifique correcte (longueur m)				L2/T	V		
<b>Relevé en mode fonctionnement CHAUD</b>				L3/T	V		
T° refoulement compresseur °C				N/T	V		
T° ligne liquide °C				Icomp	A		
T° condensation		HP =	bar	Sous-refroidissement		°C	
T° sortie eau ballon		°C		ΔT° condensation		°C	
T° entrée eau ballon		°C		ΔT° secondaire		°C	
T° évaporation		BP =	bar				
T° aspiration		°C		Surchauffe		°C	
T° entrée air batterie		°C		ΔT° évaporation		°C	
T° sortie air batterie		°C		ΔT° batterie		°C	
<b>Réseau hydraulique sur module hydraulique</b>							
Réseau secondaire	Plancher chauffant			} Marque circulateur	Type		
	Radiateurs BT						
	Ventilo-convecteurs						
Eau chaude sanitaire ; type ballon							
Estimation du volume d'eau réseau secondaire L							
<b>Options &amp; accessoires :</b>							
Alimentation appoint électrique							
Emplacement sonde d'ambiance correct				Accessoire d'ambiance			
Kit 2 circuits							
Kit relève chaudière							
Kit piscine							
Kit rafraîchissement				Détails			
<b>Paramétrage régulation</b>							
Type de configuration							
Paramètres essentiels							

## 🗨️ Consignes à donner à l'utilisateur

**Expliquer à l'utilisateur le fonctionnement de son installation, en particulier les fonctions de la sonde d'ambiance et les programmes qui lui sont accessibles au niveau de l'interface utilisateur.**



**Insister sur le fait qu'un plancher chauffant a une grande inertie et que par conséquent, les réglages doivent être progressifs.**

**Expliquer également à l'utilisateur comment contrôler le remplissage du circuit de chauffage.**

### Fin de vie de l'appareil



**Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé. En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.**

**En fin de vie de d'appareil, veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.**







A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

# INFORMATION INSTALLATION

À compléter par l'installateur

Date de la mise en service

---

---

N° de série :

---

---

Cachet de l'installateur

ACTA COMMERCE  
13, boulevard Monge  
ZI - BP 7169330 MEYZIEU Cedex  
Tél. 04 72 45 11 00



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (\*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement. Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une déchèterie.

Veillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

\* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.



Cet appareil est conforme :

- à la directive basse tension 2014/35/UE selon la norme NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-40, NF EN 60529, NF EN 60529/A2 (IP),
- à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
- à la directive machines 2006/42/CE,
- à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE selon la norme NF EN 378-2,
- à la directive éco-conception 2009/125/CE,
- à la directive étiquetage 2010/30/CE.

Cet appareil est également conforme :

- au décret n° 92-1271 (et ses modificatifs) relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
- au règlement n° 842/2006 du Parlement européen relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
- aux normes relatives au produit et aux méthodes d'essai utilisées : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4.
- à la norme EN 12102 : Climatiseurs, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique. Mesure du bruit aérien émis. Détermination du niveau de puissance acoustique.



Keymark Certification :

012-C700176 Pacific H-TECH 60 Mono taille 11 // 012-C700177 Pacific H-TECH 60 Mono taille 14  
012-C700178 Pacific H-TECH 60 Tri taille 11 // 012-C700179 Pacific H-TECH 60 Tri taille 14  
012-C700180 Pacific H-TECH 60 Tri taille 16



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

 **PACIFIC**