

atlantic

systemes


# CENTRALES DOUBLE FLUX

## Serencio P LP

Centrales de récupération  
d'énergie à échangeur  
à contre-courant



Atlantic participe au programme ECP pour AHU.  
Vérifier la validité à jour du certificat sur:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).  
Certificat n° 24.04.016.



• MARQUE FRANÇAISE •

# Guide de choix

## Gammes centrales double flux

TYPE	PRODUIT	GAMME COMMERCIALE	TYPE D'ÉCHANGEUR	DÉBIT en m <sup>3</sup> /h	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	INTÉGRATION
DOUBLE FLUX DÉCENTRALISÉE		<b>Aerio Line</b>	À plaques	700 (1 taille)	Intérieur	Sous plafond ou semi-encastree
DOUBLE FLUX CENTRALISÉE		<b>Serencio P</b>	À plaques	500 à 4 000 (7 tailles)	Intérieur Extérieur	Au sol
		<b>Serencio R</b>	À roue	700 à 6 000 (9 tailles)	Intérieur Extérieur	Au sol
		<b>Serencio P UP</b>	À plaques	500 à 5 000 (8 tailles)	Intérieur	Au sol
		<b>Serencio R UP</b>	À roue	700 à 5 000 (8 tailles)	Intérieur	Au sol
		<b>Serencio P LP</b>	À plaques	500 à 2 500 (5 tailles)	Intérieur	Sous plafond ou en faux plafond
		<b>Serencio P Switch</b>	À plaques	500 à 5 000 (8 tailles)	Intérieur Extérieur	Au sol Au mur
		<b>Duotech C4</b>	À plaques	1 500 à 4 700 (4 tailles)	Intérieur Extérieur	Au sol
		<b>Ultimio XL2</b>	À roue	2 000 à 20 000 (5 tailles)	Intérieur Extérieur	Au sol

Pour d'autres fonctions de traitement de l'air, retrouvez nos autres gammes de centrales et traitement d'air.

# SERENCIO P LP

Centrales de récupération d'énergie à échangeur à contre-courant

## + PRODUITS

### INTÉGRATION OPTIMALE ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉE :

- Faible hauteur de caisse 330 à 490 mm
- 4 configurations de soufflage possibles, évite les croisements de gaines
- Retrait des filtres par portes coulissantes en standard
- Performances NF EN 1886 certifiées Eurovent : D2-L2-F9-T3-TB3

### PERFORMANCES ÉLEVÉES :


- Niveaux sonores réduits

### GESTION DE LA QUALITÉ D'AIR :

- Filtre ISO ePM1 60 % (F7) disponible au soufflage en standard
- Filtre ISO ePM1 70 % (F8) disponible en option

### MODULATION DE DÉBIT :

- Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14 / 16-2188-V2.




Logiciel de sélection\*



Atlantic participe au programme ECP pour AHU. Vérifier la validité à jour du certificat sur : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com). Certificat n° 24.04.016.

## + Gamme



## + Construction

### Structure

- Structure monobloc type autoportante par assemblage de panneaux double peau : tôle d'acier prélaquée RAL 7016 pour la peau extérieure et acier galvanisé pour la peau intérieure. Résistance à la corrosion RC3 selon EN 10169.
- Portes coulissantes sur le dessous de la centrale pour accès maintenance filtres et moteur.
- Evacuation des condensats en gravitaire (bac aluminium) ou par pompe à condensat.
- Raccordements aérauliques au moyen de piquages à joint classe C fournis pour les tailles de 500 à 1500.
- Rectangulaire pour tailles 2 000 et 2 500.
- Performances NF EN 1886 certifiées Eurovent : D2-L2-F9-T3-TB3.

### Isolation

- Par panneaux de laine de roche, 30 mm, R = 1,43 m2.K/W. Classe A1-S1,d0 sur l'ensemble des tailles.

### Motorisation

- Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC).
- Turbine métallique à partir de la taille 1 000 (conforme CH36).



Échangeurs à contre-courant air-air produits par la société RECUTECH qui participe au programme Eurovent Certification pour les AAHE. Vérifier la validité à jour du certificat sur : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).

## + Application - Installation

### Application tertiaire

- Ventilation de confort.
- Récupération des calories de l'air extrait afin de préchauffer l'air neuf dans tout type de bâtiments tertiaires.



Bureaux



Santé



Enseignement



Hôtellerie



Commerce

### Régulation

- 2 modes accessibles avec option Serencio CAV/VAV :
  - CAV : débit constant sur les 2 flux
  - VAV : pression constante sur les 2 flux (avec sonde VAV).
- IHM LCD tactile filaire en option.

### Installation

- Intérieur uniquement.

### Échangeur

- Échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié Eurovent, étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80 °C.

### By-pass

- By-pass total et proportionnel de l'échangeur sur l'air neuf motorisé et régulé automatiquement.

### Batterie

- Modèle électrique intégré BET 0 et BET 1, montée câblée avec protection thermique (conforme CH37)
- Possibilité de batterie externe en gaine (Accessoires) : batterie électrique ou batterie change over.

### Filtration

- Filtres haute efficacité et à faible perte de charges : ISO ePM1 60 % (F7) au soufflage et ISO ePM10 50 % (M5) à la reprise.

## + Options et accessoires

- **Filtres** : haute efficacité et préfiltration.
- **Batterie à eau froide/change-over externe BCO.**

\* Développé par Atlantic.

Télécommande filaire tactile  
Touchpad Serencio



Toute l'expertise Atlantic à vos côtés


## + Régulation

	Fonctions proposées par la régulation Atlantic	Accessoires externes nécessaires	Options intégrées en usine nécessaires
<b>Horloge</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 plages horaires configurables pour chaque jour de la semaine</li> <li>- Pilotage possible par ordre externe (marche / arrêt)</li> <li>- Comptage des heures de fonctionnement</li> </ul>		
<b>Démarrage</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Démarrage rapide (potentiomètre intégré en standard)</li> </ul>		
<b>Choix du mode de fonctionnement</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mode monozone</li> </ul> <p><b>Type de modulation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débit variable (DCV), régulation à la demande par signal externe 0-10V</li> <li>- Débit Constant Ajustable par signal externe 0-10V (potentiomètre en option)</li> <li>- Débit Constant 3 allures. Sélection par contact externe ou via Touchpad</li> </ul>	<p>Sonde CO<sub>2</sub> ou hygro Capteur présence DIP Commutateur 4 positions</p> <p>Commutateur 4 positions IHM Touchpad Serencio</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mode multizone</li> </ul> <p>Débit variable-pression constante sur 1 ou 2 flux d'air</p>	<p>1 ou 2 x sonde VAV Modbus</p>	
<b>Gestion des températures</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintien de la température de soufflage/température de reprise</li> <li>- Contrôle de la température en ambiance</li> <li>- Contrôle automatique du by-pass</li> <li>- Détection auto du mode chaud et froid par sonde pour la batterie change-over</li> <li>- 1 consigne de température réglable</li> <li>- Surventilation free-cooling automatique actif</li> <li>- Gestion du free-cooling</li> </ul>	<p>BFT, BCT , BT + régulateur, BTA Sonde d'ambiance</p> <p>BFT + Sonde TH (Nous consulter) + kit EBA BFT</p> <p>Registres motorisés sur réseau</p>	<p>BET 1</p> <p>I/O Serencio</p>
<b>Possibilités débits-pres-sions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Débit constant (3 consignes)(standard)</li> <li>- Pression constante soufflage/reprise (double consignes normal /réduit)</li> <li>- Déséquilibre débits soufflage/reprise</li> </ul>	<p>1 ou 2 x Sonde VAV Modbus</p>	
<b>Filtration</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Détection de l'encrassement par pressostats</li> </ul>		
<b>Pilotage à distance</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Par GTC : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modbus RTU (standard)</li> <li>- Modbus TCP/IP (option)</li> <li>- Bacnet IP (option)</li> </ul> </li> <li>- Par PC : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via TacSimulator</li> </ul> </li> </ul>	<p>Passerelle Bacnet IP Serencio LAN-WIFI TCP/IP</p>	
<b>Sécurité / maintenance</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage des défauts avec reports d'alarmes par sortie logique (open collector)</li> <li>- Synthèse alarmes selon 4 niveaux de criticité</li> <li>- Synthèse alarmes (historique visible avec option IHM)</li> <li>- Protections contre le gel</li> <li>- Détection de l'encrassement des filtres</li> <li>- Programmation d'une périodicité de maintenance (report d'information + rappel sur IHM)</li> <li>- Protection du niveau d'accès par code PIN</li> <li>- Diagnostic visuel de l'état de la machine sur IHM optionnelle</li> </ul>	<p>IHM Touchpad Serencio</p> <p>IHM Touchpad Serencio</p> <p>IHM Touchpad Serencio</p>	
<b>Protection de l'échangeur de chaleur</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- By-pass total, sur air neuf, proportionnel</li> <li>- Antivivrage par réduction du débit de soufflage (par défaut)</li> <li>- Antivivrage par préchauffage électrique</li> </ul>	<p>BTA ou BT + régulateur</p>	<p>BET 0</p>
<b>Fonctions économies d'énergie</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- By-pass sur air neuf automatique proportionnel</li> <li>- Surventilation free-cooling automatique (à configurer)</li> <li>- Détection de l'encrassement des filtres</li> <li>- Comptage des heures de fonctionnement ventilateur</li> <li>- Multi-consignes en aéraulique</li> </ul>	<p>Registres motorisés sur réseau</p>	
<b>Fonctions qualité d'air</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alarme de l'encrassement des filtres</li> <li>- Mode boost : surventilation hygiénique temporisée</li> <li>- Gestion des débits en fonction d'une sonde CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Sonde CO<sub>2</sub></p>	

# Serencio P LP

Centrales de récupération d'énergie à échangeur à contre-courant

## + Dimensions



LIBELLÉ	A	B	C	D	E	F	G	Diamètre de raccordement	Poids (kg)
	mm								
Serencio P LP 500	1 450	790	330	45	133	900	330	Diam. 250	110
Serencio P LP 1000	2 000	1 090	400	45	133	900	635	Diam. 315	185
Serencio P LP 1500	2 000	1 445	400	45	133	900	635	Diam. 355	230
Serencio P LP 2000	2 000	1 705	435	45	133	900	435	300x500	260
Serencio P LP 2500	2 000	1 705	490	45	133	900	435	360x500	270


## + Caractéristiques électriques

LIBELLÉ	Débit min m <sup>3</sup> /h	Débit max m <sup>3</sup> /h	Alimentation unité sans BET (v)	Alimentation unité avec BET <sup>(1)</sup> (v)	Intensité max <sup>(2)(3)</sup> (A)	Puissance max <sup>(3)</sup> (W)	Calibre de protection <sup>(2)</sup> (A)
Serencio P LP 500	250	550	Mono 230	Mono 230	3,5	169	6
Serencio P LP 1000	250	1 200	Mono 230	Mono 230	5,1	520	6
Serencio P LP 1500	300	1 600	Mono 230	Tri 400	5,1	535	6
Serencio P LP 2000	300	2 150	Mono 230	Tri 400	6,9	757	10
Serencio P LP 2500	400	2 600	Tri 400 + N	Tri 400	4,0	1 042	6 <sup>(2)</sup>


(1) Pour les versions avec BET intégrée prévoir 2 alimentations. (2) Par phase. (3) Sans batterie, avec batterie voir notice.

## + Courbes caractéristiques

### Serencio P LP 500




### Serencio P LP 1 000




# Serencio P LP

Centrales de récupération d'énergie à échangeur à contre-courant


## Serencio P LP 1 500



## Serencio P LP 2 000



## Serencio P LP 2 500



— Courbe aéraulique obtenue avec un filtre ISO ePM<sub>1</sub> 60 % (F7), soufflage  
 — Courbe de la puissance absorbée totale MAXI, calculée sur la courbe aéraulique "enveloppe" des 2 ventilateurs

## + Caractéristiques

Exemple de sélection SERENCIO P LP





500

D

← Air rejeté    → Air soufflé  
 → Air neuf    ← Air repris

Taille

Servitude  
Droite, Gauche, T (dessus)



La servitude de raccordement aéraulique est déterminée pour une machine SERENCIO P LP représentée en vue de dessus

Servitude gauche		Servitude droite	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
SERENCIO P LP 500 G1	550926 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 500 D1	550916 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 1000 G1	550928 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 1000 D1	550918 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 1500 G1	550930 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 1500 D1	550920 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 2000 G1	550932 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 2000 D1	550922 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 2500 G1	550934 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 2500 D1	550924 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 500 G2	550927 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 500 D2	550917 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 1000 G2	550929 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 1000 D2	550919 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 1500 G2	550931 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 1500 D2	550921 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 2000 G2	550933 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 2000 D2	550923 <b>4s</b>
SERENCIO P LP 2500 G2	550935 <b>4s</b>	SERENCIO P LP 2500 D2	550925 <b>4s</b>

Le CAV/VAV est intégré à la centrale.

**S** produit en stock - **T** produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - **?** nous consulter.

# Serencio P LP

Centrales de récupération d'énergie à échangeur à contre-courant

## + Accessoires

Batteries électriques

### Antigivrage électrique intégré

Une des nombreuses solutions de protection de l'échangeur en cas de température extérieure négative

LIBELLÉ	Puis. calo. (kW)	RÉF.
BETO SEREN P LP 500	2	550967 <b>4s</b>
BETO SEREN P LP 1000	4	550968 <b>4s</b>
BETO SEREN P LP 1500	6	550969 <b>4s</b>
BETO SEREN P LP 2000	9	550970 <b>4s</b>
BETO SEREN P LP 2500	9	550971 <b>4s</b>

### Préchauffage électrique intégré (application VMC)

Pour préchauffage de l'air neuf en sortie d'échangeur. Soufflage à température constante.

LIBELLÉ	Puis. calo. (kW)	RÉF.
BET1 SEREN P LP 500	2	550972 <b>4s</b>
BET1 SEREN P LP 1000	4	550973 <b>4s</b>
BET1 SEREN P LP 1500	6	550974 <b>4s</b>
BET1 SEREN P LP 2000	9	550975 <b>4s</b>
BET1 SEREN P LP 2500	9	550976 <b>4s</b>

Filtres de recharge (un kit par flux d'air)

### Filtre F7 soufflage

(Classification ISO 16890 : ISO ePM<sub>1</sub> 60 %).

LIBELLÉ	RÉF.
F7 SERENCIO PLP 500	554168 <b>S</b>
F7 SERENCIO PLP 1000	554169 <b>S</b>
F7 SERENCIO PLP 1500	554170 <b>S</b>
F7 SERENCIO PLP 2000	554171 <b>S</b>
F7 SERENCIO PLP 2500	554172 <b>S</b>

Filtres complémentaires

### Pré-filtre G4 soufflage

(Classification ISO 16890 : ISO Grossier 65 %).

LIBELLÉ	RÉF.
G4 SERENCIO PLP 500	554158 <b>S</b>
G4 SERENCIO PLP 1000	554159 <b>S</b>
G4 SERENCIO PLP 1500	554160 <b>S</b>
G4 SERENCIO PLP 2000	554161 <b>S</b>
G4 SERENCIO PLP 2500	554162 <b>S</b>

### Filtre M5 reprise

(Classification ISO 16890 : ISO ePM<sub>10</sub> 50 %).

LIBELLÉ	RÉF.
M5 SERENCIO PLP 500	554163 <b>S</b>
M5 SERENCIO PLP 1000	554164 <b>S</b>
M5 SERENCIO PLP 1500	554165 <b>S</b>
M5 SERENCIO PLP 2000	554166 <b>S</b>
M5 SERENCIO PLP 2500	554167 <b>S</b>

Filtres très haute efficacité

### Filtre F8 soufflage

(Classification ISO 16890 : ISO ePM<sub>1</sub> 70 %).

LIBELLÉ	RÉF.
F8 SERENCIO PLP 500	554173 <b>S</b>
F8 SERENCIO PLP 1000	554174 <b>S</b>
F8 SERENCIO PLP 1500	554175 <b>S</b>
F8 SERENCIO PLP 2000	554176 <b>S</b>
F8 SERENCIO PLP 2500	554177 <b>S</b>

Batterie hydraulique en gaine

### Batterie eau froide/change-over en gaine


	LIBELLÉ	RÉF.
Serencio P LP 500	BFT 250	521197 <b>+</b>
Serencio P LP 1000	BFT 315	521198 <b>+</b>
Serencio P LP 1500 <sup>(1)</sup>	BFT 400	521199 <b>+</b>
Serencio P LP 2000 <sup>(1)</sup>	BFT 400	521199 <b>+</b>
Serencio P LP 2500	BFT 400	521199 <b>+</b>

(1) Prévoir des pièces de conversion pour les Serencio P LP 1500 et 2000 ø 355 vers ø 400 mm et 500 x 300 vers 400 mm respectivement.

### Kit pilotage batterie hydraulique

LIBELLÉ	RÉF.
KIT EBA BFT	550040 <b>4s</b>

### Sonde compatible pour la bascule chaud/froid à acquérir en accessoire séparé



LIBELLÉ	RÉF.
SONDE ALTR-060U <sup>(2)</sup>	555981 <b>4s</b>
I/O SERENCIO	550043 <b>4s</b>

(2) Si la centrale est à l'extérieur, pensez à protéger la sonde. Prévoir la réf I/O SERENCIO pour raccordement de cette sonde.

# Serencio P LP

Centrales de récupération d'énergie à échangeur à contre-courant

Vannes 3 voies et servomoteurs

**Vanne 3 voies VTV pour batterie à eau**  
Livrée séparément



	LIBELLÉ	RÉF.
BCT/BFT 250	VTV 10 KVS 1.6 M	514225 <b>S</b>
BCT/BFT 315	VTV 10 KVS 1.6 M	514225 <b>S</b>
BCT/BFT 400	VTV 10 KVS 1.6 M	514225 <b>S</b>
BCT/BFT 500	VTV 10 KVS 1.6 M	514225 <b>S</b>
BCT/BFT 560	VTV 10 KVS 1.6 M	514225 <b>S</b>
BCT/BFT 630	VTV 15 KVS 2.5 M	514226 <b>S</b>

**Servomoteur 24 V proportionnel**



	LIBELLÉ	RÉF.
	MOT24PROP VTV.M	514238 <b>S</b>

**Batterie eau chaude en gaine**

	LIBELLÉ	RÉF.
Serencio P LP 500	BCT 250	521191 <b>o</b>
Serencio P LP 1000	BCT 315	521192 <b>o</b>
Serencio P LP 1500	BCT 400	521193 <b>o</b>
Serencio P LP 2000	BCT 400	521193 <b>o</b>
Serencio P LP 2500	BCT 400	521193 <b>o</b>



Registres antigel

**Registre antigel motorisé 230 V tout ou rien**  
3 points avec ressort de rappel pour l'air neuf.



	LIBELLÉ	RÉF.
Serencio P LP 500 <sup>(1)</sup>	RAG 250 MOT24V	550044 <b>4s</b>
Serencio P LP 1000	RAG 315 MOT24V	550046 <b>4s</b>
Serencio P LP 1500	RAG 355 MOT24V	550047 <b>4s</b>
Serencio P LP 2000	RAG 300X500 RR	550068 <b>4s</b>
Serencio P LP 2500	RAG 550X360 RR	554240 <b>3s</b>

(1) À monter en chantier.

Manchettes

**Manchette souple sans joint**  
largeur 300 mm

	LIBELLÉ	RÉF.
Serencio P LP 500	MRS-XL 250	531286 <b>S</b>
Serencio P LP 1000	MRS-XL 315	531287 <b>S</b>
Serencio P LP 1500	MRS-XL 355	531288 <b>S</b>
Serencio P LP 2000	MS REC 300X500	550071 <b>4s</b>
Serencio P LP 2500	MS REC 550X360	554239 <b>4s</b>

Options de régulation

**Régulation de débit-pression**

EN AJOUTANT 2 X SONDES VAV MODBUS (550028) L'UNITÉ PEUT FONCTIONNER EN PRESSION CONSTANTE. PRÉVOIR UNE SONDE PAR FLUX D'AIR.

	LIBELLÉ	RÉF.
	SONDE VAV MODBUS <sup>(2)</sup>	550028 <b>4s</b>

(2) Sonde à monter en gaine sur chantier pour un fonctionnement en pression constante.

Sondes supplémentaires

**Sonde de qualité d'air**

	LIBELLÉ	RÉF.
Sonde murale CO2	CO2 MUR	323022 <b>S</b>
Sonde gaine CO2	CO2 GAINE	323023 <b>S</b>
Délect. prés. en saillie	DIP-S	323002 <b>S</b>
Délect. prés. encastrée	DIP-E	323003 <b>S</b>

Pilotage à distance - Connectivité GTB/GTC

**Accessoires (livrés séparément)**

	LIBELLÉ	RÉF.
	SERENCIO WIFI - LAN TCP/IP	550477 <b>4s</b>
	I/O SERENCIO <sup>(3)</sup>	550043 <b>4s</b>
	SERENCIO USB	550030 <b>4s</b>
	TOUCHPAD SERENCIO	550029 <b>4s</b>
	COMMUTEUR 4P	550042 <b>4s</b>

(3) I/O Serencio : carte d'extension d'entrées/sorties nécessaire pour relayer la position du registre de by-pass vers des registres terminaux, utile en cas de fonctionnement en free-cooling.



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Au téléphone



En ligne



Sur le site

## Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

### Avant l'installation

#### Logiciel Select Air Control\*



\*Développé par Atlantic

- Configuration de la centrale selon vos besoins
- Paramétrage personnalisé de vos chantiers
- Génération d'une synthèse détaillée pour faciliter la gestion de votre projet

### Pendant l'installation



Accompagnement terrain via visio-assistance en temps réel pour vous permettre des installations rapides et efficaces.

### Après l'installation



Un service après-vente réactif et de qualité pour un accompagnement complet que ce soit pour l'entretien, le dépannage et la maintenance des équipements.

**Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air**

**Avant-Vente**  
Études techniques et chiffrage.

**04 72 10 27 70**

**Commandes et livraisons**  
Délais, prix et livraisons.

**04 72 10 21 15**

**Après-Vente**  
Assistance, pièces de rechange et garanties.

**04 72 10 60 28**

#### Espace SAV

Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...



[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) / Rubrique « ESPACE SAV »

#### Formations

Bénéficiez de formations en présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

**04 72 10 27 69**

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) / Rubrique « FORMATION »

